

- EN More Information
 HR Dodatne informacije
 RO Mai multe informații
 SK Viac informácií
 SL Več informacij
 TU Daha Fazla Bilgi
 AR المزيد من المعلومات

www.xerox.com/office/7100support

- EN • Printer drivers and utilities
 • Videos
 • User manuals and instructions
 • Online Support Assistant
 • Safety specifications (in *User Guide* (Korisnički vodič))
- HR • Upravljački i uslužni programi za pisač
 • Videozapisi
 • Korisnički priručnici i upute
 • Pomoćnik za online podršku
 • Sigurnosne značajke (u priručniku *User Guide*)
- RO • Drivere de imprimantă și utilitare
 • Clipuri video
 • Manuale de utilizare și instrucțiuni
 • Asistentul de ajutor online
 • Specificații de siguranță (în *User Guide* (Ghid de utilizare))
- SK • Ovládače tlačiarne a pomocné programy
 • Videá
 • Používateľské príručky a pokyny
 • On-line asistent podpory
 • Bezpečnostné špecifikácie (v *User Guide* (Používateľskej príručke))
- SL • Tiskalni gonilniki in orodja
 • Videi
 • Uporabniški priročniki in navodila
 • Spletni pomočnik za podporo
 • Varnostni ukrepi (v priročniku *User Guide* (Uporabniški priročnik))
- TU • Yazıcı sürücüler ve yardımcı programları
 • Videolar
 • Kullanıcı kılavuzları ve yönergeler
 • Çevrimiçi Destek Yardımcısı
 • Güvenlik belirtileri (*Kullanım Kılavuzu*'nda)

- AR • برامج تشغيل الطابعة والأدوات المساعدة
 • مقاطع فيديو
 • أدلة المستخدم والإرشادات
 • مساعد الدعم في الإنترنت
 • مواصفات السلامة (*User Guide* (دليل المستخدم))

www.xerox.com/msds (U.S./Canada)
www.xerox.com/environment_europe

- EN • Material Safety Data Sheets
 HR • Sigurnosno-tehnički listovi
 RO • Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate
 SK • Hárky s bezpečnostnými údajmi materiálu
 SL • Listi s podatki o varnosti materialov
 TU • Malzeme Güvenliği veri sayfaları
 AR • أوراق بيانات سلامة المواد


www.xerox.com/office/businessresourcecenter

- EN • Printing templates and resources
 HR • Predlošci za ispis i resursi
 RO • Șabloane de imprimare și resurse
 SK • Tlačové šablóny a prostriedky
 SL • Predloge in viri za tiskanje
 TU • Yazdırma şablonları ve kaynakları
 AR • طباعة النماذج والموارد

www.xerox.com/office/7100supplies

- EN • Printer supplies
 HR • Potrošni materijal za pisač
 RO • Consumabile pentru imprimantă
 SK • Dodávky tlačiarne
 SL • Potrošni material za tiskalnik
 TU • Yazıcı sarf malzemeleri
 AR • إمدادات الطابعات

Xerox Phaser 7100
 Color Printer
 Imprimante couleur



Xerox® Phaser® 7100

Quick Use Guide

- EN English
 HR Hrvatski Vodič za brzu uporabu
 RO Română Ghid rapid de utilizare
 SK Slovensky Rýchla príručka používateľa
 SL Slovenščina Kratki uporabniški priročnik
 TU Türkçe Hızlı Kullanım Kılavuzu
 AR العربية دليل الاستخدام السريع



EN Printer Tour

HR Opis pisača

RO Prezentarea imprimantei

SK Prehľad tlačiarne

SL Vodnik po tiskalniku

TU Yazıcı Turu

AR جولة حول الطابعة

- EN Trays 2-4 (Optional)
- HR Ladice 2-4 (opcija)
- RO Tăvițe 2-4 (opționale)
- SK Zásobníky 2-4 (voliteľné)
- SL Pladnji 2-4 (izbirno)
- TU Kaset 2-4 (İsteğe Bağlı)
- AR أدراج 4-2 (اختياري)

- EN Toner Cartridges
- HR Spremnici s tonerom
- RO Cartușele cu toner
- SK Tonerové kazety
- SL Kartuze z barvilom
- TU Toner Kartuşları
- AR خراطيش مسحوق الحبر

- EN Fuser
- HR Mehanizam za nanošenje tinte
- RO Cuptorul
- SK Zapekacia jednotka
- SL Fiksirna enota
- TU Kaynaştırıcı
- AR المثبت الحراري

- EN Bypass Tray
- HR Dodatna ladica
- RO Tava manuală
- SK Zásobník s priamym podávaním
- SL Obhodni pladenj
- TU Toner Kartuşları
- AR علبة الورق الجانبية
- EN Tray 1
- HR Ladica 1
- RO Tava 1
- SK Zásobník 1
- SL Pladenj 1
- TU Kaset 1
- AR Tray 1 (درج 1)

- EN Imaging Units
- HR Optičke jedinice
- RO Unitățile de formare a imaginilor
- SK Expozičné jednotky
- SL Slikovne enote
- TU Görüntüleme Üniteleri
- AR وحدات التصوير


- EN Waste Cartridge
- HR Otpadni spremnik
- RO Cartușul de toner rezidual
- SK Odpadová kazeta
- SL Kartuša z odpadnim barvilom
- TU Atık Kartuşu
- AR خرطوشة الفاقد

- EN Information
- HR Informacije
- RO Informații
- SK Informácie
- SL Informacije
- TU Bilgi
- AR (معلومات) Information
- EN Menu
- HR Izbornik
- RO Meniu
- SK Ponuka
- SL Meni
- TU Menü
- AR (قائمة) Menu
- EN Secure/Saved Jobs
- HR Zaštićeni/spremljeni zadaci
- RO Lucrări securizate/salvate
- SK Zabezpečené/Uložené úlohy
- SL Varni/shranjeni posli
- TU Güvenli/Kayıtlı İşler
- AR الوظائف الآمنة/المحفوظة
- EN Power Saver On/Off
- HR Ušteda energije uključena/isključena
- RO Economizor de energie activat/dezactivat
- SK Šetrič energie zap./vyp.
- SL Varčevalni način vklopljen/izklopljen
- TU Güç Tasarrufu Açık/Kapalı
- AR زر تشغيل/إيقاف تشغيل موفر الطاقة
- EN Online
- HR Na mreži
- RO Online
- SK Online
- SL Dosegljiv
- TU Çevrimiçi
- AR (عبر الإنترنت) Online
- EN Menu navigation/Adjustments
- HR Navigacija izbornicima / prilagodavanje
- RO Navigare în meniuri/Reglări
- SK Navigácia ponuky/úpravy
- SL Premikanje po menijih/prilagoditve
- TU Menü seçimi/Ayarlar
- AR التنقل في القوائم/إعدادات الضبط
- EN Back
- HR Natrag
- RO Înapoi
- SK Späť
- SL Nazaj
- TU Geri
- AR رجوع
- EN OK/Accept
- HR Potvrdi/Prihvati
- RO OK/Acceptare
- SK OK/Prijat
- SL V redu/sprejmi
- TU Tamam/Kabul Et
- AR موافق/قبول
- EN Cancel
- HR Poništi
- RO Anulare
- SK Zrušiť
- SL Prekliči
- TU İptal
- AR إلغاء
- EN Ready/Processing – Error – Hard Drive (option)
- HR Spremno/obrada – Pogreška – Tvrdi disk (opcija)
- RO Pregătit/Procesare – Eroare – Unitate hard disk (opțiune)
- SK Pripravené/Prebieha spracovanie – Chyba – Pevný disk (voliteľne)
- SL Pripravljen/obdelava – Napaka – Trdi disk (izbirno)
- TU Hazır/İşleniyor – Hata – Sabit Disk (seçenek)
- AR الصلب (خيار) Ready/Processing (مهيا/جاري المعالجة) - خطأ - القرص

www.xerox.com/office/7100docs

- EN Print the Menu Map from the control panel.
- HR Ispišite kartu izbornika s upravljačke ploče.
- RO Imprimați harta meniului de la panoul de comandă.
- SK Vytlačíte mapu ponuky z ovládacieho panelu.
- SL Natisnite zemljevid menijev z nadzorne plošče.
- TU Menü Haritasını kontrol panelinden yazdırın.
- AR طباعة خريطة القائمة من لوحة التحكم.

- EN Supported Paper
HR Podržani papir
RO Hârtia acceptată
SK Podporovaný typ papiera
SL Podprte vrste papirja
TU Desteklenen Kağıt
AR الورق المدعوم



1

60-220 g/m²
(16 lb. Bond-80 lb. Cover)

Letter	8.5 x 11 in.
Legal	8.5 x 14 in.
Tabloid	11 x 17 in.
A3	297 x 420 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm

2 3 4

60-163 g/m²
(16 lb. Bond-60 lb. Cover)

Letter	8.5 x 11 in.
Legal	8.5 x 14 in.
Tabloid	11 x 17 in.
A3	297 x 420 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm

60-220 g/m²
(16 lb. Bond-80 lb. Cover)

Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11 in.
8.5 x 13	8.5 x 13 in.
Legal	8.5 x 14 in.
Tabloid	11 x 17 in.
A3	297 x 420 mm
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
A6	105 x 148 mm

Monarch	3.9 x 7.5 in.
#10	4.1 x 9.5 in.
DL	110 x 220 mm
C6	114 x 162 mm
C5	162 x 229 mm



60-120 g/m²
(16 lb. Bond-32 lb. Bond)


- EN 2-Sided
HR 2-strani
RO 2 fețe
SK Obojstranne
SL Obojestransko
TU 2 Taraflı
AR على الجانبين

60-80 g/m²
(16-21 lb. Bond)


75-163 g/m²
(20 lb. Bond-60 lb. Cover)

106-220 g/m²
(28 lb. Bond-80 lb. Cover)


164-220 g/m²
(60-80 lb. Cover)



- EN Custom
HR Prilagođeni
RO Hârtie personalizată
SK Vlastné
SL Po meri
TU Özel
AR مخصص



W: 75-297 mm (3-11.7 in.)
L: 98-432 mm (3.9-17 in.)



W: 75-297 mm (3-11.7 in.)
L: 98-432 mm (3.9-17 in.)

297 x 1200 mm (11.7 x 47.3 in.)
210 x 900 mm (8.3 x 35.5 in.)



- EN See User Guide > Printing
HR Pogledati: User Guide (Korisnički vodič) > Printing (Ispis)
RO Consultați User Guide (Ghid de utilizare) > Printing (Imprimarea)
SK Pozri: User Guide (Používateľská príručka) > Printing (Tlač)
SL Glejte User Guide (Uporabniški priročnik) > Printing (Tiskanje)
TU Bkz. Kullanım Kılavuzu > Yazdırma
AR راجع User Guide (دليل المستخدم) < Printing (الطباعة)



www.xerox.com/paper (U.S./Canada)
www.xerox.com/europaper

EN Basic Printing

HR Osnovni ispis

RO Informații de bază pentru imprimare

SK Základná tlač


SL Osnovno tiskanje

TU Temel Yazdırma


AR عمليات الطباعة الأساسية

1


- EN Trays 1–4
- HR Ladice 1–4
- RO Tăvile 1–4
- SK Zásobníky 1–4
- SL Pladnji 1–4
- TU Kaset 1–4
- AR الدرجان 4–1






2



2 3 4




3




Y > 297 mm (11.7 in.)

Custom
Folio
Legal

1




2 3 4









1

- EN Bypass Tray
- HR Dodatna ladica
- RO Tava manuală
- SK Zásobník s priamym podávaním
- SL Obhodni pladenj
- TU Toner Kartuşları
- AR علبة الورق الجانبية



2



Windows

Macintosh



EN Confirm or change size and type settings on the control panel. Select printing options in the Xerox® print driver.

HR Potvrdite ili izmijenite postavke veličine i vrste papira na upravljačkoj ploči. Odaberite mogućnosti ispisa u upravljačkom programu pisača Xerox®.

RO Confirmați sau modificați setările pentru formatul și tipul hârtiei de la panoul de comandă. Selectați opțiunile de imprimare în driverul de imprimare Xerox®.













SK Na ovládacom paneli potvrdíte alebo zmeňte nastavenia rozmeru a typu. V ovládači tlačiarne Xerox® si vyberte možnosti tlače.

SL Potrdite ali spremenite nastavitve velikosti in vrste na nadzorni plošči. Izberite možnosti tiskanja v gonilniku za tiskalnike Xerox®.

TU Denetim masasında boyutu onaylayın veya değiştirin ve ayarları girin. Xerox® yazdırma sürücüsünde yazdırma seçeneklerini seçin.

AR يمكنك تأكيد إعدادات الحجم والنوع أو تغييرها من لوحة التحكم. حدد خيارات الطباعة في برنامج تشغيل الطباعة من Xerox®.

- EN Paper Jams
 HR Zaglavljivanje papira
 RO Blocaje de hârtie
 SK Zaseknutia papiera
 SL Zagozdenja papirja
 TU Kağıt Sıkışmaları
 AR انحشار الورق



- EN See User Guide > Troubleshooting
 HR Pogledati: User Guide (Korisnički vodič) > Troubleshooting (Otklanjanje poteškoća)
 RO Consultați User Guide (Ghid de utilizare) > Troubleshooting (Rezolvarea problemelor)
 SK Pozri: User Guide (Používateľská príručka) > Troubleshooting (Riešenie problémov)
 SL Glejte User Guide (Uporabniški priročnik) > Troubleshooting (Odpravljanje težav)
 TU Bkz. Kullanım Kılavuzu > Sorun Giderme
 AR راجع User Guide (دليل المستخدم) > Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)