




























Symbool	Beschrijving
	<p>Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.</p>
	<p>Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.</p>
	<p>Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.</p>
	<p>Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.</p>
	<p>Stel de beeldvormingseenheden niet aan direct zonlicht bloot.</p>
	<p>U mag het item niet verbranden.</p>
	<p>De tonercassettes niet verbranden.</p>
	<p>Verbrand de beeldvormingseenheden niet.</p>
	<p>U mag de afvalcontainer niet verbranden.</p>

Symbool	Beschrijving
	U mag de beeldvormingseenheden niet aan direct zonlicht blootstellen.
	Stel het onderdeel niet aan licht bloot.
	U mag de beeldvormingseenheden niet langer dan 10 minuten aan licht blootstellen.
	Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.
	De klep werkt niet zelfstandig. Ondersteun ter voorkoming van schade bij openen de klep met uw hand of met de ingebouwde steun.
	Demonteer het onderdeel of de printer niet.
	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
I	Aan
O	Uit
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.

Symbool	Beschrijving
	Geen transparanten of vellen voor overheadprojectors gebruiken.
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsen.
	Gebruik geen enveloppen.
	Papier of media toevoegen.
	Papierstoring
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Van papier voorzien
	Geperforeerd papier

Symbool	Beschrijving
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network
	Gewicht
	Toets energiespaarstand
	Dit item kan worden gerecycled.