


Menu



Raporty Drukowania

Mapa menu

- Konfiguracja
- Historia prac
- Historia błędów
- Miernik/Auditron
- Lista czcionek
- Lista czcionek PCL
- Lista czcionek PS
- Emulacja języka
- Prace zapisane
- Lista filtrów domen *
- Licznik prac
- Próbka znaku wodnego *
- Zabezpieczony znak wodny *
- Strona demo

Odczyt licznika

- Bieżący licznik

Menu Admin

- Sieć / Port ▶
- Ustawienia systemu ▶
- Ustawienia drukarki ▶
- Przydziel pamięć ▶
- Jakość obrazu ▶
- Inicjuj / Usuń dane ▶

Emulacja języka

- HPGL
- PDF
- PCL
- PostScript
- XPS

Język

- | | | |
|----------|------------|----------|
| English | Nederlands | Polski |
| Français | Português | Türkçe |
| Italiano | Svenska | Suomi |
| Deutsch | Русский | Norsk |
| Español | Magyar | Ελληνικά |
| Dansk | Česky | |

Ustawienia TCP/IP

- LPD
- SMB
- IPP
- Bonjour
- USB
- Port 9100
- UPnP
- WSD
- SOAP
- SNMP
- SERWER DNS
- Internet Services
- Serwer WINS
- Ethernet
- Filtr IP (IPv4)
- Ustawienia Sntp
- Komunikacja IPsec
- IEEE 802.1x

Strona startowa

- Sygnal ostrzeżenia
- Ustawienia panelu
- Auto kasow.
- Zapobieganie kondensacji
- Tryb niskiego zużycia energii
- Zegar nisk. mocy
- Licznik trybu uśpienia
- Automatyczna historia prac
- Ustaw widok prac
- 2 stronny raport †
- Obszar drukowania
- Ustawienia arkuszy przewodnych
- Zabezpieczone drukowanie
- Kolejność drukowania
- Zegar urządzenia
- Konserwacja bębna
- Gdy wystąpi zacięcie
- Koniec żywotności bębna
- Wydłuż czas regulacji
- mm / cale
- Szyfrowanie danych *
- Nadpisz dysk twardy *
- Automatyczne promowanie prac
- Wznów pracę z błędem *
- Pobieranie oprogramowania
- Dysk RAM **
- Uwierzytelnianie
- Prace zapisane

Taca zastępcza

- Niedopasowanie typu papieru
- Podczas ładowania
- Typ papieru
- Kolor papieru
- Pierwszeństwo typu papieru
- Pierwszeństwo tac papieru
- Ustawienia rozmiaru papieru
- Jakość obrazu
- Nazwa specjalnego papieru
- Niestandardowa nazwa koloru
- ID użytkownika drukarki
- Strona nieparzysta 2 stronna †
- Domyślny rozmiar papieru
- Symbole czcionki OCR

PS

- Automatyczny układ HPGL
- Pamięć biletu pracy
- Bufor odbiorczy

NVM

- Twardy dysk *
- Zainicjuj certyfikaty
- Licznik drukarki
- Usuń matrycę/makro *
- Usuń czcionkę *
- Zabezpieczone prace drukowania

Dostosuj gradację

- Wyreguluj wyrównanie kolorów
- Skoryguj rejestrację papieru
- Przesunięcie napięcia
- Temperatura modułu utrwalającego
- Wysokość nad poziomem morza

* Wymagany dysk twardy

** Bez dysku twardego

† Wymaga modułu drukowania dwustronnego