

XEROX®

color printer

Quick Reference Guide

简体中文 快速参考指南


繁體中文 便捷參考手冊

한글 요약 설명서



Supported Papers

ZH 支持的纸张
TW 支援的紙張
KO 지원되는 용지



● Print the Paper Tips page for more information.

ZH 如需更详细的信息，请打印“纸张 提示”页。
TW 如需進一步資訊，請列印「紙張 訣竅」頁。
KO 자세한 정보는 용지 정보를 인쇄하십시오.

Tray 1
64 – 270 g/m²
(17 lb. Bond – 72 lb. Bond/
100 lb. Cover)

Tray 2, 3, 4, 5, 6
64 – 216 g/m²
(17 lb. Bond – 57 lb. Bond/
80 lb. Cover)

Tray 2

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Tabloid.....	11.0 x 17.0 in.
Tabloid Extra.....	12.0 x 18.0 in.
Custom.....	(W) x (H)
A6.....	105 x 148 mm
A5.....	148 x 250 mm
ISO B5.....	176 x 210 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A4.....	210 x 297 mm
B4 JIS.....	257 x 364 mm
A3.....	297 x 420 mm
SRA3.....	320 x 450 mm

Letter..... 8.5 x 11.0 in.
A4..... 210 x 297 mm

Tray 3, 4, 5, 6


Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Tabloid.....	11.0 x 17.0 in.
Tabloid Extra.....	12.0 x 18.0 in.
A5.....	148 x 250 mm
ISO B5.....	176 x 210 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A4.....	210 x 297 mm
B4 JIS.....	257 x 364 mm
A3.....	297 x 420 mm
SRA3.....	320 x 450 mm

● Custom (W) x (H)

ZH 定制
TW 自訂
KO 사용자 정의

Tray 2

W.....	100–328 mm (3.95–12.9 in.)
H.....	148–457 mm (5.85–18.0 in.)



Tray 1 (MPT)

Statement.....	5.5 x 8.5 in.
Executive.....	7.25 x 10.5 in.
Letter.....	8.5 x 11.0 in.
US Folio.....	8.5 x 13.0 in.
Legal.....	8.5 x 14.0 in.
Tabloid.....	11.0 x 17.0 in.
Tabloid Extra.....	12.0 x 18.0 in.
Custom.....	(W) x (H)
A6.....	105 x 148 mm
A5.....	148 x 210 mm
ISO B5.....	176 x 250 mm
B5 JIS.....	182 x 257 mm
A4.....	210 x 297 mm
B4 JIS.....	257 x 364 mm
A3.....	297 x 420 mm
SRA3.....	320 x 450 mm


Monarch..... 3.87 x 7.5 in.
10..... 4.12 x 9.5 in.
A7..... 5.25 x 7.25 in.

DL.....	110 x 220 mm
C6.....	114 x 162 mm
C5.....	162 x 229 mm
B5.....	176 x 250 mm
C4.....	229 x 324 mm

Letter..... 8.5 x 11.0 in.
A4..... 210 x 297 mm


Tray 1 (MPT)

W.....	100–320 mm (3.95–12.6 in.)
H.....	90–1219 mm (3.55–48.0 in.)



Basic Printing

ZH 基本打印
TW 基本列印
KO 기본 인쇄




● See the **Printing Basics** chapter in the *User Guide*.

ZH 参见 *User Guide* 中的 **Printing Basics** 章节。


TW 請參閱 *User Guide* 中 **Printing Basics** 章節。

KO *User Guide* 의 **Printing Basics** 장을 참조하십시오.


1



2




PC



3

Mac




● When printing: Select properties. Use the Xerox printer driver.

ZH 打印时：选择属性。使用Xerox打印机驱动程序。


TW 列印時：選取內容。使用Xerox印表機驅動程式。

KO 인쇄할 경우：등록 정보를 선택합니다. Xerox 프린터 드라이버를 사용합니다.

1



2



Xerox Support Centre

ZH Xerox支持中心
TW Xerox支援中心
KO Xerox 지원 센터

Utility installs with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/7400support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.

- **User manuals and video tutorials**
- **Troubleshooting**
- **Printer and supplies status**
- **User safety**
- **Material Safety Data Sheets**



简体中文 (ZH)

实用程序和打印机驱动程序一同安装，或请访问 www.xerox.com/office/7400support 来安装。双击Windows桌面或Mac OS X上的图标。

- 用户手册和视频指南
- 故障排除
- 打印机和耗材状态
- 用户安全
- 材料安全数据表（仅提供英文）

繁體中文 (TW)

公用程式會和印表機驅動程式一起安裝，或者請前往 www.xerox.com/office/7400support。按兩下 Windows 桌面或 Mac OS X dock 上的圖示。

- 使用者手冊和教學影片
- 故障排除
- 印表機與耗材狀態
- 使用者安全
- 材料安全資料單（僅英文）


한글 (KO)

유틸리티는 프린터 드라이버와 함께 설치됩니다. 또는 www.xerox.com/office/7400support 를 방문하셔서 설치할 수도 있습니다. Windows 바탕화면 또는 Mac OS X dock에서 아이콘을 두 번 누르십시오.

- 사용자 설명서 및 비디오 자습서
- 문제 해결
- 프린터 및 공급품 상태
- 사용자 안전
- 물질 안전 보건 자료 (영어만 해당)

Print Quality

ZH 打印质量
TW 列印品質
KO 인쇄 품질



For Print-Quality Solutions:

- See the **Print-Quality Problems** menu and print the Troubleshooting Print-Quality page.
- See the **Print Quality** chapter in the *User Guide*.



简体中文 (ZH)

关于打印质量解决方案:

- 参见“打印质量问题”菜单并打印“故障排除 打印质量”页。
- 参见*User Guide*中的**Print Quality**章节。

繁體中文 (TW)

關於解決列印品質問題：

- 請參閱「列印品質問題」功能表，並列印「列印品質故障排除」頁。
- 請參閱*User Guide*中**Print Quality**章節。

한글 (KO)

인쇄 품질 해결 방안:


- 인쇄 품질 문제 메뉴를 확인하고 인쇄 품질 문제 해결 쪽을 인쇄합니다.
- *User Guide* 의 **Print Quality** 장을 참조하십시오.

Supplies Info

ZH 消耗品信息

TW 耗材資訊

KO 공급품 정보



For Supplies Information:

- See the **Supplies Info** menu and print the Supplies Usage page.
- See the **Supplies** tab in the Xerox Support Centre, contact your local reseller, or visit the Xerox Supplies website.

简体中文 (ZH)

关于消耗品信息：

- 参见“消耗品信息”菜单并打印“消耗品使用”页。
- 参见“Xerox支持中心”的“消耗品”标签，联系您当地的经销商，或访问“Xerox消耗品”网站。

繁體中文 (TW)

關於耗材資訊：

- 請參閱耗材資訊功能表，並列印耗材用量頁。
- 請參閱Xerox支援中心的耗材標籤、聯絡您當地的經銷商，或瀏覽原廠耗材網站。

www.xerox.com/office/7400supplies

한글 (KO)

공급품 정보:

- 공급품 정보 메뉴를 확인하고 공급품 사용 쪽을 인쇄합니다.
- Xerox 지원 센터의 공급품 탭을 확인하거나, 해당 대리점에 문의하거나 또는 Xerox 공급품 웹사이트를 방문하십시오.

Control Panel Buttons

ZH 控制面板按钮

TW 控制面板按钮

KO 제어판 단추

Cancel

ZH 取消

TW 取消

KO 취소

Back

ZH 返回

TW 后退

KO 뒤로

Up Arrow

ZH 向上箭头

TW 上箭號

KO 위 화살표

OK

ZH 确定

TW 確定

KO 확인

Help

ZH 帮助

TW 說明

KO 도움말

Down Arrow


ZH 向下箭头

TW 下箭號

KO 아래 화살표

Help Button:

Press at any time to display additional information about the message or menu.



简体中文 (ZH)

帮助按钮：随时按此按钮都可显示有关消息或菜单的详细信息。

繁體中文 (TW)

說明按鈕：隨時可按此按鈕顯示關於訊息或選單額外的資訊。

한글 (KO)


도움말 단추: 메시지 또는 메뉴에 대한 추가 정보를 보시려면 언제든지 누르십시오.

Printer Tour

ZH 打印机浏览

TW 印表機瀏覽

KO 프린터 안내



商品名稱：Phaser 7400 彩色印表機

額定電壓：110-127 Vac

額定頻率：50/60 Hz

額定電流：10 Amps

製造或委製廠商名稱：Xerox Corporation

生產國別：中國

進口廠商：日商富士日洛克斯股份有限公司台灣分公司

進口廠商地址：台北市信義區基隆路一段333號17樓1707室

進口廠商電話：(02) 8788-1758

www.xerox.com/office/7400support