

Xerox[®] Color 800i Press
Xerox[®] Color 1000i Press
Xerox[®] Color 800 Press
Xerox[®] Color 1000 Press
Sikkerhedsvejledning



©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox® og Xerox og figurmærket® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.

FreeFlow®, SquareFold®, Xerox prInteract™, MeterAssistant®, SuppliesAssistant®, CentreWare®, Scan to PC Desktop® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktstatus, oprettelsesstatus og/eller specifikationer kan ændres uden yderligere varsel.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Internet Explorer og Word er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

PANTONE® er et registreret varemærke, som tilhører Pantone, Inc. ScanFlowStore® er et registreret varemærke tilhørende Nuance Communications, Inc.

Apple®, Macintosh®, Mac OS® og EtherTalk™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Dele af Apples tekniske brugerdokumentation er anvendt ifølge tilladelse fra Apple Computer, Inc.

Adobe, Adobe-logoet, Acrobat, Acrobat-logoet, Acrobat Reader, Distiller, Adobe PDF-logo, Adobe PDF JobReady, Illustrator, InDesign og Photoshop er registrerede varemærker, som tilhører Adobe Systems, Inc. PostScript er et Adobe-registreret varemærke, som anvendes sammen med Adobe PostScript Interpreter, Adobe PDL (Page Description Language) og andre Adobe-produkter. Dette produkt er ikke godkendt eller sponsoreret af Adobe Systems, udgiver af Adobe Photoshop.

Fiery® og PrintMe® er registrerede varemærker tilhørende Electronics For Imaging, Inc. Creo® er et registreret varemærke tilhørende Creo, Inc. Plockmatic™ er et registreret varemærke tilhørende CFS Products Inc. GBC® og AdvancedPunch™ er registrerede varemærker tilhørende General Binding Corporation. GBC® og e/Binder 200™ er registrerede varemærker tilhørende General Binding Corporation. HP, HPGL, HPGL/2 og HP-UX er registrerede varemærker, som tilhører Hewlett-Packard Corporation. Netscape® er et registreret varemærke tilhørende Netscape Communications. UNIX® er et registreret varemærke tilhørende Open Group. Mozilla Firefox™ er et varemærke tilhørende Mozilla Foundation. AOL® er et registreret varemærke tilhørende AOL Incorporated. Linux® er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds. Netware® er et registreret varemærke tilhørende Novell, Incorporated. Equitrac Office® er et registreret varemærke tilhørende Equitrac Corporation. Solaris® er et registreret varemærke, som tilhører Sun Microsystems, Inc. Kerberos er et registreret varemærke tilhørende Massachusetts Institute of Technology. DocuWorks® er et registreret varemærke tilhørende Fuji Xerox Co., Ltd.

BR678

Indholdsfortegnelse

1 Bemærkninger og certificeringer.....	1-1
Advarselmærkater.....	1-1
Radiofrekvens.....	1-2
I USA.....	1-2
I Canada (ICES-003).....	1-2
RFID (Radio Frequency Identification Device).....	1-2
Godkendelse ang. lavstrømsudstyr.....	1-3
Certificering.....	1-3
Certificering i Europa.....	1-3
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU.....	1-3
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.....	1-3
Direktivet om radioudstyr 2014/53/EU.....	1-4
EF-advarsler.....	1-4
I overensstemmelse med Den Europæiske Union (EU).....	1-4
EU Harmonics Standard EN 61000-3-12:2005.....	1-4
EU Flicker Standard EN 61000-3-11:2000.....	1-4
2 Sikkerhedsoplysninger.....	2-1
Elektrisk sikkerhed.....	2-1
Nødslukning.....	2-2
Strømforsyning.....	2-2
Slukning.....	2-3
Oplysninger om Perfect Binder til de nordiske lande.....	2-3
Lasersikkerhed.....	2-3
USA.....	2-3
Europa (EU).....	2-4
Driftssikkerhed.....	2-4
Vedligeholdelse.....	2-5
Støvsugere: Spild af toner, rengøring.....	2-6
Oplysninger om forbrugsstoffer.....	2-6
Patroner.....	2-6
3 Miljø.....	3-1
Oplysninger om ozon.....	3-1
Genbrug og kassering.....	3-1

USA og Canada.....	3-1
Kviksølv.....	3-2
EU.....	3-2
Udstyr, som anvendes i hjemmet.....	3-2
Udstyr, som anvendes i firmaer.....	3-2
Batteri.....	3-3
For firmaer i EU.....	3-3
Kassering i lande udenfor EU.....	3-3
Turkey RoHS regulation.....	3-3
Yderligere information.....	3-4
4 Ulovligt i USA og Canada.....	4-1
Det er ulovligt i USA.....	4-1
Det er ulovligt i Canada.....	4-3
Regulativer for kopiering - Andre lande.....	4-3

Bemærkninger og certificeringer

Advarselsmærkater

ADVARSEL

Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå personskade.

ADVARSEL OM VARM OVERFLADE

Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå personskade.

FORSIGTIG

Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, som kræver speciel håndtering for at undgå person- eller maskinskade.

ADVARSEL OM LASER

Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at der anvendes laser i produktet og at de korrekte forholdsregler skal overholdes.

Radiofrekvens

I USA

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse A digital enhed, i henhold til del 15 af Federal Communications Commission (FCC) regler. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen for hans/hendes egen regning.

Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen.

ADVARSEL

Skærmede kabler skal bruges med dette udstyr for at opretholde overensstemmelse med FCC-reglerne.

I Canada (ICES-003)

Dette klasse "A" digitale apparat overholder den canadiske ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

RFID (Radio Frequency Identification Device)

Dette produkt genererer 13,56 MHz via et ILS (Inductive Loop System) som et RFID-system (Radio Frequency Identification Device). Dette RFID-udstyr overholder kravene fastsat i FCC, afsnit 15, Industry Canada RSS-210, Rådets direktiv 99/5/EU og alle nationale og internationale love og lovgivning.

Betjening af denne enhed er underlagt følgende to betingelser: 1) Dette udstyr kan forårsage skadelig interferens og 2) udstyret skal acceptere enhver interferens det måtte modtage, inkl. interferens, som kan forårsage uønsket handling.

Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen.

Godkendelse ang. lavstrømsudstyr

Dette Xerox-produkt er i overensstemmelse med forskellige nationale og internationale sikkerhedsregulativer. Alle systemporte overholder SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage) for tilslutning til kundeegnet udstyr og netværk. Tilslutning af kundeegnet eller tredjepartstilbehør skal overholde ovennævnte eller yderligere krav. Alle moduler, som kræver ekstern tilslutning, skal installeres ifølge installationsproceduren.

Certificering

Dette produkt er certificeret af nedenstående agentur i henhold til de nævnte sikkerhedsstandarder.

Agentur	Standard
CSA International	UL 60950-1:2007 (2. udgave) +R12.11 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 (2. udgave) +A1:2011
NEMKO	IEC 60950-1:2005 (2. udgave) +A1:2009 EN 60950-1:2006 (2. udgave) +A11:2009; +A1:2010; +A12:2011

Certificering i Europa



Den EF-mærkning, der er anvendt på dette produkt, angiver, at Xerox fra de angivne datoer erklærer at være i overensstemmelse med følgende gældende direktiver fra Den Europæiske Union.

Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU

Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. lavstrømsudstyr.

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU

Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. elektromagnetisk kompatibilitet.

Direktivet om radioudstyr 2014/53/EU

Restriktioner ved brug af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Direktiv 2011/65/EU

Du kan få en komplet overensstemmelseserklæring med beskrivelse af de relevante direktiver og de standarder, der henvises til, fra den lokale godkendte forhandler.

EF-advarsler

ADVARSEL

- Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen.
- For at kunne anvende denne maskine i nærheden af ISM-udstyr, skal udstråling fra sådant udstyr muligvis begrænses.
- Dette er et klasse A-produkt i boligområder. Denne maskine kan forårsage radiointerferens i hvilket tilfælde, brugeren skal prøve at tage fornødne forbehold.
- Der skal anvendes tildækkede kabler for at imødekomme kravene i rådets direktiv 2004/108/EU.

I overensstemmelse med Den Europæiske Union (EU)

EU Harmonics Standard EN 61000-3-12:2005

"Udstyr, der overholder EN 61000-3-12:2005"

Dette udstyr overholder EN61000-3-12:2005, der angiver grænserne for harmoniske strømme, som kan genereres af udstyr installeret i Den Europæiske Union samt Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Overensstemmelse er baseret på anvendelse af begrænsninger, som tillader installation og forbindelse til almindelig strømforstyrning.

EU Flicker Standard EN 61000-3-11:2000

"Udstyret imødekommer kravene fastsat i EN 61000-3-11:2000"

Denne maskine kan kun anvendes steder med en strømforstyrning på 100 Amp eller mere pr. fase.

2

Sikkerhedsoplysninger

Din Xerox-maskine og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder. Læs følgende instruktioner grundigt, før du tager produktet i brug for at sikre, at du betjener udstyret på korrekt vis.

BEMÆRK

Sikkerheds- og miljøafprøvningen og ydelsen af dette produkt er udelukkende kontrolleret med Xerox-materialer.

ADVARSEL

Uautoriserede ændringer, såsom tilføjelse af nyt tilbehør eller tilslutning af eksternt udstyr, kan påvirke denne produktgodkendelse. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant for yderligere information.

Dette Xerox-produkt er sikkerhedsgodkendt af følgende standarder:

- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 (2nd edition) +A1:2011
- UL 60950-1:2007 (2nd edition) +R12.11
- IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) +A1:2009
- EN 60950-1:2006, (2nd Edition) +A11:2009; +A1:2010; +A12:2011

Elektrisk sikkerhed

- Brug kun den netledning, der fulgte med maskinen.
- Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Der må ikke bruges forlængerledning. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl, om kontakten har jordforbindelse.

- Brug ikke et stik med jordforbindelse til at slutte maskinen til en strømkilde uden jordforbindelse.

 **ADVARSEL**

Forkert tilslutning af maskinens netledning kan give elektrisk stød.

- Maskinen må ikke placeres på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen.
- Placer ikke genstande oven på netledningen.
- Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger.
- Blokér ikke ventilationsåbninger. De sikrer, at maskinen ikke overophedes.
- Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne. Rør ikke ved et spændingspunkt eller en komponent, da det kan forårsage brand eller give elektrisk stød.

Nødslukning

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du omgående slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xerox-servicerepræsentant for at løse problemet.

- Der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra maskinen.
- Netledningen er beskadiget eller flosset.
- En afbryder i vægpanelet, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning aktiveres.
- Der er spildt væske på maskinen.
- Udstyret udsættes for vand.
- En del af maskinen er beskadiget.

Strømforsyning

Maskinen skal slutes til den type strømforsyning, der angives på datapladen. Kontakt dit el-selskab eller en elektriker, hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene.

 **ADVARSEL**

Slut altid maskinen til et kredsløb med jordforbindelse. Maskinen leveres med et stik med jordforbindelse. Dette stik kan kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i kontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten.

 **FORSIGTIG**

Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du lade en autoriseret elektriker kontrollere kontakten.

Slukning

Maskinen slukkes ved at tage netledningen ud af stikket. Hvis du vil afbryde al strøm til maskinen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.

Oplysninger om Perfect Binder til de nordiske lande

VIGTIGT

Følgende oplysninger gælder KUN for de nordiske lande, hvor Perfect Binder-efterbehandleren er installeret.

I Finland:

Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan

I Norge:

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt

I Sverige:

Apparaten skall anslutas till jordat uttag

I Danmark:

Apparatets stik skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til jord

Lasersikkerhed

USA

Dette produkt er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og er certificeret som et Klasse 1-laserprodukt under Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i USA Food and Drug Administration (FDA) indførte bestemmelser for laserprodukter. Dette produkt er i overensstemmelse med FDA præstationsnormer for laserprodukter undtagen for afvigelser i henhold til Meddelelse Om Laser nr 50 af 24. juni 2007. Disse regler gælder for laserprodukter, der markedsføres i USA. Etiketten på maskinen angiver overholdelse af CDRH reglerne og skal være påsat laserprodukter, der markedsføres i USA. Dette produkt udsender ikke farlige laserstråler.



ADVARSEL OM LASER

Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre end de, der er angivet heri, kan medføre farlig eksponering af laserlys.

Da stråling, der udsendes indeni dette produkt er fuldstændig indesluttet i beskyttende kabinet og udvendig beklædning, kan laserstrålen ikke slippe ud fra maskinen på noget tidspunkt af brugeroperationen.

Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren.

Europa (EU)

Dette produkt imødekommer IECs sikkerhedsstandard 60825-1: 2007 (2. udgave)

Denne maskine overholder de af regeringen fastsatte krav for ydeevne for lasere samt de krav, der er fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Maskinen udsender ikke farligt lys, da der er lukket helt af for laserstrålen under brugerhandlinger og vedligeholdelse.

ADVARSEL

Brug af funktioner, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke beskrives i denne vejledning, kan udsætte dig for farligt laserlys.

Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren.

Hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger ang. produktet eller Xerox-leveret materiale, kan du ringe på følgende nummer: +44 (0) 1707 353434

Driftssikkerhed

Din Xerox-maskine og dens forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder.

Anvend følgende retningslinjer for at sikre sikker drift af din maskine:

- Anvend kun materialer, der er specielt egnet til denne maskine. Brug af andre midler kan forringe ydeevnen og medføre farlige situationer.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med maskinen.
- Maskinen skal placeres på et sted med tilstrækkelig ventilation, og hvor der er plads til at udføre eftersyn.
- Placer altid maskinen på en jævn overflade (ikke på et tykt tæppe), som kan bære maskinens vægt.
- Prøv ikke på at flytte maskinen. En fastlåsningsmekanisme blev aktiveret, da maskinen blev installeret, som kan ødelægge tæppe eller gulv.

- Placer aldrig udstyret i nærheden af en radiator eller anden varmekilde.
- Placer aldrig udstyret i direkte sollys.
- Placer aldrig maskinen direkte under eller i nærheden af airconditionsanlæg.
- Placer ikke kaffe eller anden væske på maskinen.
- Bloker eller tildæk ikke maskinens åbninger.
- Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger.

 **ADVARSEL OM VARM OVERFLADE**

Vær forsigtig, når du arbejder i områder med dette advarselssymbol. Disse områder kan være varme og bør ikke berøres.

Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesprocedurer beskrives i den brugerdokumentation, der fulgte med maskinen.

Udfør ikke vedligeholdelse på maskinen, som ikke er beskrevet i kundedokumentationen.

 **ADVARSEL**

Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Disse rengøringsmidler kan være eksplosive og brandfarlige, hvis de anvendes på elektromekanisk udstyr.

Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i brugerdokumentationen.

Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse låger, der kræver vedligeholdelse eller eftersyn.

BEMÆRK

Xerox-maskinen er udstyret med en energibesparende funktion, som reducerer strømforbruget, når den ikke anvendes. Maskinen kan efterlades tændt hele tiden.

 **ADVARSEL OM VARM OVERFLADE**

Metaloverfladerne i fuserområdet er varme. Vær forsigtig, når du udreder papirstop i dette område og rør ikke ved metaloverfladerne.

Støvsugere: Spild af toner, rengøring

Brug en kost eller en våd klud til at fjerne spildt toner. Fej langsomt for at minimere dannelsen af støv under rengøringen. Brug ikke en støvsuger. Hvis det er nødvendigt at bruge en støvsuger, skal den være konstrueret til brændbart støv (f.eks. eksplosionsnominel motor og ikke-ledende slange).

Oplysninger om forbrugsstoffer

Opbevar alle forbrugsstoffer i henhold til de instruktioner, der er angivet på indpakningen eller beholderen.

Forbrugsstoffer skal opbevares utilgængeligt for børn.

Toner, tonerpatroner og tonerbeholdere må aldrig komme i nærheden af ild.

Patroner

ADVARSEL

Pas på, at du ikke kommer til at røre ved hud eller øjne, når du håndterer f.eks. fuser eller toner. Det kan forårsage irritation eller betændelse. Prøv ikke på at skille patronerne ad. Det øger risikoen for kontakt med hud eller øjne.

3

Miljø

Oplysninger om ozon

Denne maskine producerer ozon under normal drift. Den ozon, der produceres, er tungere end luft og afhænger af kopieringsmængderne. Installer maskinen i et lokale med god ventilation.

Yderligere oplysninger om ozon findes i Xerox-udgivelsen Ozone (varenummer 610P64653), der kan rekvireres ved at kontakte 1-800-ASK-XEROX i USA og Canada. Brugere på andre markeder skal kontakte deres lokale Xerox-repræsentant.

Genbrug og kassering

USA og Canada

Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox-produkt, skal du være opmærksom på, at produktet indeholder lampe(r) med kviksølv og kan indeholde bly, perklorater og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af bly, kviksølv og perklorat er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende regler for anvendelse deraf på det tidspunkt, hvor produktet blev markedsført.

Xerox har et verdensomspændende genbrugs-/genanvendelsesprogram. Kontakt din Xerox-salgrepræsentant (1-800-ASK-XEROX) for at afgøre, om dette Xerox-produkt er en del af programmet. Hvis du ønsker mere information om Xerox-miljøprogrammer, skal du gå til www.xerox.com/environment. For information om genanvendelse og bortskaffelse bedes du kontakte de lokale myndigheder. I USA henvises der desuden til hjemmesiden for Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.

Kviksølv

Dette produkt kan indeholde bly, kviksølv og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt visse miljømæssige hensyn, f.eks. batterier. De skal evt. håndteres specielt. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

EU

Udstyr, som anvendes i hjemmet



Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret ikke kan kasseres som almindeligt affald.

I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres separat fra almindeligt affald.

Private husholdninger i EU-medlemslande kan gratis returnere elektrisk og elektronisk udstyr til specifikke indsamlingssteder. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information.

I visse medlemslande skal din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger.

Udstyr, som anvendes i firmaer



Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret skal kasseres ifølge national lovgivning.

I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres ifølge de forelagte procedurer.

I visse medlemslande vil din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger.

Batteri



Disse symboler på maskinen angiver, at i overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk, elektronisk udstyr og batterier kasseres separat fra almindeligt affald.

Angående korrekt håndtering, kassering og genbrug af brugte produkter og batterier bør de bringes til relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale love og rådets direktiver 2002/96/EU og 2006/66/EU.

Når disse produkter og batterier kasseres korrekt, gemmes værdifulde ressourcer og der forhindres eventuelle negative effekter på helbred og miljø, som ellers kan forekomme pga. forkert håndtering.

Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information om indsamling og genbrug af brugte produkter og batterier.

Der kan udstedes bøder for ukorrekt kassering af disse produkter ifølge national lovgivning.

For firmaer i EU

Kontakt din lokale forhandler eller leverandør for yderligere information, hvis du ønsker at kassere elektrisk eller elektronisk udstyr.

Kassering i lande udenfor EU

Disse symboler er kun gældende i EU. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder eller din lokale forhandler og spørg dem om korrekt kassering af disse produkter.

Udtagning

Batterier må kun udskiftes på en servicefacilitet, som er godkendt af PRODUCENTEN.

Turkey RoHS regulation

"I overensstemmelse med artikel 7(d) bekræfter vi hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med EEE-reglerne, EEE yönetmeliğine uygundur"

Yderligere information

Hvis du har brug for flere oplysninger ang. Environment, Health, and Safety (miljø, helbred og sikkerhed) i relation til dette Xerox-produkt og dets forbrugsstoffer, skal du kontakte følgende kundehjælpelinjer:

USA: 1-800-ASK-XEROX

Canada: 1-800-ASK-XEROX

Europa: +44 1707 353 434

Andre lande: Kontakt dine lokale myndigheder angående vejledning om bortskaffelse.

Gå til www.xerox.com for spørgsmål angående termer i USA.

Der findes også oplysninger om produktsikkerhed på Xerox-websiden: www.xerox.com.
Vælg link til det relevante land.

4

Ulovligt i USA og Canada

Det er ulovligt i USA

Kongressen har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde. Der kan pålægges bøder eller fængselsstraf for de, der laver sådanne reproduktioner.

- Obligationer eller værdipapirer fra den amerikanske regering, såsom:
 - Gældsbeviser
 - Kuponer fra obligationer
 - Silver-certifikater
 - Amerikanske obligationer
 - Federal Reserve Notes
 - Indskudsbeviser
 - Postanvisninger
 - National Bank Valuta
 - Federal Reserve pengesedler
 - Gold-certifikater
 - Statsgældsbeviser
 - Fractional Notes
 - Papirpenge
 - Obligationer fra bestemte statslige agenturer såsom FHA.
 - Obligationer (US Savings Bonds må kun fotograferes til PR-formål i forbindelse med en kampagne til salg af sådanne obligationer).

- Interne omsætningsfrimærker (hvis det er nødvendigt at gengive et juridisk dokument, hvorpå der findes et stemplet stempel fra skattevæsenet, kan dette ske forudsat at gengivelsen af dokumentet udføres til lovlige formål).
 - Frimærker, stemplede eller ustemplede (til filatelistiske formål, frimærker må fotograferes, forudsat at gengivelsen er sort og hvid og er mindre end 75 % eller mere end 150 % af de lineære dimensioner af originalen).
 - Regninger, checks eller kladder af penge trukket af eller til autoriserede embedsmænd i USA.
 - Frimærker og andre repræsentanter af værdi, uanset pålydende, som er eller kan udstedes i henhold til en lov vedtaget af Kongressen.
- Justerede godtgørelse til veteraner fra verdenskrigene.
 - Obligationer eller værdipapirer fra udenlandsk regering, bank eller virksomhed.
 - Ophavsretligt beskyttet materiale, medmindre der er opnået tilladelse fra indehaveren af ophavsretten for gengivelsen, fordi det falder inden for "fair use" eller kommer under biblioteksbestemmelserne eller reproduktionsrettighederne i lovgivningen om ophavsret. Yderligere oplysninger om disse bestemmelser kan hentes fra Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC 20559. Spørg efter Circular R21.
 - Certifikater om statsborgerskab eller opholdstilladelse. (Foreign Naturalization Certificates må fotograferes).
 - Pas. (Udenlandske pas må fotograferes).
 - Immigrationspapirer.
 - Papirer om militærtjeneste.
 - Selective Service Induction Papers, der indeholder en af følgende registrantoplysninger:
 - Indtægter eller indkomst
 - Straffeattest
 - Status for forsørgerpligt
 - Tidligere militærtjeneste
 - Fysisk eller psykisk tilstand
 - Undtagelse: USA militærhjemsendelsescertifikater må fotograferes
 - Emblemer, identifikationskort, pas eller distinktioner, der bæres af militært personale eller medlemmer af forskellige føderale afdelinger, såsom FBI, Treasury (medmindre fotografiet er bestilt af den overordnede i sådanne afdelinger).

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tilfælde af tvivl skal du kontakte din advokat.

Det er ulovligt i Canada

Parlamentet har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i bestemte tilfælde. Kan straffes med bøder eller fængselstraf for de, der er skyldige i sådanne kopier.

- Aktuelle pengesedler eller aktuelle papirpenge.
- Obligationer eller værdipapirer fra stat eller bank.
- Statspapirer eller indtægtspapirer.
- Det offentlige segl af Canada eller en provins, eller forseglingen af et offentligt organ eller en myndighed i Canada, eller en domstol.
- Proklamationer, forordninger eller aftaler eller meddelelser derom (der svingagtigt foregiver samme til at være trykt på Queen's Printer for Canada eller tilsvarende printer for en provins).
- Mærker, varemærker, segl, omslag eller design, der bruges af eller på vegne af den canadiske regering eller en provins, regeringen i et andet land end Canada eller en afdeling, nævn, kommission eller agentur, der er etableret af den canadiske regering eller en provins eller en regering i et andet land end Canada.
- Trykte eller selvkøbende frimærker, der anvendes til indtægt fra den canadiske regering eller en provins eller en regering i et andet land end Canada.
- Dokumenter, registre eller arkiver, der opbevares af offentligt ansatte, med pligt til at tage eller udstede certificerede kopier heraf, hvor reproduktionen fejlagtigt foregiver at være en certificeret kopi heraf.
- Ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker af enhver art uden samtykke fra copyright- eller varemærke-ejeren.

Ovenstående liste er vist for din bekvemmelighed og bistand, men den er ikke altomfattende, og antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din advokat.

Regulativer for kopiering - Andre lande

Kopiering af visse dokumenter kan være ulovligt i dit land. De, der findes skyldige i sådanne reproduktioner, kan pålægges bøder eller idømmes fængselsstraf.

- Pengesedler
- Checks
- Bank- og statsobligationer samt værdipapirer
- Pas og id-kort
- Copyright materiale eller varemærker uden ejerens samtykke

- Frimærker og andre omsætningspapirer

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din juridiske rådgiver.

