

















# Símbolos de produto da Impressora de **xerox**

## Produção Xerox® Color 8250

Consulte a tabela a seguir para obter os símbolos do produto e suas definições.

Símbolo	Definição
	<b>Cuidado</b> Esse símbolo indica uma ação obrigatória a ser executada para evitar danos a essas áreas.
	<b>Aviso</b> Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	<b>Aviso de laser</b> Esse símbolo indica que um laser está sendo usado e alerta o usuário a consultar as informações de segurança apropriadas.
	<b>Aviso de superfície quente</b> Esse símbolo alerta os usuários para áreas onde existem superfícies quentes, as quais não devem ser tocadas.
	<b>Aviso de superfície quente – Aviso de queimadura</b> Esse símbolo alerta os usuários para áreas onde existem superfícies quentes, as quais não devem ser tocadas.
	<b>Risco de aperto</b> Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	<b>Aviso: Ponto de aperto</b> Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	<b>Aviso: Peças em movimento</b> Esse símbolo alerta os usuários para áreas em que existe a possibilidade de ferimentos pessoais.
	<b>Aviso de alta tensão</b> Esse símbolo de aviso alerta os usuários para áreas em que existe alta tensão. Para evitar ferimentos pessoais, tome muito cuidado nessas áreas.
	<b>Bloquear</b>

Símbolo	Definição
	Desbloquear
	Não toque
	Terra / Comum / Terminal de terra
	Bandeja pronta para abrir
	Espere: A bandeja não está pronta para abrir
	Coloque papel perfurado conforme indicado
	Coloque as divisórias conforme indicado
	Coloque papel timbrado conforme indicado
	Coloque as etiquetas conforme indicado
	Coloque as transparências conforme indicado

Símbolo	Definição
	<p><b>Coloque materiais menores conforme indicado</b></p>
	<p><b>Coloque material grande / superdimensionado conforme indicado</b></p>
	<p><b>Ligado</b> Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação principal está na posição <b>Ligado</b>.</p>
	<p><b>Desligado</b> Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação principal está na posição <b>Desligado</b>.</p>
	<p><b>Em espera</b> Esse símbolo indica que o interruptor de alimentação secundário está na posição <b>Espera</b>.</p>
	<p><b>Não descartar no lixo residencial normal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A aplicação desse símbolo é a confirmação de que você não deve descartar itens, como Unidades substituíveis pelo cliente (CRUs), no lixo residencial normal. Você deve descartar esses itens de acordo com os procedimentos nacionais acordados.</li> <li>• Esse símbolo geralmente acompanha baterias e indica que se forem usados produtos elétricos e eletrônicos e bateria eles não devem ser misturados com o lixo residencial geral.</li> <li>• Para obter mais informações sobre a coleta e a reciclagem, entre em contato com a prefeitura, com o serviço de limpeza urbana ou com o ponto de venda em que você comprou os itens.</li> </ul>

