

# Aplicació Xerox® Scan to Cloud Email

## Guia d'inici ràpid

702P04662

L'aplicació Xerox® Scan to Cloud Email està dissenyada per utilitzar-se amb impressores multifunció i dispositius VersaLink® i AltaLink® amb tecnologia Xerox® ConnectKey®

L'aplicació Xerox® Scan to Cloud Email és una aplicació senzilla que proporciona una funcionalitat addicional a les impressores multifunció Xerox® compatibles. L'aplicació Xerox® Scan to Cloud Email es troba disponible per a aquelles persones que tinguin un compte de Xerox® App Gallery i es pot instal·lar directament des de l'aplicació Xerox App Gallery instal·lada a les impressores multifunció compatibles.

Els usuaris poden utilitzar l'aplicació Xerox® Scan to Cloud Email per escanejar documents amb les impressores multifunció i enviar-los com a fitxers adjunts directament a una adreça de correu electrònic.

### 1. Instal·lació de l'aplicació Scan to Cloud Email des de l'aplicació Xerox App Gallery

El següent procediment dóna per fet que l'administrador del dispositiu ja ha creat un compte de Xerox App Gallery i ha desat l'identificador d'usuari i la contrasenya d'aquest compte. Les credencials de compte desades permeten a tots els usuaris del dispositiu accedir a la Xerox App Gallery. Si no teniu accés a un compte de Xerox App Gallery, consulteu la Guia d'inici ràpid de l'aplicació Xerox App Gallery per obtenir instruccions detallades sobre com crear un compte.

#### Nota

Per obtenir instruccions més detallades sobre com afegir un dispositiu o bé afegir o instal·lar aplicacions al compte de Xerox App Gallery, consulteu els enllaços de documentació al final d'aquesta guia.

- A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu **Xerox App Gallery**. Apareixerà l'App Gallery.
- Desplaceu-vos amunt i avall de la pantalla per anar a l'aplicació **Scan to Cloud Email**.
- Toqueu l'aplicació **Scan to Cloud Email** i, a continuació, seleccioneu **Instal·la**. Si hi ha disponible una nova versió de l'aplicació, seleccioneu **Actualitza**.  
Apareixerà el diàleg de l'Acord de llicència.
- Seleccioneu **D'acord**. S'iniciarà el procés d'instal·lació.

#### Nota

Si l'aplicació no s'instal·la correctament, es mostrarà el botó **Instal·la**. Per tornar a intentar el procés d'instal·lació, seleccioneu **Instal·la**.

- Premeu el **botó** Inici de serveis per sortir de l'aplicació Xerox® App Gallery i tornar a la pantalla per defecte del dispositiu.

### 2. Instal·lació de l'aplicació Scan to Cloud Email des del portal web de Xerox App Gallery

El següent procediment dóna per fet que ja heu creat un compte de Xerox App Gallery. Si no teniu accés a un compte de Xerox App Gallery, consulteu la Guia d'inici ràpid de l'aplicació Xerox App Gallery per obtenir instruccions sobre com crear un compte.

#### Nota

Per obtenir instruccions més detallades sobre com afegir un dispositiu o bé afegir o instal·lar aplicacions al compte de Xerox App Gallery, consulteu els enllaços de documentació al final d'aquesta guia.

- a. Accediu a l'URL de Xerox App Gallery: [https://appgallery.external.xerox.com/xerox\\_app\\_gallery](https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery)
- b. Seleccioneu **Inici de sessió**.
- c. Introduïu un identificador d'usuari i una contrasenya vàlids.
- d. A la pestanya Totes les aplicacions, cerqueu l'aplicació **Scan to Cloud Email** i seleccioneu **Afegeix a les meves aplicacions**.
- e. A la pestanya Dispositius, afegiu un dispositiu multifunció, si fos necessari.
- f. A la pestanya Les meves aplicacions, localitzeu l'aplicació **Scan to Cloud Email**.
- g. A la columna Acció, seleccioneu **Instal·la**.
- h. Seguiu les instruccions en pantalla per instal·lar l'aplicació.

### 3. Escaneig d'un document per a una nova adreça de correu electrònic

- a. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'aplicació **Scan to Cloud Email**.
- b. Introduïu una **adreça de correu electrònic** vàlida.

#### Nota

Si ja s'ha desat almenys una adreça de correu electrònic a l'aplicació per a aquest dispositiu, se us demanarà que seleccioneu una opció. Seleccioneu **Introdueix destinatari** per obrir la finestra per introduir destinataris i introduïu-hi una adreça de correu electrònic nova o seleccioneu **Destinataris desats** si l'adreça de correu electrònic que voleu ja s'ha desat a l'aplicació en aquest dispositiu.

- c. Seleccioneu **D'acord**.
- d. Seleccioneu les **opcions d'escaneig**.
- e. Seleccioneu **Inicia/Envia**.

### 4. Desat de les adreces de correu electrònic

- a. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'aplicació **Scan to Cloud Email**.
- b. Introduïu una **adreça de correu electrònic** vàlida.

#### Nota

Si ja s'ha desat almenys una adreça de correu electrònic a l'aplicació per a aquest dispositiu, heu de seleccionar **Introdueix destinatari** per obrir la finestra per introduir destinataris.

- c. Seleccioneu l'opció **Desa el destinatari** sota el quadre de text.
- d. Seleccioneu **D'acord**.

### 5. Escaneig d'un document per a una adreça de correu electrònic ja desada

- a. A la pantalla d'inici del dispositiu, seleccioneu l'aplicació **Scan to Cloud Email**.
- b. Seleccioneu **Destinataris desats**.
- c. Seleccioneu l'**adreça de correu electrònic desitjada**.
- d. Seleccioneu **D'acord**.
- e. Seleccioneu les **opcions d'escaneig**.
- f. Seleccioneu **Inicia/Envia**.

## Assistència tècnica

### Documentació i ajuda en línia

Base de coneixement de Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Documentació de Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation>

### Fòrum d'assistència als clients

El fòrum d'assistència als clients es troba a <http://forum.support.xerox.com/>.

### Impressores multifunció i impressores compatibles

A continuació es mostra una llista d'impressores multifunció i impressores compatibles amb l'ús de l'aplicació Xerox App Gallery:

- Impressora multifunció Xerox® WorkCentre® 3655 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / Workcentre 3655i amb tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre 5845/5855 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció amb tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre 5865/5875/5890 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 5865i/5875i/5890i amb tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre 5945/5955 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 5945i/5955i amb tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre 6655 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 6655i amb tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre 7220/7225 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 7220i/7225i amb tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre 7830/7835/7845/7855 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i amb tecnologia ConnectKey 2016
- WorkCentre 7970 amb la instal·lació del programari per a impressores multifunció / WorkCentre 7970i amb tecnologia ConnectKey 2016
- Impressora multifunció Xerox® AltaLink® C8070
- Impressora multifunció Xerox® AltaLink® B8065
- Impressora multifunció Xerox® VersaLink® C405N
- Impressora multifunció Xerox® VersaLink® B405N
- Impressora multifunció Xerox® VersaLink® B7035

