

Guia d'inici ràpid

702P03999

Per utilitzar amb aplicacions compatibles amb l'escaneig/lectura de codis QR

Utilitzeu l'aplicació QR (Quick Response) Code amb les següents aplicacions: Aplicacions de lectura/escaneig de codis QR, Mobile Print Cloud 3.0 de Xerox®, Mobile Print Solution 3.5 de Xerox®, aplicació Mobile Print Portal, Mobile Link i dispositius i impressores multifunció amb tecnologia ConnectKey®.

Utilitzeu l'aplicació QR Code a impressores multifunció amb tecnologia ConnectKey per escanejar dos codis QR diferents al dispositiu mòbil:

- Un codi QR vincularà/sincronitzarà la impressora multifunció amb tecnologia ConnectKey amb l'aplicació mòbil de Xerox.



- L'altre codi QR mostrarà una pàgina web al dispositiu mòbil on podreu explorar les aplicacions mòbils de Xerox.



SUGGERIMENT

Per utilitzar l'aplicació QR Code és necessari complir els següents requeriments:

- Les impressores multifunció requereixen una connexió de xarxa.
- La impressora multifunció ha de carregar-se amb el programari per a impressores multifunció amb tecnologia ConnectKey 2016.

Mètodes per obtenir l'aplicació QR Code

Hi ha tres mètodes per obtenir l'aplicació QR Code:

- **L'aplicació QR Code està precarregada (ja instal·lada) a la impressora multifunció:**
 - Els usuaris no necessiten descarregar-la ni instal·lar-la manualment des de Xerox® App Gallery.
 - Per defecte, l'aplicació està preparada per al seu ús a la impressora multifunció.
- **Descarregueu l'aplicació QR Code de l'aplicació Xerox App Gallery:**
 - L'aplicació Xerox App Gallery està precarregada (ja instal·lada) a la impressora multifunció.

NOTA

Per defecte, l'aplicació Xerox App Gallery està preinstal·lada i disponible a totes les impressores multifunció amb el programari per a impressores multifunció amb tecnologia ConnectKey 2016.

- Els usuaris han de tenir un compte de l'App Gallery per iniciar sessió a l'aplicació Xerox App Gallery i descarregar/instal·lar l'aplicació QR Code.
- **Descarregueu l'aplicació QR Code des del portal web de Xerox App Gallery:**
 - Visiteu el portal web de Xerox App Gallery a:
https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login
 - Els usuaris han de tenir un compte d'App Gallery per iniciar sessió al portal web de Xerox App Gallery i descarregar/instal·lar l'aplicació QR Code.

Per obtenir instruccions sobre la instal·lació d'aplicacions a través del portal web de Xerox App Gallery, consulteu la **Guia d'usuari de Xerox App Gallery**. La [documentació i ajuda en línia](#) proporcionen un enllaç per descarregar la guia.

Instal·lació de l'aplicació QR Code des de l'aplicació Xerox App Gallery

El següent procediment proporciona instruccions per instal·lar l'aplicació de codis QR mitjançant l'aplicació Xerox App Gallery a la impressora multifunció.

La Per obtenir instruccions sobre la instal·lació d'aplicacions a través del portal web de Xerox App Gallery, consulteu la **Guia d'usuari de Xerox App Gallery**. [Documentació i ajuda en línia](#) proporciona un enllaç per descarregar la guia.

NOTA

- Si l'aplicació QR Code ja està instal·lada a la impressora multifunció, accediu a [Instal·lació d'aplicacions mòbils al dispositiu mòbil](#).
 - El protocol IPv4 és necessari; consulteu amb l'administrador del sistema del dispositiu per obtenir ajuda i informació.
1. A la pantalla d'inici de la impressora multifunció, seleccioneu la icona de l'aplicació **Xerox App Gallery**.
 2. Inicieu sessió amb el vostre compte d'App Gallery introduint el **codi d'usuari** i la **contrasenya**.
 3. Accediu a l'aplicació **QR Code**.
 4. Seleccioneu **Instal·la**.
Si l'aplicació s'havia instal·lat prèviament i existeix una nova versió disponible, el botó mostrarà el text **Actualitza**. A la **Guia d'usuari de Xerox App Gallery** es proporciona informació detallada; accediu a l'enllaç [Documentació i ajuda en línia](#) inclòs al final d'aquesta guia.
 5. Seleccioneu **D'acord** als termes i condicions.
 6. Seguiu les instruccions en pantalla per completar la instal·lació de l'aplicació.
 7. Seleccioneu el botó **Surt** per abandonar i tancar l'aplicació Xerox App Gallery.

Instal·lació d'aplicacions al dispositiu mòbil

SUGGERIMENT

Si ja teniu una aplicació de lectura/escaneig de codis QR i una aplicació mòbil de Xerox instal·lada al dispositiu mòbil, accediu a [Escaneig de codis QR a la impressora multifunció de Xerox](#).

NOTA

Si el dispositiu mòbil ja inclou una aplicació de lectura/escaneig de codis QR, podeu utilitzar-la per escanejar el segon codi QR de l'aplicació QR Code a la impressora multifunció. Aquest segon codi QR mostrarà una pàgina web al dispositiu mòbil on podreu explorar les aplicacions mòbils de Xerox.

1. Accediu a la tenda d'aplicacions del dispositiu mòbil.
2. Accediu a les aplicacions desitjades.
 - Accediu a una aplicació mòbil de Xerox, com ara Xerox[®] Mobile Print Portal o Xerox[®] Mobile Link.
 - Accediu a una aplicació de lectura/escaneig de codis QR.

NOTA

Podeu instal·lar una o diverses aplicacions al dispositiu mòbil, incloses les llistades en aquest pas.

3. Instal·leu les aplicacions desitjades al dispositiu mòbil.

NOTA

Els dispositius mòbils d'Apple[®] amb la versió 7.1 o superior de iOS, els dispositius amb la versió 4.0 o superior d'Android[™] i les tablettes amb Windows 8.1 són compatibles.

Escaneig del codi QR a la impressora multifunció de Xerox

1. Seleccioneu la icona de **QR Code** a la pantalla d'inici de la impressora multifunció. La pàgina de QR Code mostrarà dos codis QR.
2. Al dispositiu mòbil, obriu l'aplicació desitjada (per exemple, una aplicació de lectura/escaneig de codis QR o l'aplicació Mobile Print Portal de Xerox®).
3. Escanegeu un o ambdós codis QR desitjats.

- Utilitzeu una aplicació mòbil de Xerox, com ara Mobile Print Portal de Xerox®, per escanejar el codi QR i enviar la informació de la impressora multifunció al dispositiu mòbil.

La següent informació de la impressora multifunció s'enviarà al dispositiu mòbil:

- Identificador de la impressora
- IPv4 (protocol d'Internet versió 4)
- IPv6 (protocol d'Internet versió 6)
- Adreça MAC (adreça de control d'accés al mitjà)
- FQDN (nom de domini totalment qualificat)
- Nom públic

NOTA

El protocol IPv4 ha d'estar activat a la impressora multifunció per a que l'aplicació funcioni correctament. Si el protocol IPv4 no està activat, el dispositiu mòbil no podrà recuperar la informació requerida de la impressora multifunció. Si el protocol IPv4 no està activat, contacteu amb l'administrador de la impressora multifunció.

- Utilitzeu una aplicació de lectura/escaneig per escanejar el codi QR que apareix a la pàgina web on podeu explorar les aplicacions mòbils de Xerox.
4. Premeu el botó d'**Inici de serveis** per tornar a la pàgina d'inici de la impressora multifunció.

Activació del protocol IPv4 a la impressora multifunció - Procediment d'administració

Aquest procediment activa el protocol IPv4 a la impressora multifunció. Aquesta opció garanteix que les aplicacions mòbils de Xerox puguin enviar la informació de la impressora multifunció necessària a un dispositiu mòbil.

IMPORTANT

El següent procediment només pot ser executat per una persona que hagi iniciat sessió amb privilegis d'administrador a la impressora multifunció. Una impressora multifunció pot tenir més d'un administrador.

Els usuaris no administradors han de contactar amb un administrador de la impressora per dur a terme aquest procediment.

1. Obriu un navegador web a l'ordinador.
2. Introduïu l'adreça IP de la impressora multifunció a un navegador web.
S'obrirà la pàgina de CentreWare Internet Services de la impressora multifunció.
3. **Inicieu sessió** com a administrador.
4. Seleccioneu la pestanya **Propietats**.
5. Seleccioneu **Connectivitat**.
 - a) Seleccioneu **Configuració**.
 - b) Seleccioneu Edita sota Xarxa, a la dreta de **Connexió per cable**.
Apareixerà la pàgina del perfil de cable.
 - c) Seleccioneu Edita sota Ajustos de configuració, a la dreta d'**IP (protocol d'Internet)**.
Apareixerà la pàgina IP (protocol d'Internet).
 - d) Per al protocol IPv4, premeu el botó **Mostra els ajustos d'IPv4**.
 - e) Seleccioneu la casella de verificació **Activat** sota Protocol.
6. Seleccioneu **Aplica** a la part inferior de la pàgina.
7. Seleccioneu **Accepta** per descartar el missatge emergent. Ara el protocol IPv4 estarà activat.

Assistència tècnica

Ajuda de l'aplicació mòbil

Trobareu informació sobre l'ús de l'aplicació a l'ajuda en pantalla de l'aplicació mòbil.

Documentació i ajuda en línia

Podeu consultar ajuda addicional als següents enllaços:

- Assistència de Mobile Print Portal: <http://www.xerox.com/mobileprintcloudsupport>

- Documentació i ajuda de Xerox App Gallery:
<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support-options>

Fòrum d'assistència als clients

El fòrum d'assistència als clients es troba a <http://forum.support.xerox.com>

Impressores multifunció compatibles

A continuació es mostra una llista d'impressores multifunció compatibles amb l'ús de l'aplicació QR Code:

- Xerox® WorkCentre® 3655
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció / Workcentre® 3655i amb tecnologia ConnectKey 2016.
- Xerox® WorkCentre® 5845/5855
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció amb tecnologia ConnectKey 2016.
- Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció / Workcentre® 5865i/5875i/5890i amb tecnologia ConnectKey 2016.
- Xerox® WorkCentre® 5945/5955
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció / Workcentre® 5945i/5955i amb tecnologia ConnectKey 2016.
- Xerox® WorkCentre® 6655
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció / Workcentre® 6655i amb tecnologia ConnectKey 2016.
- Xerox® WorkCentre® 7220/7225
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció / Workcentre® 7220i/7225i amb tecnologia ConnectKey 2016.
- Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció / Workcentre® 7830i/7835i/7845i/7855i amb tecnologia ConnectKey 2016.
- Xerox® WorkCentre® 7970
Aquest dispositiu està carregat amb el programari per a impressora multifunció / Workcentre® 7970i

amb tecnologia ConnectKey 2016.

