

# Aplikace Xerox® Print and Scan

## Příručka pro rychlé spuštění

702P04661

Kompatibilní s aplikacemi Xerox Gallery App:

- Aplikace Xerox® Print and Scan pro aplikaci Dropbox
- Aplikace Xerox® Print and Scan pro aplikaci Google Drive
- Aplikace Xerox® Print and Scan pro aplikaci Box
- Aplikace Xerox® Print and Scan pro aplikaci Office 365
- Aplikace Xerox® Print and Scan pro aplikaci OneDrive

Aplikace Xerox Gallery jsou určeny k použití s tiskárnami, multifunkčními tiskárnami (MFP) a zařízeními AltaLink® a VersaLink® vybavenými technologií Xerox® ConnectKey®.

Aplikace Xerox Gallery jsou malé aplikace, které rozšiřují podporované tiskárny a multifunkční tiskárny Xerox® o některé funkce. Aplikace Xerox Gallery App jsou dostupné pro všechny, kdo mají zřízen účet ve službě Xerox App Gallery. Lze je instalovat přímo z aplikace Xerox App Gallery nainstalované v podporovaných tiskárnách a multifunkčních tiskárnách.

## 1. Instalace aplikací Gallery App z aplikace Xerox App Gallery

Následující postup předpokládá, že správce zařízení vytvořil účet ve službě Xerox App Gallery a že byly uloženy přihlašovací údaje k účtu (uživatelské jméno a heslo). Díky uložení přihlašovacích údajů mohou službu Xerox App Gallery využívat všichni uživatelé. Pokud účet ve službě Xerox App Gallery nemáte, přečtěte si úvodní příručku aplikace Xerox App Gallery, v níž je uveden postup vytvoření účtu.

### Poznámka

Podrobné pokyny k přidání zařízení a přidání nebo instalaci aplikací k účtu ve službě Xerox App Gallery zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz uvedený na konci této příručky.

- a. Na úvodní obrazovce zařízení zvolte možnost **Xerox App Gallery**. Zobrazí se aplikace App Gallery.
- b. Aplikaci můžete vyhledat posunem nahoru a dolů.
- c. Vyberte požadovanou aplikaci a poté možnost **Install** (Instalovat). V případě dostupnosti nové verze aplikace zvolte možnost **Update** (Aktualizovat).

Zobrazí se dialogové okno s licenční smlouvou.

- d. Zvolte možnost **Agree** (Souhlasím). Spustí se instalace.

### Poznámka

Pokud se instalace aplikace nepodaří, zobrazí se tlačítko Install (Instalovat). Opětovnou volbou možnosti **Install** (Instalovat) spustíte instalaci znovu.

- e. Stisknutím tlačítka **Services Home** (Úvodní stránka služeb) ukončíte aplikaci Xerox App Gallery a vrátíte se na výchozí obrazovku zařízení.

## 2. Instalace aplikací Gallery App z webového portálu Xerox App Gallery

Následující postup předpokládá, že máte vytvořený účet ve službě Xerox App Gallery. Pokud účet ve službě Xerox App Gallery nemáte, přečtěte si *úvodní příručku aplikace Xerox App Gallery*, v níž je uveden postup vytvoření účtu.

## Poznámka

Podrobné pokyny k přidání zařízení a přidání či instalaci aplikací do účtu ve službě Xerox App Gallery zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz uvedený na konci této příručky.

- a. Přejděte na stránku služby Xerox App Gallery: [https://appgallery.external.xerox.com/xerox\\_app\\_gallery](https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery)
- b. Vyberte možnost **Log In (Přihlášení)**.
- c. Zadejte platné ID uživatele a heslo.
- d. Na kartě All Apps (Všechny aplikace) vyhledejte požadovanou aplikaci a použijte možnost **Add to My Apps** (Přidat do katalogu Mé aplikace).
- e. V případě potřeby přidejte na kartě Devices (Zařízení) tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu.
- f. V seznamu na kartě My Apps (Moje aplikace) vyhledejte požadovanou aplikaci Gallery App.
- g. Ve sloupci Action (Akce) zvolte možnost **Install** (Instalovat).
- h. Instalaci proveďte podle zobrazených pokynů.

## 3. Tisk z aplikací Gallery Apps

- a. Na úvodní obrazovce zařízení vyberte aplikaci **Gallery App**. Zobrazí se okno přihlášení do aplikace Gallery App.
- b. K přihlášení do aplikace Gallery App použijte přihlašovací údaje ke cloudové službě.
- c. Zvolte možnost **Print From** (Tisk z).
- d. Vyberte dokument, který chcete vytisknout.
- e. Zvolte možnost **OK**.
- f. Zvolte možnost **Print Options** (Možnosti tisku) a proveďte potřebná nastavení.
- g. Zvolte možnost **Start/Print** (Spustit/Tisk).

## 4. Skenování do aplikací Gallery App

- a. Na úvodní obrazovce zařízení vyberte aplikaci **Gallery App**. Zobrazí se okno přihlášení do aplikace Gallery App.
- b. K přihlášení do aplikace Gallery App použijte přihlašovací údaje ke cloudové službě.
- c. Zvolte možnost **Scan To** (Skenovat do).
- d. Přejděte do složky, do které chcete skenovat.
- e. Zvolte možnost **OK**.
- f. Zvolte možnost **Scan Options** (Možnosti skenování) a proveďte potřebná nastavení.
- g. Zvolte možnost **Start/Scan** (Spustit/Skenovat).

# Podpora

## Nápověda on-line a dokumentace

Znalostní databáze o službě Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Dokumentace ke službě Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>

Nápovědu k vytváření účtů naleznete na stránkách:

Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/>

Box <https://www.box.com/>

## Fórum technické podpory zákazníků

Fórum podpory zákazníků najdete na adrese <http://forum.support.xerox.com>.

## Podporované tiskárny a multifunkční tiskárny (MFP)

Seznam tiskáren a multifunkčních tiskáren, které podporují aplikaci Xerox® App Gallery:

- Multifunkční tiskárna Xerox® WorkCentre® 3655 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 3655i) vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna WorkCentre 5845/5855 se softwarem pro multifunkční tiskárny vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna WorkCentre 5865/5875/5890 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 5865i/5875i/5890i) vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna WorkCentre 5945/5955 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 5945i/5955i) vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna WorkCentre 6655 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 6655i) vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna WorkCentre 7220/7225 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 7220i/7225i) vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna WorkCentre 7830/7835/7845/7855 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i) vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna WorkCentre 7970 se softwarem pro multifunkční tiskárny (tiskárny WorkCentre 7970i) vybavené technologií 2016 ConnectKey
- Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8070
- Multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® B8065
- Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C405N
- Tiskárna Xerox® VersaLink® C400N
- Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405N
- Tiskárna Xerox® VersaLink® B400N
- Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B7035

