

Kurzanleitung zur Verwendung der Xerox® App Gallery App

BESCHREIBUNG

Die Xerox® App Gallery App wird verwendet, um Apps zu finden, die neue Funktionen oder Fähigkeiten für Ihre Xerox® Geräte bieten. Die App Gallery-App ermöglicht den direkten Zugriff auf Apps, die die Produktivität steigern, Arbeitsabläufe vereinfachen, wichtige Geschäftsinformationen vermitteln und die allgemeine Benutzererfahrung verbessern können.

Anforderungen an das Gerät

In diesem gesamten Handbuch wird das Wort „Gerät“ gleichbedeutend und austauschbar mit den Begriffen „Multifunktionsdrucker“ und „Drucker“ verwendet.

Für alle Geräte gelten folgende Anforderungen:

- Die Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) muss aktiviert sein, um die App installieren zu können.
 - Das Gerät muss EIP 3.5 oder höher unterstützen.
- Xerox® Die ConnectKey® App-Installation (Richtlinie für die Installation von Webllets) muss aktiviert sein, um die App installieren zu können.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Internet kommunizieren kann.

Hinweis:

Manche Netzwerke benötigen einen Proxy, um mit dem Internet kommunizieren zu können.

Wenn die Option SSL-Verifizierung auf dem Gerät aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass die Sicherheitszertifikate auf dem Gerät installiert sind.

Normalerweise sind die Xerox® Solutions-Zertifikate auf allen AltaLink® und VersaLink® Geräten bereits vorinstalliert. Wenn unsere Zertifikate ablaufen, können neue Zertifikate von https://appGallery.services.xerox.com/xerox_app_gallery/certs/XeroxSolutions-CertificateBundle.p7b heruntergeladen werden.

Zusätzliche Informationen und Anweisungen zur Xerox App Gallery App siehe das Xerox App Gallery Benutzerhandbuch.

KONTO WIRD ERSTELLT

1. Gehen Sie zur Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Klicken Sie auf Anmelden.
3. Klicken Sie auf Konto erstellen.
4. Geben Sie alle geforderten Informationen ein.
5. Klicken Sie auf Konto erstellen.
6. Eine Willkommens-E-Mail wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet, wenn Sie ein Konto erstellen.

7. Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf die Schaltfläche Konto verifizieren.
HINWEIS: Wenn sich die App-Gallery öffnet, geben Sie das Passwort ein und melden sich an, um das Konto zu verifizieren.

XEROX® APP GALLERY APP WIRD INSTALLIERT

Standardmäßig ist die Xerox® App Gallery App auf allen Geräten vorinstalliert und verfügbar und wird mit der aktivierten Software für Geräte mit 2016 Xerox® ConnectKey® Technology geladen. Die App Gallery App ist auf allen Xerox® AltaLink® und Xerox® VersaLink® Geräten installiert.

Falls die App aber nicht mehr auf Ihrem Gerät installiert ist, befolgen Sie diese Schritte:

1. Gehen Sie zur Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Klicken Sie auf Anmelden.
3. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse und das Passwort ein.
4. Fügen Sie in der Geräte-Registerkarte gegebenenfalls einen Multifunktionsdrucker oder einen Drucker hinzu.
5. Suchen Sie auf der Alle Apps-Registerkarte die Xerox® App Gallery.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.
7. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu.
8. Wählen Sie die Geräte aus, auf denen Sie die App installieren möchten, und klicken Sie dann auf **Installieren**.

Hinweis:

Für eine ausführliche Anleitung zum Hinzufügen von Geräten sowie zum Hinzufügen oder Installieren von Apps unter Ihrem Xerox App Gallery Konto, beachten Sie die Dokumenten-Links am Ende dieser Anleitung

MELDEN SIE SICH MIT DER APP GALLERY-APP AUF EINEM GERÄT AN

1. Wählen Sie auf dem Xerox® Home-Bildschirm des Geräts das Xerox® App Gallery App-Symbol aus.
2. Wählen Sie das Personensymbol aus, um sich anzumelden
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und klicken Sie auf die OK-Schaltfläche.

KOSTENLOSE APP ÜBER DIE APP GALLERY AUF DEM GERÄT INSTALLIEREN

1. Wählen Sie auf dem Xerox® Home-Bildschirm des Geräts das Xerox® App Gallery App-Symbol aus.
2. Wählen Sie das Personensymbol aus, um sich anzumelden
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und klicken Sie auf die OK-Schaltfläche.
4. Wählen Sie auf der Alle Apps-Registerkarte die gewünschte App aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.
6. Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu.
7. Die App wird auf dem Gerät installiert.

KOSTENPFLICHTIGE APPS INSTALLIEREN

1. Gehen Sie zur Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Klicken Sie auf Anmelden.
3. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse und das Passwort ein.
4. Fügen Sie in der Geräte-Registerkarte gegebenenfalls einen Multifunktionsdrucker oder einen Drucker hinzu.
5. Wählen Sie auf der Alle Apps-Registerkarte die gewünschte App aus.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Abonnieren**.
7. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für Apps.
8. Klicken Sie auf **Zur Kasse gehen**.

9. Geben Sie die Rechnungsinformationen ein und klicken Sie auf **Bestellung aufgeben**.
10. Klicken Sie auf **Fertig**.
11. Überprüfen Sie Ihren E-Mail-Posteingang für die Kaufbestätigung.

APPS DEINSTALLIEREN

1. Gehen Sie zur Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Klicken Sie auf Anmelden.
3. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse und das Passwort ein.
4. Wählen Sie Meine Apps
5. Wählen Sie die App, die deinstalliert werden soll.
6. Klicken Sie auf Deinstallieren.
7. Die App wird deinstalliert.

SUPPORT

Xerox App Gallery Wissensdatenbank

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>

Xerox App Gallery Dokumentation

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Unterstützte Multifunktionsdrucker (MFD) und Drucker

<https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>