



Xerox® Καθολική σύνδεση για εφαρμογές

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

© 2018 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Xerox®, Xerox and Design®, Altalink®, ConnectKey® και Versalink® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. BR25669

Έκδοση εγγράφου: 1.0 (Δεκέμβριος 2018).

Περιεχόμενα

| | |
|--|---|
| 1. Επισκόπηση..... | 2 |
| 2. Εγκατάσταση εφαρμογών Gallery από την εφαρμογή Xerox® App Gallery | 3 |
| 3. Εγκατάσταση εφαρμογών του Gallery από τη διαδικτυακή πύλη του Xerox® App Gallery. | 4 |
| 4. Διαμόρφωση αγορασμένων εφαρμογών του Gallery για καθολική σύνδεση: Η εφαρμογή περιλαμβάνεται στη λίστα του Xerox® Workplace Suite | 5 |
| 5. Διαμόρφωση αγορασμένων εφαρμογών του Gallery για καθολική σύνδεση: Η εφαρμογή δεν περιλαμβάνεται στη λίστα του Xerox® Workplace Suite | 6 |
| 6. Εκτύπωση από εφαρμογή του Gallery | 7 |
| 7. Σάρωση σε εφαρμογή του Gallery | 8 |
| 8. Υποστήριξη | 9 |

1. Επισκόπηση

Οι εφαρμογές Xerox® Workplace Solutions και App Gallery Connect for συνεργάστηκαν για να προσφέρουν στους χρήστες την ευκολία και την άνεση της καθολικής σύνδεσης σε μία συσκευή.

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να βοηθήσει τους χρήστες να ξεκινήσουν τη χρήση των εφαρμογών. Ο οδηγός για τις εφαρμογές Xerox® Connect for προορίζεται για χρήση με αυτές τις εφαρμογές Xerox® Gallery:

- Connect 2.0 για Dropbox®
- Connect 2.0 για Google Drive®
- Connect 2.0 για Box®
- Connect 2.0 για Office 365®
- Connect 2.0 για OneDrive®
- Connect για Concur®

Αυτές οι εφαρμογές Xerox® Gallery υποστηρίζουν την καθολική σύνδεση σε τοποθεσίες που εκτελούνται τα Xerox® Workplace Solutions (Xerox® Workplace Suite και Xerox® Workplace Cloud) σε συσκευές με τεχνολογία Xerox® ConnectKey®, σε συσκευές με Xerox® AltaLink® και σε συσκευές με Xerox® VersaLink®.

Οι εφαρμογές Xerox® Gallery είναι εφαρμογές που παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα στις υποστηριζόμενες συσκευές Xerox®. Οι εφαρμογές Xerox® Gallery που υποστηρίζουν την καθολική σύνδεση είναι άμεσα διαθέσιμες σε ιστότοπους όπου εκτελούνται τα Xerox® Workplace Solutions και έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό στο Xerox® App Gallery. Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν και να εγκαταστήσουν τις εφαρμογές απευθείας από τη διαδικτυακή πύλη Xerox® App Gallery. Εάν προσπαθήσετε να τις αγοράσετε απευθείας από την εφαρμογή App Gallery που είναι εγκατεστημένη σε υποστηριζόμενες συσκευές Xerox®, θα λάβετε οδηγίες για τον τρόπο αγοράς των εφαρμογών.

2. Εγκατάσταση εφαρμογών Gallery από την εφαρμογή Xerox® App Gallery

Η παρακάτω διαδικασία προϋποθέτει ότι ένας διαχειριστής συσκευής Xerox® δημιούργησε λογαριασμό στην εφαρμογή App Gallery και ότι τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού για το email και τον κωδικό πρόσβασης έχουν αποθηκευτεί. Τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια διαχειριστή επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες της συσκευής Xerox® την πρόσβαση στην εφαρμογή Xerox® App Gallery χωρίς να απαιτείται σύνδεση με διαπιστευτήρια μεμονωμένου λογαριασμού.

Σημείωση: Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης συσκευής ή την εγκατάσταση εφαρμογών από το λογαριασμό σας στο Xerox® App Gallery, ανατρέξτε στους συνδέσμους τεκμηρίωσης στο τέλος αυτού του οδηγού.

1. Από την αρχική οθόνη της συσκευής Xerox®, αγγίξτε την εφαρμογή **Xerox® App Gallery**.

Εμφανίζεται το App Gallery.

2. Αναζητήστε την απαιτούμενη εφαρμογή.
3. Επιλέξτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, από την οθόνη “Λεπτομέρειες εφαρμογής”, πατήστε το κουμπί **Πώς να αποκτήσετε αυτήν την εφαρμογή**

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει τα ακόλουθα:

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί από το Xerox App Gallery.

Μεταβείτε στο App Gallery και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

<https://appgallery.services.xerox.com>

4. Για έξοδο από την εφαρμογή Xerox® App Gallery και επιστροφή στην Αρχική οθόνη, πατήστε το κουμπί **Αρχική οθόνη**.

Σημείωση: Μια μελλοντική έκδοση της εφαρμογής App Gallery θα επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να εγκαθιστούν εφαρμογές απευθείας στη συσκευή. Αναζητήστε αυτήν την ενημέρωση στο εγγύς μέλλον.

3. Εγκατάσταση εφαρμογών του Gallery από τη διαδικτυακή πύλη του Xerox® App Gallery

Απαιτείται λογαριασμός στο Xerox® App Gallery. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε λογαριασμό στο Xerox® App Gallery, ανατρέξτε στον *Οδηγό γρήγορης εκκίνησης Xerox® App Gallery* για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Σημείωση: Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης συσκευής ή την εγκατάσταση εφαρμογών από το λογαριασμό σας στο Xerox® App Gallery, ανατρέξτε στους συνδέσμους τεκμηρίωσης στο τέλος αυτού του οδηγού.

1. Για πρόσβαση στο Xerox® App Gallery, κάντε κλικ στο σύνδεσμο <https://appgallery.services.xerox.com>.
2. Κάντε κλικ στο στοιχείο “Σύνδεση”.
3. Καταχωρίστε μια έγκυρη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης.
4. Στην καρτέλα “Συσκευές”, κάντε κλικ στην επιλογή **Προσθήκη**.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να προσθέσετε μια νέα συσκευή.

5. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της εφαρμογής, αναζητήστε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εφαρμογή.
6. Κάντε κλικ στο κουμπί “Εγκατάσταση”.
7. Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

4. Διαμόρφωση αγορασμένων εφαρμογών του Gallery για καθολική σύνδεση: Η εφαρμογή περιλαμβάνεται στη λίστα του Xerox® Workplace Suite

Σημαντικό: Οι διαχειριστές του Xerox® Workplace Suite θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω διαδικασίες.

Αν δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο Xerox® Workplace Suite, επικοινωνήστε με τον κατάλληλο διαχειριστή, για να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα διαμόρφωσης διαχειριστή.

1. Εκκίνηση Xerox® Workplace Suite
2. Κάντε κλικ στην επιλογή “Ρυθμίσεις”.
3. Επιλέξτε “Καθολική σύνδεση”.
4. Εάν η νεοαποκτηθείσα εφαρμογή εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ σε αυτήν και επιλέξτε “Κλειδιά ανταλλαγής”.

Αυτή η ενέργεια θα στείλει ένα αίτημα μέσω email στις εφαρμογές Xerox® SSO.

5. Ο διαχειριστής των εφαρμογών SSO θα στείλει, στη συνέχεια, με ένα email στο διαχειριστή του Xerox® Workplace Suite το απαιτούμενο κλειδί.
6. Ο διαχειριστής του Xerox® Workplace Suite θα καταχωρίσει το δημόσιο κλειδί για την εφαρμογή.

Το SSO είναι ενεργοποιημένο για την εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν τώρα να επιλέξουν τη χρήση καθολικής σύνδεσης κατά την πρώτη απόπειρα σύνδεσης.

5. Διαμόρφωση αγορασμένων εφαρμογών του Gallery για καθολική σύνδεση: Η εφαρμογή δεν περιλαμβάνεται στη λίστα του Xerox® Workplace Suite

Σημαντικό: Οι διαχειριστές του Xerox® Workplace Suite θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω διαδικασίες.

Αν δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στο Xerox® Workplace Suite, επικοινωνήστε με τον κατάλληλο διαχειριστή, για να εκτελέσετε τα ακόλουθα βήματα διαμόρφωσης διαχειριστή.

1. Εκκίνηση Xerox® Workplace Suite
2. Κάντε κλικ στην επιλογή **Ρυθμίσεις**.
3. Επιλέξτε **Καθολική σύνδεση**.
4. Εάν η πρόσφατα αγορασμένη εφαρμογή δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στη διαδρομή Ενέργεια -> Νέα.
5. Συμπληρώστε τα πεδία “Περιγραφή”, “Publisher” και “Διεύθυνση email Publisher”, “Αναγνωριστικό εφαρμογής” και “Διεύθυνση URL μετά την ανακατεύθυνση”.

Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της περιγραφής στην οθόνη “Λεπτομέρειες εφαρμογής” στο App Gallery. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, επικοινωνήστε με το δημιουργό της εφαρμογής.

6. Επιλέξτε “Αποθήκευση”.
7. Κάντε κλικ στην εφαρμογή και επιλέξτε “Κλειδιά ανταλλαγής”.

Αυτή η ενέργεια θα στείλει ένα αίτημα μέσω email στις εφαρμογές Xerox® SSO.

8. Ο διαχειριστής των εφαρμογών SSO θα στείλει, στη συνέχεια, με ένα email στο διαχειριστή του Xerox® Workplace Suite το απαιτούμενο κλειδί.
9. Ο διαχειριστής του Xerox® Workplace Suite θα καταχωρίσει το δημόσιο κλειδί για την εφαρμογή.

Το SSO είναι ενεργοποιημένο για την εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν τώρα να επιλέξουν τη χρήση καθολικής σύνδεσης κατά την πρώτη απόπειρα σύνδεσης.

6. Εκτύπωση από εφαρμογή του Gallery

1. Συνδεθείτε στη συσκευή με το Xerox® Workplace Suite ή το Xerox® Workplace Cloud (δηλ. χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας κάρτας).
2. Από την Αρχική οθόνη της συσκευής, επιλέξτε την εφαρμογή **Connect for** που έχετε αγοράσει.

Εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης.

3. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Connect for.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σε μια νέα οθόνη: “Συμφωνία χρήστη για καθολική σύνδεση”

4. Επιλέξτε “Ναι” για να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια χρήστη. Θα συνδεθείτε αυτόματα σε αυτήν την εφαρμογή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στη συσκευή, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας με κάρτα.
5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, αγγίζετε το **Εκτύπωση από**.
6. Επιλέξτε ένα έγγραφο για εκτύπωση.
7. Αγγίξτε **OK**.
Πραγματοποιήστε τις επιλογές εκτύπωσης.
8. Αγγίξτε **Έναρξη/Εκτύπωση**.

Σημείωση: Αν στο τρίτο βήμα επιλέξατε “Όχι”, η Συμφωνία χρήστη για καθολική σύνδεση δεν θα εμφανιστεί ξανά. Αν οι χρήστες θέλουν να αποθηκεύσουν τα διαπιστευτήρια σε μεταγενέστερο χρόνο, η ερώτηση μπορεί να οριστεί στο “Δεν αποδέχομαι” στο Workplace Suite ή στο Workplace Cloud και τότε το μήνυμα θα εμφανιστεί στην επόμενη προσπάθεια σύνδεσης του χρήστη.

Αν το σύστημα δεν μπορεί να επαληθεύσει ή να αποκτήσει πρόσβαση στα διαπιστευτήριά σας στο Xerox® Workplace Suite/Cloud, τα διαπιστευτήρια αποθετηρίου θα σας ζητούνται κατά την εκκίνηση των εφαρμογών στη συσκευή.

7. Σάρωση σε εφαρμογή του Gallery

1. Συνδεθείτε στη συσκευή με το Xerox® Workplace Suite ή το Xerox® Workplace Cloud (δηλ. χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας κάρτας).
2. Από την Αρχική οθόνη της συσκευής, επιλέξτε την εφαρμογή Connect for που έχετε αγοράσει.

Εμφανίζεται το παράθυρο σύνδεσης.

3. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Connect for.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα σε μια νέα οθόνη: “Συμφωνία χρήστη για καθολική σύνδεση;”

4. Επιλέξτε “Ναι” για να αποθηκεύσετε τα διαπιστευτήρια χρήστη. Θα συνδεθείτε αυτόματα σε αυτήν την εφαρμογή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στη συσκευή, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας με κάρτα.
5. Μετά την επιτυχή σύνδεση, αγγίξτε **Σάρωση σε**.
6. Αναζητήστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τη σαρωμένη εικόνα.
7. Αγγίξτε **OK**.
8. Πραγματοποιήστε τις επιλογές σάρωσης.
9. Πατήστε Έναρξη/Σάρωση.

Σημείωση: Αν στο τρίτο βήμα επιλέξατε “Όχι”, η Συμφωνία χρήστη για καθολική σύνδεση δεν θα εμφανιστεί ξανά. Αν οι χρήστες θέλουν να αποθηκεύσουν τα διαπιστευτήρια σε μεταγενέστερο χρόνο, η ερώτηση μπορεί να οριστεί στο “Δεν αποδέχομαι” στο Workplace Suite ή στο Workplace Cloud, και τότε το μήνυμα θα εμφανιστεί στην επόμενη προσπάθεια σύνδεσης του χρήστη.

Αν το σύστημα δεν μπορεί να επαληθεύσει ή να αποκτήσει πρόσβαση στα διαπιστευτήριά σας στο Xerox® Workplace Suite/Cloud, τα διαπιστευτήρια αποθετηρίου θα σας ζητούνται κατά την εκκίνηση των εφαρμογών στη συσκευή.

8. Υποστήριξη

Ηλεκτρονική βοήθεια και τεκμηρίωση

Για πρόσβαση στη γνωσιακή βάση του Xerox® App Gallery, κάντε κλικ στο σύνδεσμο <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>.

Για πρόσβαση στην τεκμηρίωση του Xerox® App Gallery, κάντε κλικ στο σύνδεσμο <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>.

Για βοήθεια σχετικά με τη διαμόρφωση του Xerox® Workplace Suite:

<https://www.office.xerox.com/software-solutions/xerox-workplace-suite/enus.html>

Για βοήθεια σχετικά με τη διαμόρφωση του Xerox® Workplace Cloud:

<https://www.office.xerox.com/software-solutions/xerox-workplace-cloud/enus.html>

Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμών για μια υπηρεσία cloud, κάντε κλικ στον απαιτούμενο σύνδεσμο.

Dropbox: <https://www.dropbox.com/>

Google Drive: <https://www.google.com/drive/>

Office 365: <https://products.office.com/>

OneDrive: <https://onedrive.live.com/about/>

Box: <https://www.box.com/>

Φόρουμ υποστήριξης πελατών

Για πρόσβαση στο φόρουμ υποστήριξης πελατών, κάντε κλικ στο σύνδεσμο: <http://forum.support.xerox.com/>.

Για αιτήματα κατάργησης λογαριασμού στο Xerox® App Gallery, στείλτε ένα email στη διεύθυνση xerox.app.gallery.feedback@xerox.com.

Υποστήριξη συσκευών Xerox®

Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες συσκευές Xerox® κάντε κλικ στο σύνδεσμο: <https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>.