

## Snabbstartguide för användning med Xerox® App Gallery-appen

### BESKRIVNING

Xerox® App Gallery-appen används för att hitta appar som ger nya funktioner eller möjligheter för dina Xerox®-enheter. Appen App Gallery ger dig direkt åtkomst till appar som kan förbättra din produktivitet, förenkla arbetsflöden, förmedla relevant verksamhetsinformation och förbättra den övergripande användarupplevelsen.

### Enhetskrav

Genom hela den här guiden används ordet "enhet" synonymt med "multifunktionsskrivare" och "skrivare".

För alla enheter krävs följande:

- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) måste aktiveras för att appen ska kunna installeras.
  - Enheterna måste ha stöd för EIP 3.5 eller senare.
- Xerox® ConnectKey®-appinstallation (Weblet-installationspolicy) måste aktiveras för att appen ska kunna installeras.
- Säkerställ att enheten kan kommunicera med internet.

### Anm:

Vissa nätverk kräver en proxy för att kommunicera med Internet.

Om SSL-verifiering är aktiverad på enheten, säkerställ att säkerhetscertifikaten finns laddade på enheten.

Som standard är Xerox® Solutions Certificates (lösningscertifikat) förladdade på alla AltaLink®- och VersaLink®-enheter. Om våra certifikat upphör att gälla kan nya certifikat laddas ner från

[https://appgallery.services.xerox.com/xerox\\_app\\_gallery/certs/XeroxSolutions-CertificateBundle.p7b](https://appgallery.services.xerox.com/xerox_app_gallery/certs/XeroxSolutions-CertificateBundle.p7b)

För ytterligare information och instruktioner för Xerox App Gallery-appen, se Xerox App Gallery användarguide.

### SKAPA ETT KONTO

1. Gå till Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Välj "Logga in".
3. Välj Skapa konto.
4. Fyll i all nödvändig information.
5. Välj Skapa konto.

6. Ett välkomstmeddelande kommer att skickas till den e-postadress som angavs när kontot skapades.
7. Öppna e-post och välj knappen Verifiera konto. **OBS:** När app-galleriet öppnas anger du lösenordet och loggar in för att verifiera kontot.

### INSTALLERA XEROX® APP GALLERY-APPEN

Som standard är Xerox® App Gallery-appen förinstallerad och tillgänglig på alla enheter som är laddade med programvaran för 2016 Xerox® ConnectKey® Technology-enheter. App Gallery-appen är installerad på alla Xerox® AltaLink®- och Xerox® VersaLink®-enheter.

Men om appen inte längre finns på enheten, följ dessa steg:

1. Gå till Xerox App Gallery URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Välj "Logga in".
3. Ange en giltig e-postadress och lösenord.
4. I fliken "Enheter", lägg till en multifunktionsskrivare eller skrivare vid behov.
5. På fliken Alla appar, sök efter Xerox® App Gallery
6. Välj Installera-knappen.
7. Godkänn licensavtalet.
8. Välj de enheter du vill ha appen på och klicka sedan på **Installera**

### Anm:

För detaljerade instruktioner om hur du lägger till en enhet på ditt Xerox App Gallery-konto, se dokumentationslänkarna i slutet av denna guide.

## LOGGA IN PÅ APP GALLERY-APPEN PÅ ENHETEN

1. Från Xerox®-enhetens hemskärm, välj Xerox® App Gallery-appikon
2. Välj personikonen för att logga in
3. Ange e-postadress och lösenord och klicka på OK-knappen.

## INSTALLERA GRATISAPP MED APPGALLERI PÅ ENHETEN

1. Från Xerox®-enhetens hemskärm, välj Xerox® App Gallery-appikon
2. Välj personikonen för att logga in
3. Ange e-postadress och lösenord och klicka på OK-knappen.
4. Under fliken Alla appar väljer du den gratisapp som önskas.
5. Välj Installera-knappen.
6. Godkänn licensavtalet.
7. Appen installeras på enheten.

## INSTALLERA BETALAPP

1. Gå till Xerox App Gallery URL:  
<https://appgallery.services.xerox.com>
2. Välj "Logga in".
3. Ange en giltig e-postadress och lösenord.
4. I fliken "Enheter", lägg till en multifunktionsskrivare eller skrivare vid behov.
5. Välj önskad app på fliken All Apps.
6. Välj **Prenumerera**-knappen.
7. Godkänn slutanvändaravtalet (EULA) för appen.
8. Välj **Checka ut**.
9. Ange faktureringsuppgifterna och välj **Lägg beställning**.
10. Välj **Färdig**.
11. Titta i din inkorg efter köpbekräftelse.

## TA BORT APPAR

1. Gå till Xerox App Gallery URL:  
<https://appgallery.services.xerox.com>
2. Välj "Logga in".
3. Ange en giltig e-postadress och lösenord.
4. Välj Mina Appar
5. Välj den app som ska tas bort.

6. Välj Avinstallera
7. Appen avinstalleras.

## SUPPORT

Xerox App Gallery Kunskapsbas

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>

Xerox App Gallery Dokumentation

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Multifunktionsskrivare och skrivare som stöds

<https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>