

Aplicación Xerox® Auto Copy

INICIO RÁPIDO

Guía de inicio rápido para usar con Xerox® Auto Copy

DESCRIPCIÓN

Xerox® Auto Copy es una aplicación de Xerox Gallery App que le ayuda a ser más productivo al producir automáticamente copias cuando coloca sus documentos originales en el controlador de documentos.

Simplemente configure la aplicación Xerox® Auto Copy para que sea su pantalla predeterminada cuando los originales se carguen en el alimentador de documentos y prepárese para comenzar a hacer copias.

Los usuarios autenticados pueden personalizar los valores predeterminados de configuración de copia y guardarlos para su uso repetido en el futuro.

La aplicación está disponible de forma gratuita y es aplicable a los modelos Xerox® AltaLink® y WorkCentre® i-Series.

Requerimientos para los dispositivos

Todos los dispositivos requieren lo siguiente:

- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) debe estar habilitado para permitir la instalación de la aplicación.
- Los dispositivos deben ser un modelo Xerox® AltaLink® o WorkCentre® i-Series.
- Para permitir la instalación de la aplicación, debe estar habilitada la opción Xerox® ConnectKey® App Installation (Política de instalación de weblets).
- Asegúrese de que el dispositivo pueda comunicarse con Internet.

Para obtener más información sobre las configuraciones anteriores, consulte la asistencia en línea de Xerox App Gallery en:


<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>



CÓMO INSTALAR XEROX® AUTO COPY

El siguiente procedimiento asume que usted ha creado una cuenta en Xerox App Gallery. Si no tiene acceso a una cuenta Xerox App Gallery, diríjase a la guía de inicio rápido de Xerox App Gallery para ver las instrucciones de creación de una cuenta.

1. Vaya a la URL de Xerox App Gallery: <https://www.xerox.com/appgallery>
2. Seleccione **Iniciar sesión**.
3. Introduzca un Correo electrónico y una Contraseña válidos.
4. En la pestaña de dispositivos, agregue una Impresora multifunción o Impresora, si fuera necesario.
5. En la pestaña Todas las aplicaciones, seleccione la aplicación deseada.
6. Seleccione el botón **Instalar**.



CONFIGURACION INICIAL

Para configurar la aplicación para que se ejecute cuando se inserta papel en el alimentador de documentos:

1. **Iniciar session** en el web de CentreWare Internet Services.
2. Seleccione **Propiedades > Configuración general > Valores prefijados de pantalla**.
3. Seleccione **Auto Copy** como **Pantalla prefijada cuando se detectan los originales**.

HACER UNA COPIA

1. Inserte los documentos originales en el alimentador de documentos.
2. La aplicación se iniciará y una cuenta atrás de 7 segundos comenzará antes de que comience la copia.
3. Otro original se puede cargar en el alimentador de documentos para hacer otra copia.
4. Puede pausar el temporizador de cuenta atrás para realizar cambios en la configuración de copia. Selección de **Iniciar ahora** comenzará a copiar.

DEFAULTS PERSONALIZADOS

Puede guardar los valores predeterminados de copia personalizados asociados con su nombre de usuario de Iniciar session.

1. **Iniciar session** con sus credenciales de usuario o autentique con su tarjeta.
2. Seleccione la aplicación **Auto Copy**.
3. Seleccione la configuración de copia personalizada.
4. Toque **Personalizar opciones prefijadas > Establecer las opciones actuales como su configuración prefijada**.
5. **Restaurar** restaurará la configuración de copia predeterminada personalizada en cualquier momento.

CANCELACIÓN DE LA COPIA

Si la Auto Copy está configurada para ser su **Pantalla prefijada cuando se detectan los originales** y necesita utilizar otra aplicación, simplemente interrumpa la cuenta atrás seleccionando **Cancelar**.

Para más aplicaciones, visita www.xerox.com/appgallery