

Xerox® Print and Scan -sovellus

Pika-aloitusopas

702P04661

Käytettäväksi seuraavien Xerox® Gallery sovellusten kanssa:

- Xerox® Print and Scan App for Dropbox App
- Xerox® Print and Scan App for Google Drive App
- Xerox® Print and Scan App for Box App
- Xerox® Print and Scan App for Office 365 App
- Xerox® Print and Scan App for OneDrive App

Xerox Gallery -sovellukset on tarkoitettu käytettäväksi Xerox® ConnectKey® -teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten (MFP), tulostinta, AltaLink® ja VersaLink® -laitteiden kanssa.

Xerox Gallery -sovellukset tarjoavat lisättyä toiminnallisuutta tuetuille Xerox® -monitoimitulostimille ja -tulostimille. Xerox Gallery -sovellukset ovat saatavilla kaikille Xerox® App Gallery -tilin haltijoille ja ne voidaan asentaa suoraan tuettuun monitoimitulostimeen tai tulostimeen asennetusta Xerox App Gallery -sovelluksesta.

1. Asenna Gallery -sovelluksia Xerox App Gallery -sovelluksen avulla

Seuraava toimintasarja edellyttää, että laitteen järjestelmänvalvoja on luonut Xerox App Gallery -tilin ja tallentanut tilin käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tilin tallennettujen tunnistetietojen avulla kaikki laitteen käyttäjät voivat päästä Xerox® App Galleryyn. Jos sinulla ei ole käytössäsi Xerox® App Gallery -tiliä, katso tarkat ohjeet tilin luomiseen Xerox® App Galleryn pika-aloitusoppaasta.

Huomautus

Tarkat ohjeet laitteen lisäämiseen ja sovellusten lisäämiseen ja asentamiseen Xerox App Gallery -tilille ovat tämän oppaan lopussa olevissa asiakirjalinkeissä.

- a. Valitse laitteen etusivulta **Xerox App Gallery** -sovellus. App Gallery näytetään.
- b. Selaa ja etsi sovellusta vierittämällä ylös ja alas.
- c. Valitse haluamasi sovellus ja valitse sitten **Asenna**. Jos sovelluksesta on saatavilla uusi versio, valitse **Päivitä**.
Käyttöoikeussopimus-ikkuna näytetään.
- d. Valitse **Hyväksyn**.
Asennusprosessi käynnistyy.

Huomautus

Jos sovelluksen asennus ei onnistu, näyttöön tulee Asenna-painike. Yritä asentaa sovellus uudelleen valitsemalla **Asenna**.

- e. Voit painaa **Palveluiden etusivu** -valitsinta poistuaksesi Xerox App Gallery -sovelluksesta ja palataksesi laitteen oletusnäyttöön.

2. Asenna Gallery-sovelluksia Xerox App Gallery -verkkoportaalin avulla

Seuraava toimintasarja edellyttää, että sinulle luotu Xerox® App Gallery -tili. Jos sinulla ei ole käytössäsi Xerox App Gallery -tiliä, katso tarkat ohjeet tilin luomiseen Xerox® App Galleryn pika-aloitusoppaasta.

Huomautus

Tarkat ohjeet laitteen lisäämiseen ja sovellusten lisäämiseen ja asentamiseen Xerox® App Gallery -tilille löytyvät tämän oppaan lopussa olevista asiakirjalinkeistä.

- a. Siirry Xerox® App Galleryn URL-osoitteeseen: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery
- b. Valitse **Kirjaudu sisään**.
- c. Anna voimassa oleva käyttäjätunnus ja salasana.
- d. Selaa App Gallery -välilehdestä haluamasi sovellus ja valitse **Lisää Omiin sovelluksiin**.
- e. Lisää monitoimilaite tai tulostin tarvittaessa Laitteet-välilehteen.
- f. Etsi Omat sovellukset -välilehdestä haluamasi Gallery-sovellus.
- g. Toimenpide-sarakkeessa on valittava **Asenna**.
- h. Asenna sovellus näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

3. Tulosta Gallery-sovelluksista

- a. Valitse **Gallery App** laitteen aloitusnäytöstä. Gallery-sovelluksen kirjautumisikkuna näytetään.
- b. Kirjaudu Gallery-sovellukseen kyseisen pilvipalvelun tunnistetiedoillasi.
- c. Valitse **Tulosta kohteesta**.
- d. Valitse tulostettava asiakirja.
- e. Valitse **OK**.
- f. Määritä **Tulostusasetukset**.
- g. Valitse **Aloita/Tulosta**.

4. Scan To Gallery Apps

- a. Valitse **Gallery App** laitteen aloitusnäytöstä. Gallery-sovelluksen kirjautumisikkuna näytetään.
- b. Kirjaudu Gallery-sovellukseen kyseisen pilvipalvelun tunnistetiedoillasi.
- c. Valitse **Skannaa kohteeseen**.
- d. Selaa kansioon, johon haluat skannata.
- e. Valitse **OK**.
- f. Määritä **Skannausasetukset**.
- g. Valitse **Aloita/Skannaa**.

Tuki

Online-ohje ja dokumentaatio

Xerox App Galleryn tietokanta <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Xerox App Gallery -dokumentaatio <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>

Ohje tilin luomiseen löytyy -verkkosivustolta:

Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/>

Box <https://www.box.com/>

Asiakastukifoorumi

Asiakastukifoorumi löytyy osoitteesta <http://forum.support.xerox.com/>.

Tuetut monitoimitulostimet (MFP:t) ja tulostimet

Seuraavassa luettelo monitoimitulostimista ja tulostimista, jotka tukevat Xerox® App Gallery -sovellusten käyttöä:

- Xerox® WorkCentre® 3655Tähän laitteeseen on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologialla toimivien monitoimitulostinten / WorkCentre 3655i:n ohjelmisto
- WorkCentre 5845/5855 -monitoimitulostin, johon on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten ohjelmisto
- WorkCentre 5865/5875/5890 -monitoimitulostin, johon on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten / WorkCentre® 5865i/5875i/5890i:n ohjelmisto
- WorkCentre 5945/5955 -monitoimitulostin, johon on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten / WorkCentre® 5945i/5955i:n ohjelmisto
- WorkCentre 6655 -monitoimitulostin, johon on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten / WorkCentre® 6655i:n ohjelmisto
- WorkCentre 7220/7225 -monitoimitulostin, johon on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten / WorkCentre® 7220i/7225i:n ohjelmisto
- WorkCentre 7830/7835/7845/7855, johon on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten / WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i:n ohjelmisto
- WorkCentre 7970 -monitoimitulostin, johon on ladattu vuoden 2016 ConnectKey-teknologiaa käyttävien monitoimitulostinten / WorkCentre® 7970i:n ohjelmisto
- Xerox® AltaLink® C8070 -monitoimitulostin
- Xerox® AltaLink® B8065 -monitoimitulostin
- Xerox® VersaLink® C405N -monitoimitulostin
- Xerox® VersaLink® C400N -tulostin
- Xerox® VersaLink® B405N -monitoimitulostin
- Xerox® VersaLink® B400N -tulostin
- Xerox® VersaLink® B7035 -monitoimitulostin

