

Xerox® App Gallery App

Guide de démarrage rapide à utiliser avec l'application Xerox® App Gallery

DESCRIPTION

L'application Xerox® App Gallery est utilisée pour trouver des applications qui offrent de nouvelles fonctionnalités ou capacités pour vos appareils Xerox®. L'application App Gallery fournit un accès direct aux applications pour vous permettre d'améliorer la productivité, de simplifier vos flux de travaux, de transmettre des informations commerciales pertinentes et d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Caractéristiques de l'appareil

Dans ce guide, le mot « appareil » est utilisé comme synonyme et peut être remplacé par « imprimante multifonction » ou « imprimante ».

Tous les appareils doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) doit être activé pour permettre d'installer l'application.
 - Les appareils doivent supporter EIP 3.5 ou version supérieure
- Xerox® ConnectKey® App Installation (Weblet Install Policy) doit être activé pour permettre l'installation de l'application.
- L'appareil doit pouvoir communiquer par internet.

Remarque :

Certains réseaux nécessitent un proxy pour communiquer sur Internet.

Si la vérification de certificat SSL est activée sur l'appareil, assurez-vous que les certificats de sécurité y sont chargés.

Les Solutions Certificates Xerox® sont téléchargés par défaut sur tous les appareils AltaLink® et VersaLink®. Si nos certificats expirent, de nouveaux certificats peuvent être téléchargés à partir de

https://appgallery.services.xerox.com/xerox_app_gallery/certs/XeroxSolutions-CertificateBundle.p7b

Pour toute autre information et pour obtenir des instructions sur l'application Xerox App Gallery, reportez-vous au Guide de l'utilisateur Xerox App Gallery.

CREATION D'UN COMPTE

1. Allez sur l'URL Xerox App Gallery : <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Appuyez sur Connexion.
3. Sélectionnez Créer un compte.
4. Remplissez toutes les informations requises.
5. Sélectionnez Créer un compte.

6. Un email de bienvenue sera envoyé à l'adresse email saisie lors de la création du compte.
7. Ouvrez l'email et sélectionnez le bouton Vérifier le compte. **REMARQUE :** Lorsque l'app App Gallery s'ouvre, entrez votre mot de passe et connectez-vous pour vérifier votre compte.

INSTALLATION DE L'APPLICATION XEROX® APP GALLERY

Par défaut, l'application Xerox® App Gallery est préalablement installée et elle est disponible sur toutes les imprimantes multifonctions activées pour la technologie Xerox® ConnectKey® 2016. L'App Gallery est installée sur tous les appareils Xerox® AltaLink® et Xerox® VersaLink®.

Toutefois, si l'application n'est plus sur l'appareil, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Allez sur l'URL Xerox App Gallery : <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Appuyez sur Connexion.
3. Entrez une adresse email et un mot de passe valides.
4. Dans l'onglet Appareils, ajoutez si besoin une imprimante simple ou multifonction.
5. Dans l'onglet Toutes les applications, sélectionnez Xerox® App Gallery
6. Sélectionnez le bouton Installer.
7. Acceptez le contrat de licence.
8. Sélectionnez les appareils sur lesquels vous souhaitez installer l'application, puis sélectionnez **Installer**

Remarque :

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'ajout d'un appareil, et pour ajouter ou installer des applications Xerox App Gallery sur votre compte, reportez-vous aux liens de la documentation à la fin de ce guide.

Xerox® App Gallery App

CONNEXION A L'APPLICATION GALLERY APP SUR L'APPAREIL

1. Dans l'écran d'accueil Xerox® de l'appareil, sélectionnez Xerox® App Gallery
2. Sélectionnez l'icône Personne pour vous connecter
3. Saisissez l'adresse email et le mot de passe, puis cliquez sur le bouton OK.

INSTALLER UNE APPLICATION GRATUITE EN UTILISANT L'APPLICATIONS GALLERY APP SUR L'APPAREIL

1. Dans l'écran d'accueil Xerox® de l'appareil, sélectionnez Xerox® App Gallery
2. Sélectionnez l'icône Personne pour vous connecter
3. Saisissez l'adresse email et le mot de passe, puis cliquez sur le bouton OK.
4. Sous l'onglet Toutes les applications, sélectionnez l'application gratuite souhaitée.
5. Sélectionnez le bouton Installer.
6. Acceptez le contrat de licence.
7. L'application sera installée sur l'appareil.

INSTALLER DES APPLICATIONS PAYANTES

1. Allez sur l'URL Xerox App Gallery : <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Appuyez sur Connexion.
3. Entrez une adresse email et un mot de passe valides.
4. Dans l'onglet Appareils, ajoutez si besoin une imprimante simple ou multifonction.
5. Dans l'onglet Toutes les applications, sélectionnez l'application voulue.
6. Sélectionner le bouton **Abonnement**.
7. Acceptez le Contrat de licence d'utilisateur final (CLUF).
8. Sélectionnez **Valider**.
9. Complétez les informations de facturation et sélectionnez **Commander**.
10. Appuyez sur **Terminé**.
11. Vérifiez votre boîte de réception électronique pour la confirmation d'achat.

SUPPRESSION D'APPLICATIONS

1. Allez sur l'URL Xerox App Gallery : <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Appuyez sur Connexion.
3. Entrez une adresse email et un mot de passe valides.
4. Sélectionnez Mes applications
5. Sélectionnez le fichier à supprimer.
6. Sélectionnez Désinstaller
7. L'application sera alors désinstallée.

ASSISTANCE.

Xerox App Gallery Connaissances de bases

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>

Xerox App Gallery Documentation

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Imprimantes simples et multifonctions compatibles

<https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>