

App di stampa e scansione Xerox®

Guida rapida

702P04296

Da usare con le app di Xerox® App Gallery:

- Xerox® Print and Scan for Dropbox App
- Xerox® Print and Scan for Google Drive App
- Xerox® Print and Scan for Box App
- Xerox® Print and Scan for Office 365 App
- Xerox® Print and Scan for OneDrive App

Le app di Xerox® App Gallery sono riservate ai dispositivi multifunzione con abilitazione Xerox® ConnectKey® Technology.

Le app di Xerox® App Gallery sono applet che aggiungono funzionalità ai dispositivi multifunzione (MFP) Xerox supportati. Sono a disposizione di chiunque abbia un account Xerox® App Gallery e possono essere installate direttamente dall'app Xerox® App Gallery caricata sui dispositivi MFP supportati.

1. Installare le app da Xerox® App Gallery

Per la procedura seguente si presuppone che l'amministratore del dispositivo abbia creato un account Xerox® App Gallery e che le credenziali dell'account (ID utente e password) siano state salvate. Le credenziali dell'account salvate consentono a tutti gli utenti del dispositivo di accedere a Xerox® App Gallery. Se non si dispone di un account Xerox® App Gallery, fare riferimento alla Guida rapida di Xerox® App Gallery per informazioni su come creare un account.

Nota

Per istruzioni dettagliate sull'aggiunta di un dispositivo e l'aggiunta o l'installazione di app nell'account Xerox® App Gallery, fare riferimento ai collegamenti della documentazione alla fine di questa guida.

- Nella schermata principale del dispositivo, selezionare **Xerox® App Gallery**.
Viene visualizzata la pagina principale di App Gallery.
- Cercare l'app usando i pulsanti pagina destra e sinistra in fondo alla schermata Xerox® App Gallery.
- Selezionare il pulsante **Installa** per l'app desiderata. Se è disponibile una nuova versione dell'app, selezionare **Aggiorna**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Contratto di licenza.
- Selezionare **Accetto**.
Inizia il processo di installazione.

Nota

Se l'app non viene installata correttamente, appare il pulsante Installa. Per ripetere il processo di installazione, selezionare **Installa**.

- Scegliere **Home servizi** per uscire da Xerox® App Gallery e riportare il dispositivo alla schermata predefinita.

2. Installare le app dal portale web di Xerox® App Gallery

Per la procedura seguente si presuppone che l'amministratore del dispositivo abbia creato un account Xerox® App Gallery. Se non si dispone di un account Xerox® App Gallery, fare riferimento alla *Guida rapida di Xerox® App Gallery* per informazioni su come creare un account.

Nota

Per istruzioni dettagliate sull'aggiunta di un dispositivo e l'aggiunta o l'installazione di app nell'account Xerox® App Gallery, vedere i collegamenti della documentazione alla fine di questa guida.

- a. Accedere all'URL di Xerox® App Gallery: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery/login
- b. Inserire un ID utente e una Password validi.
- c. Selezionare **Accedi**.
- d. Nella scheda App Gallery cercare l'app desiderata e selezionare **Aggiungi a Mie app**.
- e. Nella scheda Dispositivi, aggiungere un dispositivo multifunzione, se necessario.
- f. Nella scheda Mie app, individuare nell'elenco l'app di App Gallery desiderata.
- g. Nella colonna Azioni, selezionare **Installa** dal menu a discesa.
- h. Attenersi alle istruzioni visualizzate per installare l'app.

3. Creare account utente e accedere

Per la procedura seguente si presuppone che sia già stato creato un account. Per istruzioni su come creare un account, fare riferimento ai collegamenti della documentazione alla fine di questa guida.

- a. Nella schermata principale del dispositivo, selezionare l'app di **App Gallery** scaricata. Viene visualizzata la finestra di accesso ad App Gallery.
- b. Inserire un ID utente e una Password validi.
- c. Selezionare **Invio** dalla tastiera a video.

4. App di stampa

- a. Nella schermata principale del dispositivo, selezionare l'app di **App Gallery** scaricata. Viene visualizzata la finestra di accesso ad App Gallery.
- b. Eseguire l'accesso all'app con le credenziali per il servizio cloud.
- c. Selezionare **Stampa da**.
- d. Selezionare i documenti da stampare.
- e. Selezionare **OK**.
- f. Selezionare le **Opzioni di stampa**.
- g. Selezionare **Avvio**.

5. App di scansione

- a. Nella schermata principale del dispositivo, selezionare l'app di **App Gallery** scaricata. Viene visualizzata la finestra di accesso ad App Gallery.
- b. Eseguire l'accesso all'app con le credenziali per il cloud.
- c. Selezionare **Scansione su**.
- d. Selezionare la cartella desiderata.
- e. Selezionare **OK**.
- f. Selezionare le **Opzioni di scansione**.
- g. Selezionare **Avvio**.

Supporto

Guida alle app

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support-options/>

Guida e documentazione online

Knowledge base di Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery>

Documentazione di Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Sono disponibili informazioni per la creazione di account in Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/en-US/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/en-us/>

Box <https://www.box.com/>

Forum di supporto ai clienti

Il forum di supporto per i clienti è disponibile all'indirizzo <http://forum.support.xerox.com/>.

Dispositivi multifunzione (MFP) supportati

Gli MFP che supportano l'uso delle app di Xerox App Gallery sono:

- WorkCentre® 3655 con software per MFP con abilitazione 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 3655i
- WorkCentre® 5845/5855 con software per MFP con abilitazione 2016 ConnectKey Technology
- WorkCentre® 5865/5875/5890 con software per MFP con abilitazione 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 5865i/5875i/5890i
- WorkCentre® 5945/5955 con software per MFP con abilitazione 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 5945i/5955i
- WorkCentre® 6655 con software per MFP con abilitazione 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 6655i
- WorkCentre® 7220/7225 con software per MFP con abilitazione 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 7220i/7225i
- WorkCentre® 7830/7835/7845/7855 con software per MFP con abilitazione per 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i
- WorkCentre® 7970 con software per MFP con abilitazione 2016 ConnectKey Technology / WorkCentre® 7970i

