

## Ghid de pornire rapidă

702P04660

## Destinate utilizării cu imprimantele multifuncționale și imprimantele Xerox® dotate cu tehnologia ConnectKey®, dispozitivele AltaLink® și VersaLink®

Utilizați aplicația Xerox App Gallery pentru a găsi aplicațiile care oferă funcții sau opțiuni noi pentru imprimantele multifuncționale (IMF) și imprimantele dotate cu tehnologia ConnectKey. Aplicația App Gallery vă oferă acces direct la aplicațiile care vă pot îmbunătăți productivitatea, simplifica fluxurile de lucru, furniza informații comerciale pertinente și îmbunătăți experiența generală a utilizatorului.

Informații suplimentare și instrucțiuni privind aplicația Xerox App Gallery se pot găsi în **Ghidul de utilizare Xerox App Gallery**; consultați linkul [Ajutor online și documentație](#) furnizat la sfârșitul acestui ghid.

### Sfat

Pentru a utiliza aplicația Xerox App Gallery, trebuie îndeplinite cerințele următoare:

- IMF-urile/imprimantele necesită o conexiune la rețea.
  - Aplicațiile ConnectKey necesită comunicare între IMF/imprimantă și Internet. Pentru instalările care necesită un proxy în vederea conectării la Internet, consultați Ghidul de administrare a dispozitivului dumneavoastră pentru instrucțiuni privind configurarea proxy.
  - Dacă IMF/imprimanta este utilizată cu o soluție care este găzduită de un server local (în interiorul unui firewall) și este activat un proxy, trebuie să fie setată o excepție de la proxy la IMF/imprimantă pentru a acoperi fiecare dintre soluții. Exemplele includ: Xerox® Mobile Print Solution, Xerox® Printsafe Software, Nuance AutoStore®, Xerox® Scan to PC Desktop, Nuance® eCopy® ShareScan® și Equitrac®.
- IMF-urile și imprimantele trebuie să aibă instalată următoarea versiune Xerox Extensible Interface Platform® (EIP):
  - Dispozitive ConnectKey 2.0 și 2.0i: 3.5 sau ulterioară
  - VersaLink: 3.7 sau ulterioară
  - AltaLink: 4.0 sau ulterioară

## Notă

CertIFICATELE SSL asigură comunicarea sigură a informațiilor personale și sensibile în conexiunile de rețea. Dacă validarea certificatelor SSL este dezactivată, comunicarea sigură a informațiilor personale sau sensibile este compromisă. În general, se recomandă ca opțiunea **Verify server certificates (Verificare certificate server)** să fie activată pe IMF sau imprimantă, cu toate că aceasta poate cauza probleme cu celelalte aplicații. Pentru informații suplimentare, consultați asistența online Xerox App Gallery la <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery>.

# Metode pentru obținerea aplicației Xerox App Gallery

Există două metode pentru a obține aplicația Xerox App Gallery:

- **Aplicația Xerox App Gallery este preinstalată pe IMF/imprimantă:**

## Notă

În mod implicit, aplicația Xerox App Gallery este preinstalată și disponibilă pe toate IMF-urile/imprimantele prevăzute cu software pentru tehnologia 2016 ConnectKey și pe toate dispozitivele VersaLink și AltaLink.

- Utilizatorii nu trebuie să o descarce manual și să o instaleze din Xerox App Gallery.
- În mod implicit, aplicația este pregătită pentru utilizare pe IMF/imprimantă.

- **Descărcați aplicația Xerox App Gallery din Portalul web Xerox App Gallery:**

- Accesați Portalul web Xerox App Gallery la:  
[https://appgallery.external.xerox.com/xerox\\_app\\_gallery](https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery)
- Utilizatorii trebuie să aibă un cont App Gallery pentru a se conecta la Portalul web Xerox App Gallery și să descarce / instaleze aplicația Xerox App Gallery.

Pentru instrucțiuni privind instalarea Aplicațiilor prin Portalul web al Xerox App Gallery, consultați **Ghidul de utilizare Xerox App Gallery**. [Asistență on-line și documentație](#) oferă un link pentru descărcarea ghidului.

## Crearea unui cont

### Notă

Dacă aveți deja un cont Xerox App Gallery, accesați [Conectarea în contul App Gallery](#).

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, selectați pictograma aplicației **Xerox App Gallery**.
2. Selectați butonul **Person/Log In (Persoană/Conectare)**.
3. Selectați „**Solicitare cont**” din fereastra conectare/solicitare cont App Gallery.  
Se afișează fereastra Solicitare cont.
4. Introduceți o adresă de e-mail validă.
5. Selectați **OK**.  
Se afișează un mesaj de cont în care se arată **Thank you for your request. (Vă mulțumim pentru solicitare.)An account email has been sent (S-a trimis un e-mail la contul respectiv)**.

6. Selectați **Close (Închidere)** pentru a reveni la App Gallery.
7. Accesați contul dvs. e-mail aferent adresei e-mail furnizate în Xerox App Gallery.
8. Deschideți mesajul e-mail „Xerox App Gallery Account Request” (Solicitare cont Xerox App Gallery) și selectați linkul URL pentru crearea unui cont.  
Portalul web Xerox App Gallery deschide adresa [https://appgallery.external.xerox.com/xerox\\_app\\_gallery](https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery) și afișează Terms and Conditions (Termeni și condiții) pentru App Gallery.
9. Citiți și acceptați „Terms of Use (Termeni de utilizare).”
10. Selectați butonul **De acord** pentru a continua crearea unui cont.
11. Introduceți informațiile în câmpurile solicitate:
  - **User ID (ID utilizator)**
  - **Parolă**
  - **Confirmare parolă**
  - **First and Last Name (Nume și prenume)**
  - **Company Name (Nume companie)**
  - **Country (Țară)**Câmpul cu adresa de e-mail este afișat și este pre-populat cu adresa de e-mail introdusă la dispozitiv.
12. Selectați **OK**.  
După crearea contului, vi se solicită să vă conectați.
13. Reveniți la IMF/imprimantă pentru a vă conecta la contul dumneavoastră App Gallery și continuați cu [Conectarea la contul dumneavoastră App Gallery](#).

## Conectarea la contul dvs. Xerox App Gallery

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, selectați pictograma aplicației **Xerox App Gallery**.  
Se afișează App Gallery.
2. Selectați butonul **Person/Log In (Persoană/Conectare)**.
3. Introduceți **User Name (Nume de utilizator)** și **Password (Parolă)**.
4. Selectați **OK**.

## Instalarea unei aplicații noi din aplicația Xerox App Gallery

### Notă

Procedura următoare presupune faptul că un administrator al unei IMF/imprimante a creat un cont App Gallery și că datele de autentificare ale contului (nume de utilizator și parolă) au fost salvate. Datele de autentificare Admin salvate permit tuturor utilizatorilor IMF/imprimantei să acceseze aplicația Xerox App Gallery fără a se conecta cu datele de autentificare ale contului personal.

Pentru instrucțiuni privind instalarea Aplicațiilor prin Portalul web al Xerox App Gallery, consultați **Ghidul de utilizare Xerox App Gallery**. [Asistență on-line și documentație](#) oferă un link pentru descărcarea ghidului.

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, selectați pictograma aplicației **Xerox App Gallery**.
2. Parcurgeți aplicațiile prin derulare în sus și în jos.
3. Selectați aplicația dorită și apoi selectați **Install (Instalare)**.  
Se afișează caseta de dialog Acord de licență.  
Dacă aplicația a fost instalată anterior și este disponibilă o versiune nouă, butonul este afișat ca **Actualizare**.
4. Selectați **De acord**.  
Începe procesul de instalare.

#### Notă

Dacă aplicația nu se instalează cu succes, se afișează din nou butonul **Install (Instalare)**; selectați **Install (Instalare)** pentru a începe procesul de instalare din nou.

5. Apăsați pe butonul **Services Home (Acasă Servicii)** pentru a ieși și a închide Xerox App Gallery.

## Proceduri de administrator de IMF/imprimantă

### Important

Procedurile următoare pot fi realizate numai de o persoană care deține privilegii de administrator asupra unei IMF/imprimante și care este conectată la IMF/imprimantă ca Administrator. O IMF/imprimantă poate avea mai mulți administratori.

Utilizatorii care nu sunt administratori trebuie să contacteze un administrator pentru a finaliza una sau mai multe proceduri.

### Salvarea datelor de autentificare la contul App Gallery

Această procedură oferă instrucțiuni pentru salvarea datelor de autentificare aferente contului App Gallery (Nume de utilizator și parolă) în aplicația Xerox App Gallery.

Prin salvarea acestor date de autentificare aferente contului, toți utilizatorii imprimantei multifuncționale (IMF)/imprimantei au acces automat la aplicația Xerox App Gallery fără a se conecta cu datele de autentificare aferente contului personal.

#### Notă

Doar o persoană cu privilegii de administrator IMF/imprimantă și care este conectată la IMF/imprimantă ca administrator poate efectua această procedură. O IMF/imprimantă poate avea mai mulți administratori. Dacă nu sunteți administrator, contactați un administrator de IMF/imprimantă pentru asistență.

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, conectați-vă ca **Administrator**.
2. Selectați aplicația **Xerox App Gallery** pe ecranul principal.  
Se afișează App Gallery.
3. Apăsați pe **pictograma Person (Persoană)/butonul Log In (Conectare)**.
4. Introduceți **User Name (Nume de utilizator)** și **Password (Parolă)**.
5. Atingeți **OK**.

O fereastră pop-up afișează mesajul **Do you want all users of this device to use this account when accessing App Gallery? (Doriți ca toți utilizatorii acestui dispozitiv să utilizeze acest cont la accesarea App Gallery?)**

**6. Atingeți Use This Account (Se utilizează acest cont).**

Datele de autentificare sunt salvate.

Toți utilizatorii IMF/imprimantei sunt conectați automat și au acces la aplicația Xerox App Gallery.

## Ștergerea datelor de autentificare cont App Gallery

Utilizați această procedură pentru a șterge datele de autentificare ale contului App Gallery salvate (Nume de utilizator și parolă). La ștergerea datelor de autentificare, utilizatorii IMF/imprimantei vor putea parcurge App Gallery, dar vor trebui să introducă datele de autentificare ale propriului cont individual atunci când solicită o funcție a aplicației care necesită conectare.

### Notă

Doar o persoană cu privilegii de administrator IMF/imprimantă și care este conectată la IMF/imprimantă ca administrator poate efectua această procedură. O IMF/imprimantă poate avea mai mulți administratori. Dacă nu sunteți administrator, contactați un administrator de IMF/imprimantă pentru asistență.

1. Din ecranul principal al IMF/imprimantei, conectați-vă ca **Administrator**.
2. Selectați aplicația **Xerox App Gallery** pe ecranul principal.  
Se afișează App Gallery.
3. Selectați butonul **Setări** de pe ecranul App Gallery.  
Butonul **Settings (Setări)** este pictograma rotă dințată din partea de sus a ecranului.  
Se afișează fereastra Setări.
4. Selectați butonul **Log Out and Remove Account From This Device (Deconectare și eliminare cont din acest dispozitiv)**.  
O fereastră pop-up afișează un mesaj prin care vi se cere să confirmați că doriți să ștergeți datele de autentificare salvate.
5. Selectați butonul **Log Out and Remove (Deconectare și eliminare)**.  
Datele de autentificare în contul App Gallery salvate sunt șterse și se afișează App Gallery.

### Notă

Toți utilizatorii trebuie să introducă acum un nume de utilizator și o parolă valide pentru contul App Gallery pentru a accesa App Gallery.

## Asistență

### Asistență on-line și documentație

Asistența suplimentară și documentația pot fi găsite accesând <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>.

Selectați linkul **Documentație** pentru a descărca Ghidul de utilizare App Gallery.

## Forum de asistență pentru clienți

Forumul de asistență pentru clienți Xerox App Gallery poate fi găsit accesând <http://forum.support.xerox.com/>.

## IMF-uri/imprimante acceptate

În continuare se prezintă o listă de IMF care sunt compatibile cu utilizarea aplicației Xerox App Gallery:

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 3655

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 3655i dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 5845/5855

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 5865i/5875i/5890i dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 5945/5955

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 5945i/5955i dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 6655

Acest dispozitiv este prevăzut cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 6655i dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 7220/7225

Acest dispozitiv este încărcat cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 7220i/7225i 2016 dotate cu tehnologia ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855

Acest dispozitiv este încărcat cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® WorkCentre® 7970

Acest dispozitiv este încărcat cu software-ul pentru IMF-uri / WorkCentre® 7970i dotate cu tehnologia 2016 ConnectKey.

- Imprimantă multifuncțională Xerox® AltaLink® C8070

- Imprimantă multifuncțională Xerox® AltaLink® B8065

- IMF Xerox® VersaLink® C405N

- Imprimantă Xerox® VersaLink® C400N

- IMF Xerox® VersaLink® B405N

- Imprimantă Xerox® VersaLink® B400N

- IMF Xerox® VersaLink® B7035

