

Приложение Xerox® Print and Scan App

Руководство по быстрому старту

702P04661

Для использования с приложениями Xerox Gallery:

- Xerox® Print and Scan for Dropbox
- Xerox® Print and Scan for Google Drive
- Xerox® Print and Scan for Box
- Xerox® Print and Scan for Office 365
- Xerox® Print and Scan for OneDrive

Приложения Xerox Gallery предназначены для использования с многофункциональными устройствами (МФП), принтерами и устройствами AltaLink® и VersaLink®, поддерживающими технологию Xerox® ConnectKey®.

Приложения Xerox Gallery — это небольшие приложения, которые обеспечивают дополнительные возможности для поддерживаемых МФП и принтеров Xerox®. Приложения Xerox Gallery доступны любому пользователю с учетной записью Xerox App Gallery. Их можно устанавливать непосредственно из приложения Xerox App Gallery, установленного на МФП и принтерах.

1. Установка приложений Gallery из приложения Xerox App Gallery

Для выполнения следующей процедуры предполагается, что администратор устройства создал учетную запись Xerox App Gallery и были сохранены имя пользователя и пароль для нее. Сохраненные учетные данные позволяют всем пользователям устройства получать доступ к Xerox App Gallery. Если у вас нет доступа к учетной записи Xerox App Gallery, см. инструкции по созданию учетной записи в Руководстве по быстрому старту Xerox App Gallery.

Примечание

Для получения подробных инструкций по добавлению устройства и добавлению или установке приложений в учетную запись Xerox App Gallery используйте ссылки на документацию, приведенные в конце данного руководства.

- а. На домашнем экране устройства выберите приложение **Xerox App Gallery**. Отобразится App Gallery.
- б. Найдите приложение с помощью прокрутки вверх и вниз.
- в. Выберите необходимое приложение и нажмите **Установить**. Если доступна новая версия приложения, выберите **Обновить**.

Отобразится диалоговое окно Лицензионное соглашение.

- д. Выберите **Согласие**.
Начнется процесс установки.

Примечание

Если не удастся успешно установить приложение, отобразится кнопка «Установить». Чтобы попытаться повторно выполнить процесс, выберите **Установить**.

- е. Нажмите кнопку **Домашняя страница служб**, чтобы выйти из приложения Xerox App Gallery и вернуться на экран устройства по умолчанию.

2. Установка приложений Gallery из веб-портала Xerox App Gallery

В следующей процедуре предполагается, что вы создали учетную запись Xerox App Gallery. Если у вас нет доступа к учетной записи Xerox App Gallery, см. инструкции по созданию учетной записи в *Руководстве по быстрому старту Xerox App Gallery*.

Примечание

Для получения подробных инструкций по добавлению устройства и добавлению или установке приложений в учетную запись Xerox App Gallery используйте ссылки на документацию, приведенные в конце данного руководства.

- a. Перейдите по URL-адресу Xerox App Gallery: https://appgallery.external.xerox.com/xerox_app_gallery
- b. Выберите **Войти**.
- c. Введите действующие ID пользователя и Пароль.
- d. На вкладке «Все приложения» найдите нужное приложение и выберите **Добавить к моим приложениям**.
- e. На вкладке «Устройства» при необходимости добавьте МФП или принтер.
- f. На вкладке «Мои приложения» найдите нужное приложение Gallery в списке.
- g. В столбце «Действие» выберите **Установить**.
- h. Следуйте инструкциям на экране по установке приложения.

3. Печать из приложений Gallery App

- a. На домашнем экране устройства выберите **Приложение Gallery**. Отобразится экран входа в приложение Gallery.
- b. Войдите в приложение Gallery App с вашей учетной записью для этого облачного сервиса.
- c. Выберите **Печать из...**
- d. Выберите документ для печати.
- e. Выберите **ОК**.
- f. Выберите **Опции печати**.
- g. Выберите **Запустить/Печать**.

4. Приложения Gallery Scan To

- a. На домашнем экране устройства выберите **Приложение Gallery**. Отобразится экран входа в приложение Gallery.
- b. Войдите в приложение Gallery App с вашей учетной записью для этого облачного сервиса.
- c. Выберите **Сканировать в...**
- d. Перейдите в папку, в которую нужно выполнять сканирование.
- e. Выберите **ОК**.
- f. Выберите **Опции сканирования**.
- g. Выберите **Запустить/Сканирование**.

Поддержка

Онлайн-справка и Документация

База знаний Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Документация для Xerox App Gallery <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/>

Справку по созданию учетных записей можно найти здесь:

Dropbox <https://www.dropbox.com/>

Google Drive <https://www.google.com/drive/>

Office 365 <https://products.office.com/>

OneDrive <https://onedrive.live.com/about/>

Box <https://www.box.com/>

Форум поддержки клиентов

Форум поддержки клиентов расположен по адресу <http://forum.support.xerox.com/>.

Поддерживаемые многофункциональные принтеры (МФП) и принтеры

Ниже приведен список МФП и принтеров, которые поддерживают использование приложения Xerox® App Gallery:

- Многофункциональный принтер Xerox® WorkCentre® 3655 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey / WorkCentre 3655i
- Многофункциональный принтер WorkCentre 5845/5855 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey
- Многофункциональный принтер WorkCentre 5865/5875/5890 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey / WorkCentre 5865i/5875i/5890i
- Многофункциональный принтер WorkCentre 5945/5955 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey / WorkCentre 5945i/5955i
- Многофункциональный принтер WorkCentre 6655 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey / WorkCentre 6655i
- Многофункциональный принтер WorkCentre 7220/7225 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey / WorkCentre 7220i/7225i
- Многофункциональный принтер WorkCentre 7830/7835/7845/7855 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey / WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i
- Многофункциональный принтер WorkCentre 7970 с программным обеспечением для МФП, поддерживающих технологию 2016 ConnectKey / WorkCentre 7970i
- Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® C8070
- Многофункциональный принтер Xerox® AltaLink® B8065
- Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C405N
- Принтер Xerox® VersaLink® C400N
- Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B405N
- Принтер Xerox® VersaLink® B400N
- Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B7035

