
















الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	
لا تحرق خرطوشة المخلفات.	
لا تلمس سطح خرطوشة الأسطوانة.	

الوصف	الرمز
لتجنب إتلاف الطابعة، لا تفتح وحدة تغذية المستندات بشكل أكبر من 40 درجة بحد أقصى.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	
استعداد	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بنسخ الأموال.	

الوصف	الرمز
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
إمداد الورق بحيث يكون وجهه للأسفل	
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المثقوب	
للإشارة إلى اتجاه تغذية الورق.	
طباعة الأظرف بحيث يكون الوجه لأعلى واللسان لأسفل وبحيث تكون مغلقة.	

الوصف	الرمز
الورق الثقيل وزنه يساوي أو يكون أكبر من 117 جم/م ² .	
حاوية فاقد مسحوق الحبر	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
الفاكس	
قم بتنظيف المنطقة المشار إليها أو الجزء المشار إليه.	
الوزن	
زر البدء	
زر إيقاف	
زر إيقاف الطباعة مؤقتًا	
زر تسجيل الدخول/الخروج	
زر التعليمات	
زر الصفحة الرئيسية للخدمات	
زر الخدمات	
زر حالة المهمة	

الوصف	الرمز
زر حالة الطابعة	
زر اللغة	
زر موقر الطاقة	
وضع السكون	
زر مسح الكل	CA
زر التوقف المؤقت أثناء الطلب	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox وXerox and Design وWorkCentre وعلامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأر دول أخرى. الإصدار 1.0, يوليو 2016 P04452702