


































-tulostimia koskevat merkit

Merkki	Kuvaus
	Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
	Kuuma-varoitus: Tämä varoittaa kuumasta pinnasta. Varo loukkaamasta itseäsi.
	Kiinni tarttumisen vaara: Tämä varoitusmerkki varoittaa alueista, joilla on henkilövahingon vaara.
	Varoitus: Osoittaa pakollisen toimenpiteen, jolla estetään mahdollinen laitevaurio.
	Älä kosketa koneen osaa tai aluetta.
	Älä polta tuotetta.
	Puhdistusyksiköstä läikkyvä öljy voi tahria vaatteet. Älä kallista puhdistusyksikköä, koska siitä voi läikkyä öljyä. Varo, ettei puhdistusyksikkö kosketa vaatteitasi.
	Älä kallista tulostinta. Väriainetta voi valua ulos.
	Älä katso skanneriin tulostimen käydessä.
	Katkaistuasi tulostimen virran anna tulostimen jäähtyä 30 minuuttia ennen kuin siirrät tai kallistat sitä.
	Älä käytä nidottuja tai millään tavalla yhteen liitetyjä arkkeja.

Merkki	Kuvaus
	Älä käytä taitettuja, käpristyneitä tai ryppyisiä arkkeja.
	Älä käytä arkkeja, joille on jo aiemmin tulostettu.
	Älä kopioi rahoja.
	Lisää paperia.
	Paperitukkeuma
	Lukitse
	Avaa lukko
	Paperiliitin
	Jäähdytys
	Kulunut aika
	Syötä paperi
	1-puolinen originaali
	Rei'itetty paperi

Merkki	Kuvaus
	Piirtoheitinkalvo
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli ylöspäin.
	Aseta kirjelomakkeet etupuoli alaspäin.
	Aseta tarra-arkit etupuoli alaspäin.
	USB Universal Serial Bus
	LAN Local Area Network (lähiverkko)
	Puhelinlinja
	Paino
	Käynnistysnäppäin
	Pysäytysnäppäin
	Kaikki palvelut -näppäin
	Palvelut-näppäin
	Töiden tila -näppäin
	Tulostimen tila -näppäin

Merkki	Kuvaus
	Virransäästö-näppäin
CA //	Nollaa kaikki -näppäin
	Keskeytä tulostus -näppäin
	Sisään- ja uloskirjautumisnäppäin
?	Opastusnäppäin
	Kielinäppäin
	Tämä tuote voidaan toimittaa uusiokäyttöön.