
























Productsymbolen Xerox Nuvera[®] 100/120/144/157 EA- en MX-productiesystemen Xerox Nuvera[®] 200/288/314 EA en MX Perfecting-productiesystemen
























Zie de onderstaande tabel voor de productsymbolen en de betekenis van deze symbolen.


Symbol	Definitie
	Voorzichtig Dit symbool geeft een verplichte handeling aan voor het voorkomen van schade aan deze gebieden.
	Waarschuwing Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Hittewaarschuwing Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden met hete oppervlakken die niet moeten worden aangeraakt.
	Hittewaarschuwing: verbrandingsgevaar Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden met hete oppervlakken die niet moeten worden aangeraakt.
	Laserwaarschuwing Dit symbool geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een laser en verwijst de gebruiker naar de desbetreffende veiligheidsinformatie.
	Afknelgevaar Dit waarschuwingsymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Waarschuwing hoogspanning Dit waarschuwingsymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar hoogspanning aanwezig is. Werk ter voorkoming van lichamelijk letsel zeer voorzichtig in deze gebieden.
	Vergrendelen

Symbool	Definitie
	Ontgrendelen
	Niet aanraken
	Niet in open vuur werpen / verbranden
	Paper Jam (Papierstoring)
	Gebruik geen transparanten / overheadsheets
	Gebruik geen tabbladen
	Gebruik geen drukmaterialen met nieten of papieren of metalen clips
 	Plaats geperforeerd papier zoals aangegeven
 	Plaats etiketten zoals aangegeven

Symbool	Definitie
	Plaats tabbladen zoals aangegeven
	Plaats briefhoofdpapier zoals aangegeven
	Plaats transparant drukmateriaal zoals aangegeven
	Plaats voorgedrukt drukmateriaal zoals aangegeven
	Geperforeerd papier <ul style="list-style-type: none"> • 2 of 3 gaten • 2 of 4 gaten
	Tweekoppige pijl
	Indicatie linkerrichting

Symbool	Definitie
	Indicatie rechterraichting
	Indicatie bovenrichting
	Indicatie onderrichting
	Lijn voor maximale vulling Plaats het papier niet boven deze lijn in de lade.
	Nieten
	Indicator groot drukmateriaalformaat Hier ziet u waar voor grote drukmateriaalformaten de ladehendel op moet worden ingesteld.
	Plaatsingspijlen
	Reinig de glasplaat zoals aangegeven
	Toner
	Toner op
	Toner vol
	Gebruik geen niet-MICR (wit)

Symbool	Definitie
	Gebruik geen EA-toner (groen)
	Gebruik geen MICR-toner (rood)
	Tonerafvalcontainer Verwijder als de container vol is de dop van de dophouder aan de zijkant van de volle tonerafvalcontainer en zet de dop stevig vast op de opening boven op de volle container.
	Gevaarlijk gebied <ul style="list-style-type: none"> • Draai de handgreep niet als de lamp rood is. • Als de lamp groen is, mag u de handgreep draaien.
	Perforatorafvalbak
	Perforatorhandgreep
	Aan Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar op Aan staat.
	Uit Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar op Uit staat.
	Standby Dit symbool geeft aan dat de secundaire stroomschakelaar op Stand-by staat.

Symbool	Definitie
	<p>Niet weggoaien bij normaal huishoudelijk afval</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als dit symbool erop staat, betekent dit dat u het voorwerp, zoals een door de klant vervangbaar onderdeel (KVO), niet mag weggoaien met het normale huishoudelijke afval. U moet deze voorwerpen afvoeren in overeenstemming met de in uw land geldende procedures. • Dit symbool staat vaak op batterijen en betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. • Neem voor meer informatie over inzameling en recyclen contact op met de plaatselijke gemeentelijke diensten, uw vuilnisdienst of het verkooppunt waar u de voorwerpen hebt aangeschaft.