

Installatie- en configuratiehandleiding



Xerox FreeFlow[®] Snel afdrukken (versie 9.0) Windows 7-installatie

Installatie

Controleer regelmatig of er updates zijn op xerox.com.

A. Voorafgaande aan de installatie van Snel afdrukken

1. Installeer toepassingen, zoals Microsoft Office, Adobe Acrobat en andere software van derden voordat u Snel afdrukken installeert.
OPMERKING Voor Microsoft Office-documenten dient u te controleren of iedere toepassing waarin een document is gemaakt, op het systeem is geïnstalleerd, kan worden gestart en juist werkt voordat u een conversie van het document uitvoert in Snel afdrukken.
2. Zorg ervoor dat u zich als systeembeheerder of equivalent aanmeldt.
3. Zorg ervoor dat uw virusprogramma is ingesteld op het toestaan van de software-installatie.
4. Schakel de Indexing-service uit:
 - i. Klik op **Configuratiescherm** en selecteer **Programma's**.
 - ii. Selecteer **Windows-onderdelen in- of uitschakelen in Programma's en onderdelen**.
 - iii. Zoek **Indexing-services** in het venster met de lijst onderdelen en controleer of dit onderdeel is uitgeschakeld, of schakel dit uit.
 - iv. Selecteer **OK**.
5. Schakel gebruikersaccountbeheer uit:
 - i. Klik op de toets **Start** en typ **Gebruikersaccountbeheer** in het veld **Zoekopdracht starten**.
 - ii. Selecteer **Nooit waarschuwen** in de instellingen voor **Gebruikersaccountbeheer**.
 - iii. Klik op **OK**.
6. Voer alle beheerders in de modus 'Door administrator goedkeuren' uit:
 - i. Klik op de toets **Start** en typ **gpedit.msc** in het vak **Zoekopdracht starten**.
 - ii. Klik vanuit de lijst **Programma's** op **gpedit.msc** of op **gpedit**.
 - iii. Klik op **Doorgaan** om verder te gaan. Het venster **Editor voor lokaal groepsbeleid** wordt weergegeven.
 - iv. In het vak **Computerconfiguratie** van het deelvenster links, klikt u op de driehoek naast **Windows-instellingen**. De onderliggende mappen verschijnen.
 - v. Klik op de driehoek naast **Beveiligingsinstellingen**. De onderliggende mappen verschijnen.
 - vi. Klik op de driehoek naast **Lokaal beleid**. De onderliggende mappen verschijnen.
 - vii. Klik op **Beveiligingsopties**. Het venster aan de rechterkant toont het beschikbare beleid.
 - viii. Ga in de lijst naar de optie **Gebruikersaccountbeheer: alle administrators in de modus 'Door administrator goedkeuren' uitvoeren**.

- ix. Dubbelklik op **Gebruikersaccountbeheer: alle administrators in de modus 'Door administrator goedkeuren' uitvoeren** om het venster **Gebruikersaccountbeheer: alle administrators in de modus 'Door administrator goedkeuren' uitvoeren...** te openen.
 - x. Zorg dat **Uitgeschakeld** is geselecteerd en klik op **OK**. De beveiligingsinstelling verandert nu in **Uitgeschakeld**.
 - xi. Sluit het venster **Editor lokaal groepsbeleid**.
 - xii. Start de computer opnieuw op om de wijzigingen te activeren.
7. Zorg ervoor dat u zich bij het opstarten als systeembeheerder of equivalent aanmeldt.

B. De software installeren

1. Download Snel afdrukken via **Xerox.com > Support & Drivers Software & Platforms > FreeFlow > FreeFlow Express to Print**. Noteer waar het installatiebestand wordt opgeslagen.
2. Open **Deze computer**, zoek het installatiebestand en dubbelklik op **Setup.ExpressToPrint.exe** om met de installatie te beginnen.
3. Het installatieprogramma wordt geopend en er wordt op systeemvereisten gecontroleerd.
OPMERKING Als er niet aan alle vereisten wordt voldaan, wordt de installatie beëindigd. Los het probleem in dat geval op en begin opnieuw met de installatie.
4. Er verschijnt een welkomstbericht. Klik op **Volgende**.
5. Het venster **Softwarelicentieovereenkomst** wordt geopend. Klik op **Ik ga akkoord**.
6. Het venster **Installatie-opties** wordt geopend. Selecteer de documenttypen die u wilt inschakelen. Er moet minimaal één documenttype worden geselecteerd. Klik op **Volgende**.
7. Het venster **Bestemming** wordt weergegeven. Controleer of de informatie correct is en klik op **Volgende**.
8. Het venster **Gereed om te installeren** verschijnt. Klik op **Installeren**.
9. De verschillende vensters, zoals het venster **Systeem voorbereiden en Installatie** verschijnen tijdens het installeren van Snel afdrukken. Wanneer het venster **De installatie van FreeFlow is voltooid** wordt geopend, klikt u op **Voltoeien**. Het systeem wordt opnieuw gestart wanneer u op **Voltoeien** klikt.
OPMERKING Als de installatie wordt voltooid met waarschuwingen, volgt u de instructies op het scherm om eventuele problemen op te lossen.
10. De installatie van de software is nu voltooid. Voer paragraaf C uit om het systeem te configureren.

C. Het systeem configureren

Vul het onderstaande gedeelte in.

Printers configureren

De makkelijkste manier om een printer toe te voegen is als u het IP-adres van de printer/printserver weet. Als u het IP-adres van de printer niet weet, neemt u hiervoor contact op met uw IT-afdeling. Bij deze instructies wordt ervan uitgegaan dat u het IP-adres heeft.

1. Klik op **Start > Alle programma's (of Programma's) > Xerox FreeFlow > Printerbeheer > Printerregistratie**. Als er een Windows-beveiligingswaarschuwing verschijnt, selecteert u **Particuliere netwerken zoals thuis- of bedrijfsnetwerken**.
2. Verwijder alle producten in het scherm **Geïnstalleerde producten** met uitzondering van **FreeFlow Snel afdrukken**. Klik op **OK**.
3. Klik op **Toevoegen** in het venster **Printerregistratie**. De wizard **Printer toevoegen** wordt geopend.
4. Voer het IP-adres van de printer/printserver in en klik op **Configuratie identificeren**. Als u het IP-adres van de printer niet weet, kunt u ook de exacte Printer naam invoeren.
5. Als het printermodel en controller/servertype onjuist geïdentificeerd worden, kunt u de juiste waarden selecteren in de betreffende menu's. Klik op **Volgende**.
6. Kies een van de volgende opties:
 - a. Selecteer **Alle wachtrijen automatisch bij printer registreren** om alle wachtrijen die beschikbaar zijn op de printer, in Snel afdrukken te laten verschijnen en klik op **Volgende**. Schakel wachtrijen die u niet nodig heeft uit en klik op **Voltooien**.
 - b. Klik op **Volgende** als u een enkele wachtrij wilt opgeven om in Snel afdrukken te laten verschijnen. Selecteer de gewenste wachtrij in het menu en typ dan een naam voor de wachtrij zoals die in Snel afdrukken moet verschijnen. Deze naam kan niet hetzelfde zijn als de werkelijke wachtrijnaam. Klik op **Voltooien**.
7. Uw printer en de geselecteerde wachtrijen zijn nu aan Snel afdrukken toegevoegd. Raadpleeg de online help van Printerregistratie voor verdere informatie over andere instellingen.
8. Ga door naar het volgende gedeelte om uw software te licentiëren.

Licentieverlening

Als u de softwarelicentie van Snel afdrukken wilt activeren, moet u zich aanmelden als Systeembeheerder of equivalent.

OPMERKING Uw activeringscode en het productserienummer zijn meegeleverd met het pakket voor Snel afdrukken. Het MAC-nummer (hardware-adres) is beschikbaar in het venster FreeFlow Snel afdrukken - Licentie.

1. Klik op **Start > Alle programma's (of Programma's) > Xerox FreeFlow > Snel afdrukken**.
2. Als er een welkomtscherm verschijnt, klikt u op het welkomtscherm om het scherm te sluiten. Als het scherm Aan de slag verschijnt, klikt u op **Afsluiten**.
3. Als Snel afdrukken is gestart, klikt u op **Help > Licentieverlening**.
4. Het venster **FreeFlow Snel afdrukken - Licentie** wordt weergegeven. Noteer het **Hardware-adres (MAC)**, dat u nodig heeft in stap 7.
5. Klik op **Inschakelen**.
6. Klik op **Xerox Software Activation Portal**.
OPMERKING Als u geen internettoegang op het apparaat Snel afdrukken heeft, raadpleegt u het gedeelte **Activering met behulp van een andere computer**.
7. Voer de gevraagde informatie in op de website.
8. Het licentiebestand wordt gegenereerd en getoond. Klik op **Licentiebestand opslaan en downloaden**. Sla het licentiebestand op een plaats op waar u deze kunt terugvinden.
9. Klik in Snel afdrukken op **Volgende**.
10. Klik op **Licentiebestand laden**.

11. Het venster **Licentiebestand selecteren...** wordt weergegeven. Navigeer naar het licentiebestand dat u heeft opgeslagen, selecteer het bestand en klik op **Openen**.
12. De licentiëring is nu voltooid.

Onderhoud van de licentie

Voer de volgende stappen uit als u uw huidige licentiebestand wilt ophalen, een licentie wilt verwijderen of een licentie opnieuw wilt instellen, bijvoorbeeld na een hardwarestoring:

1. Klik op **Help > Licentieverlening** in Snel afdrukken.
2. Klik op de betreffende koppeling om de gewenste handeling uit te voeren en volg de instructies die op uw scherm verschijnen.

Onderhoud van de software

De software naar een andere computer verplaatsen

Als u de software wilt verwijderen van de computer waar ook het licentiebestand is opgeslagen, moet u eerst een deactiveringsbestand ophalen om de licentie van de computer te verwijderen en vervolgens de procedure voor activering van de licentie op de andere computer uitvoeren.

1. Klik op **Help > Licentieverlening in Snel afdrukken**.
2. Volg de informatie over deactivering op het scherm en klik op **Volgende**. Welk proces u kiest is afhankelijk van de wijze waarop de software in eerste instantie is aangeschaft.
3. Klik op de toets **Xerox Software Activation Portal** en voer de vereiste informatie op de website in om het deactiveringsbestand te ontvangen. Noteer waar het bestand wordt opgeslagen.
4. Als u het deactiveringsbestand eenmaal heeft ontvangen, klikt u op **Deactiveringsbestand laden...** Zoek en selecteer het deactiveringsbestand en klik op **Openen**.
5. Klik op **Volgende**. De software wordt gedeactiveerd.
6. Installeer Snel afdrukken op de nieuwe computer en volg de licentieprocedure op deze pagina. U moet de oorspronkelijke activerings sleutel, deactiverings sleutel en het hardware-adres (MAC) bij de hand hebben. U kunt de software aan de hand van de volgende procedure van de oude computer verwijderen.

Gedeactiveerde software van de computer verwijderen

1. Selecteer **Start-toets > Configuratiescherm > Programma's > Een programma verwijderen**.
2. Dubbelklik op **FreeFlow Snel afdrukken** in de lijst die verschijnt.
3. Volg de instructies op het scherm om de software te verwijderen.

Activeren vanaf een andere computer

Als u geen toegang heeft tot het Internet op de computer waarop Snel afdrukken is geïnstalleerd:

1. Noteer de activerings sleutel, het serienummer van het product en het hardware-adres (MAC) en ga naar een computer met toegang tot het Internet.
2. Meld u aan bij Xerox Software Activation Portal via <https://www.xeroxlicensing.xerox.com/activation>
3. Voer de gevraagde informatie in op de website.
4. Het licentiebestand wordt gegenereerd en getoond. Klik op **Licentiebestand opslaan en downloaden**.
5. Sla het bestand op verwijderbare media op.
6. Ga nu met deze media naar de computer waarop Snel afdrukken is geïnstalleerd en volg de instructies in het gedeelte Licentieverlening vanaf stap 9.