

# Guide d'installation et de configuration

## Xerox® FreeFlow® Print

### Manager - Chemin d'impression

### avancée pour Windows 10 et 11,

### Windows Server 2016, 2019 et 2022

702P09118

## Introduction

Xerox® FreeFlow® Print Manager - Chemin d'impression avancée est une application logicielle qui permet aux utilisateurs d'entrer des informations de bon de travail pour un fichier PDL existant, y compris les fichiers RDO, ASCII, PS, TIFF, PCL et PDF. Elle permet aux réseaux pris en charge par Xerox de tirer parti des nombreuses options d'impression offertes par les systèmes d'impression pris en charge par Xerox.

Les systèmes d'exploitation suivants sont pris en charge :

- Windows 10, 32 et 64 bits
- Windows 11
- Windows Server 2016.
- Windows Server 2019.
- Windows Server 2022.

Pour plus de détails sur la configuration système requise, consultez les *Notes de mise à jour de FreeFlow Print Manager - Chemin d'impression avancée*. Vous pouvez télécharger ce document depuis la section Assistance et pilotes du site [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## Informations d'installation

Assurez-vous que le logiciel suivant est installé avant d'installer le logiciel FreeFlow.

- Adobe Acrobat DC

**Remarque** : Les clients sont responsables de l'achat et de l'installation d'une version sous licence appropriée d'Adobe Acrobat.

Les éléments suivants sont requis pour l'installation du produit FreeFlow :

- L'installation complète du logiciel FreeFlow 9.0 Print Manager-APP. Par exemple, PrintManagerApp-9.0.X.X-MN.exe, où MN indique que toutes les langues sont contenues dans un fichier.
- Clé d'activation du logiciel FreeFlow ou numéro de licence et numéro de série du produit. Le fichier de licence est au format .dat.

Pour plus de détails sur la configuration système requise, consultez les *Notes de mise à jour de FreeFlow Print Manager - Chemin d'impression avancée*.

## Installation de FreeFlow Print Manager - Chemin d'impression avancée

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
2. Activez .NET Framework 3.5.
  - a. Ouvrez le menu Démarrer, saisissez **Panneau de configuration**, puis appuyez sur **Entrée**.
  - b. Sélectionnez **Programmes > Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows**.
  - c. Sélectionnez **.NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0)**, puis sélectionnez **OK**.
  - d. Si l'invite correspondante s'affiche, sélectionnez **Télécharger des fichiers à partir de Windows Update**.  
**Remarque** : Une connexion Internet est requise.
  - e. Sélectionnez **Fermer**.
3. Pour télécharger le logiciel, accédez à la section Assistance et pilotes du site [www.xerox.com](http://www.xerox.com) [Support Client/Assistance et pilotes/Logiciels et plates-formes/FreeFlow].
4. Double-cliquez sur **PrintManagerApp-9.0.X.X-MN .exe**, où MN indique que toutes les langues sont contenues dans un fichier. Si l'invite correspondante s'affiche, sélectionnez **Oui** pour autoriser l'exécution du programme.
5. Suivez les instructions affichées à l'écran.
6. Si vous disposez d'un fichier de licence, passez à l'étape 6. Dans le cas contraire, obtenez un fichier de licence sur le portail d'activation du logiciel Xerox. Pour ce faire, procédez comme suit :
  - a. Sélectionnez **Ouvrir le portail d'activation de logiciel Xerox**.
  - b. Saisissez la clé d'activation.  
**Remarque** : Votre clé d'activation et le numéro de série du produit sont fournis dans la trousse de lettre de licence qui est expédiée une fois la commande complétée.
7. Saisissez l'ID hôte, puis sélectionnez **Suivant**. Pour localiser l'ID hôte du système sur lequel vous installez le logiciel, ouvrez la fenêtre de licence d'installation.
8. Passez en revue le résumé, puis sélectionnez **Enregistrer et télécharger le fichier de licence** pour continuer.
9. Cliquez sur **Ajouter la licence du fichier .dat**, puis sélectionnez le fichier de licence.
10. Suivez les étapes à l'écran pour continuer l'installation.  
**Remarque** : Ignorez les messages d'avertissement CPA/CPS qui peuvent s'afficher.
11. Une fois l'installation réussie, cliquez sur **Terminer**. Le système redémarre.
12. Pour configurer la liste d'imprimantes, utilisez l'outil d'enregistrement d'imprimantes.

- a. Ouvrez le menu Démarrer.
- b. Sous Xerox Free Flow, sélectionnez **Enregistrement des imprimantes**.
- c. Assurez-vous que la case de FreeFlow Print Manager — Chemin d'impression avancée est cochée au démarrage du programme.
- d. Enregistrez ou ajoutez vos imprimantes. Pour plus de détails sur l'utilisation de l'outil d'enregistrement des imprimantes, reportez-vous à l'aide en ligne.

13. Pour essayer l'installation, imprimez un document.

## Paramètres de pare-feu

Si le pare-feu est activé, certains travaux peuvent être bloqués. Pour imprimer des fichiers aux formats RDO, JPEG et TIFF avec le pare-feu activé, procédez comme suit :

1. Ouvrez le Panneau de configuration.
2. Sélectionnez **Système et sécurité > Pare-feu Windows**.
3. Sélectionnez **Autoriser une application ou une fonctionnalité via le Pare-feu Windows**.
4. Sélectionnez **Autoriser une autre application**.
5. Accédez au dossier FreeFlow, puis cliquez sur **FFPMPro.exe**.
6. Sélectionnez **Ajouter > OK**.

## Prise en charge de Xerox® DocuShare

Si vous utilisez FreeFlow Print Manager - Chemin d'impression avancée avec DocuShare, assurez-vous que la version par défaut de .NET Framework est définie sur 2.0.

1. Sur le Panneau de configuration, sélectionnez **Système et sécurité > Outils d'administration > Gestionnaire des services Internet Information Services (IIS)**.
2. Le cas échéant, sélectionnez l'hôte local dans le panneau gauche.
3. Dans celui de droite, sélectionnez **Afficher les pools d'applications** ou **Pools d'applications**.
4. Faites un clic droit sur **DefaultAppPool**, puis sélectionnez **Définir les valeurs par défaut des pools d'applications**.
5. Sous **Général**, sélectionnez le menu de la **Version .NET Framework** ou **.NET CLS**, puis sélectionnez **v2.0**.
6. Cliquez sur **OK**.

## Sauvegarde et restauration

### Sauvegarde

1. Ouvrez le menu Démarrer, puis sélectionnez **Sauvegarder et restaurer**.
  2. Dans la fenêtre Sauvegarder et restaurer, sélectionnez l'onglet **Sauvegarder**.
  3. Accédez à l'emplacement où vous souhaitez archiver le fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Sauvegarder**.
- Un fichier de sauvegarde compressé est alors enregistré à l'emplacement désigné par date.

# Restauration

1. Ouvrez le menu Démarrer, puis sélectionnez **Sauvegarder et restaurer**.
2. Dans la fenêtre Sauvegarder et restaurer, sélectionnez l'onglet **Restaurer**.
3. Accédez à l'emplacement du fichier de sauvegarde enregistré, puis sélectionnez **Restaurer**.

Le contenu du fichier sauvegardé est alors restauré.

## Accès aux applications de FreeFlow

Les applications de FreeFlow s'affichent dans le menu Démarrer. Le cas échéant, faites un clic droit sur le menu Démarrer, puis sélectionnez **Toutes les applications**. Les applications s'affichent sous le titre FreeFlow.