

# Xerox® FreeFlow® Makeready

702P08055

## Integração de Digitalização Remota

### Descrição

O FreeFlow® Makeready agora tem suporte para digitalização remota com duas opções. Ambas as opções estão disponíveis na opção de menu Makeready **Inserir > Digitalização remota**.

- Aquisição de Imagens do Windows (WIA) com suporte para scanners com alimentador de documento automático
- Digitalize do dispositivo com a Extensible Interface Platform (EIP) versão 2.5 habilitada para Xerox e impressoras multifuncionais superiores

Consulte as *Notas de Versão do Cliente Makeready Xerox® FreeFlow®* para obter a lista de impressoras da Xerox® que são compatíveis com a Integração da Digitalização Remota. Este documento pode ser obtido com o seu representante de vendas Xerox ou por download na seção Suporte e Drivers em <https://www.xerox.com>.

## Usando a digitalização da Aquisição de Imagens do Windows

### Pré-requisitos

Verifique se o seguinte está ativado antes de usar a digitalização a Aquisição de Imagens do Windows (WIA):

- A impressora deve estar **conectada diretamente** à sua rede e ter um endereço IP adequado. Para verificar o endereço IP que deve ser usado, pressione o botão **Status da Impressora** no console da máquina conectado à impressora e anote o endereço IPv4 que está na lista.
- A impressora deve ter suporte para WSD e ter essa opção ativada. Esta opção pode ser ativada de duas maneiras:
  - a. Na impressora física:
    - Usando o console da máquina conectado à impressora, pressione o botão **Login/Logout**. Faça login como administrador do sistema.
    - Pressione o botão **Status da Impressora**.
    - Navegue em **Ferramenta > Configuração de rede e conectividade > Configuração de porta > WSD**. A opção WSD deve ser definida em **Ativado**.
    - Se não for definido em ativado, selecione **Alterar Configurações**, selecione **Status da Porta de Digitalização** e então selecione **Alterar Configuração** novamente.
    - Selecione **Ativado** e então **Salvar**.
    - Pressione o botão **Login/Logout** e faça logout.
    - Quando solicitado, pressione **Reinicializar Agora**.
  - b. Remotamente:
    - Conecte-se ao CentreWare® Internet Services na impressora iniciando um navegador da Web em qualquer área de trabalho por meio da URL <https://<Printer IOT address>>.
    - Selecione a guia **Propriedades**.
    - Faça login com a conta de administrador e a senha.

- No painel esquerdo, selecione **Conectividade > Configurações de porta**. Defina **Digitalização WSD em Ativo**.
  - Clique em **Aplicar**.
  - Quando solicitado, selecione **Reinicializar Impressora** para reiniciar a impressora.
- A impressora deve ser adicionada ao sistema Makeready e listada na janela Painel de Controle Dispositivos e Impressoras. Abra um navegador da Web, então digite <https://xwc.services.xerox.com>.
    - a. No sistema em que o Makeready está instalado, abra a janela **Painel de Controle > Hardware e Sons > Dispositivos e Impressoras**.
    - b. Selecione o botão **Adicionar uma Impressora**.
    - c. Selecione **Adicionar uma impressora de rede, sem fio ou Bluetooth**.
    - d. Selecione a opção **A impressora que deseja não está listada** na caixa de diálogo que aparece.
    - e. Selecione **Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome do host**. Então, selecione **Avançar**.
    - f. Selecione a opção dispositivo **Serviço da Web** em Tipo de Dispositivo.
    - g. Insira o endereço IP da impressora e, então, selecione **Avançar**.
    - h. Quando adicionar o dispositivo, você pode ver um erro que indica:  
Windows não pode se conectar com a impressora. Verifique o nome da impressora e tente novamente. Caso esta seja uma impressora de rede, certifique-se de que a impressora esteja ligada e de que o respectivo endereço esteja correto.  
Se for o caso, clique em **OK**, então clique em **Cancelar**. Estas ações não deverão ter qualquer impacto no dispositivo de digitalização.
    - i. O dispositivo de digitalização WSD deve ser adicionado. Para verificar se o dispositivo foi adicionado, abra **Painel de Controle > Hardware e Som > Dispositivos e Impressoras**. Em Dispositivos, deverá aparecer um novo ícone para o dispositivo de digitalização associado à impressora.

**Nota:** Se algum software antivírus estiver em execução na impressora MakeReady, a instalação do driver USB poderá ser bloqueada. Depois de adicionar a impressora por meio da opção **Dispositivos e Impressoras**, às vezes você poderá ver o seguinte:

- a. O dispositivo de digitalização recentemente adicionado pode desaparecer da janela Dispositivos e Impressoras.
- b. O dispositivo da digitalização aparece em Dispositivos e Impressoras. Contudo, o driver do dispositivo do Scanner e Janela são desativados. Para verificar:
  - Selecione a impressora e clique com o botão direito do mouse em **Propriedades > Hardware**.
  - Selecione o driver do scanner listado em Funções do dispositivo e verifique o Status do dispositivo na seção de resumo das Funções do dispositivo. Se estiver ativado, o status deve ser *Este dispositivo está funcionando adequadamente*.

**Solução alternativa:** Certifique-se de que a permissão para a instalação do driver USB esteja ativada.

## Digitalização

1. Antes de iniciar a digitalização, garanta que o material esteja disponível no alimentador automático de documentos ou no vidro de originais da impressora. Se o material não for colocado, a interface do usuário congelará e será necessário reiniciar o Makeready.
2. Abra o aplicativo Makeready.
3. Selecione **Inserir > Digitalização remota > Aquisição de Imagens do Windows**.
4. Selecione a impressora configurada nos pré-requisitos acima no menu suspenso **Selecionar Scanner**.

5. Insira as configurações de digitalização no restante da caixa de diálogo e, então, selecione o botão **Digitalização Remota**. A caixa de diálogo exibe o status da operação de digitalização.
6. Quando a digitalização estiver completa, selecione o botão **Fechar**.

As imagens digitalizadas aparecem automaticamente no Makeready.

**Nota:** O material foi colocado no Alimentador Automático de documentos ou no Vidro de Originais, mas a digitalização continua bloqueada ou não digitaliza.

**Solução alternativa:** Cancele ou saia da caixa de diálogo Digitalização Remota. Na impressora física, verifique se existem erros e corrija-os. Se o tamanho do papel não for detectado, defina o tamanho do papel na impressora. No sistema Makeready, inicie a digitalização remota e tente digitalizar novamente.

## Usando digitalização para digitalização do dispositivo

### Pré-requisitos

Verifique se o seguinte está ativado antes de usar Digitalizar o dispositivo:

- A impressora deve ter suporte para EIP 2.5 e superiores.
- A impressora deve estar conectada diretamente à sua rede e ter um endereço IP adequado. Para verificar o endereço IP que deve ser usado, pressione o botão **Status da Impressora** no console da máquina conectado à impressora e anote o endereço IPV4 que está na lista.
- A opção de digitalização remota deve estar ativada na impressora.
  - a. Conecte-se ao CentreWare® Internet Services na impressora iniciando um navegador da Web em qualquer área de trabalho e introduza o URL de acesso à impressora: [https://\[Endereço IP da impressora\]](https://[Endereço IP da impressora]). A página da GUI da impressora é exibida.
  - b. Selecione a guia **Propriedades**.
  - c. Faça login com a conta de administrador e a senha.
  - d. Navegue em **Serviços > Digitalização do fluxo de trabalho > Início remoto (TWAIN)** e, então, defina a tarefa Iniciar trabalho por meio do botão seletor Programa remoto em **ON**.
- A opção Método de Contabilidade na impressora deve ser definida para **Nenhum**.
  - a. Na caixa de diálogo do CentreWare® Internet Services, selecione a guia **Propriedades**.
  - b. Navegue em **Login/ Permissões/ Contabilidade > Métodos de contabilidade** e defina o Método de contabilidade atual em **Nenhum**.
  - c. Logout do CentreWare® Internet Services.

### Digitalização

1. Antes de iniciar a digitalização, garanta que o material esteja disponível no alimentador automático de documentos ou no vidro de originais da impressora.
2. Abra o aplicativo Makeready.
3. Selecione **Inserir > Digitalização remota > Digitalizar do dispositivo**.
4. Insira o endereço IP para obter a impressora e, então, selecione o botão **Conectar**.
5. Insira as configurações de digitalização no restante da caixa de diálogo e, então, selecione o botão **Digitalizar**. A caixa de diálogo exibe o status da operação de digitalização.
6. Quando a digitalização estiver completa, selecione o botão **Fechar**.

As imagens digitalizadas aparecem automaticamente no Makeready.