

# Prensas Xerox® iGen® 5/150











## Xerox® iGen4® Diamond Edition








### Símbolos de los productos



Consulte la siguiente tabla para conocer los símbolos de los productos y sus definiciones.

Símbolo	Definición
	<b>Precaución</b> Este símbolo indica una acción obligatoria que se debe realizar para evitar dañar estas áreas.
	<b>Advertencia</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	<b>Aviso de radiación láser</b> Este símbolo indica que se está usando un láser y alerta al usuario para que consulte la información de seguridad correspondiente.
	<b>Aviso de superficie caliente</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay superficies calientes que no deben tocarse.
	<b>Aviso de superficie caliente - Peligro de quemadura</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre áreas donde hay superficies calientes que no deben tocarse.
	<b>Peligro de compresión</b> Este símbolo de advertencia alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	<b>Advertencia: Punto de compresión</b> Este símbolo de advertencia alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	<b>Advertencia: Piezas móviles</b> Este símbolo de advertencia alerta a los usuarios sobre áreas donde hay posibilidad de que se produzcan lesiones.
	<b>Advertencia de alto voltaje</b> Este símbolo alerta a los usuarios sobre las áreas en las que hay alto voltaje. Para evitar daños personales, tenga extremo cuidado en estas áreas.

Símbolo	Definición
	Trabar
	Destrabar
	No tocar
	Terminal de conexión a tierra / Común / tierra
	Bandeja lista para abrir
	Espere: La bandeja no está lista para abrir
	Colocar el papel perforado según las indicaciones
	Colocar los separadores según las indicaciones
	Colocar el papel con membrete según las indicaciones
	Colocar las etiquetas según las indicaciones

Símbolo	Definición
	Colocar las transparencias según las indicaciones
	Colocar el material de impresión pequeño según las indicaciones
	Colocar el material de impresión de gran tamaño según las indicaciones
	<b>Encendido</b> Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición <b>Encendido</b> .
	<b>Desactivar</b> Este símbolo indica que el interruptor de encendido principal está en la posición <b>Apagado</b> .
	<b>En espera</b> Este símbolo indica que el interruptor de encendido secundario está en la posición <b>En espera</b> .
	<b>No desechar en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La aplicación de este símbolo confirma que no debe desechar los artículos, como unidades reemplazables por el cliente (CRU), en el proceso normal de eliminación de desechos domésticos. Debe eliminarlos cumpliendo con los procedimientos aceptados a nivel nacional.</li> <li>• Este símbolo suele acompañar baterías, e indica que los productos eléctricos y electrónicos usados y las baterías no se deben mezclar con los desechos domésticos generales.</li> <li>• Si desea obtener más información acerca de la recolección y el reciclados, póngase en contacto con su gobierno municipal, con el servicio de eliminación de desechos de su localidad, o con el establecimiento donde usted compró los artículos.</li> </ul>

