

Estimado cliente:

Este kit contiene el software DocuSP Remote Workflow. El software del controlador DocuSP debe ser la versión 50 o superior para que el software Remote Workflow funcione.

Descripción general del producto

DocuSP Remote Workflow permite acceder a un controlador DocuSP de un cliente remoto. DocuSP Remote Workflow proporciona las funciones de DocuSP en un escritorio remoto, permitiendo al usuario usar todas las funciones de DocuSP desde cualquier punto de la red.

Se incluyen la herramienta Remote Commander para que el cliente remoto agregue fácilmente impresoras y vea dinámicamente el estado de todos los sistemas DocuSP. Después de agregar las impresoras en Remote Commander, sólo tiene que hacer doble clic en cualquiera de ellas para usar todas las funciones de la interfaz de DocuSP.

El software DocuSP Remote Workflow cifra las claves por seguridad y se puede activar o desactivar individualmente en los sistemas DocuSP o cliente.

Consulte la ayuda de Remote Workflow para más información acerca del uso de Remote Commander. La interfaz de DocuSP también incluye acceso a todo el sistema de ayuda de DocuSP.

Nota y precauciones

- Se necesita la versión 50 o superior de DocuSP para usar el software Remote Workflow.
- A fin de acceder a un controlador DocuSP, la ficha Interfaz de usuario remoto en Configuración > Preferencias de la interfaz de usuario de DocuSP debe estar activada, y el software Remote Workflow debe estar instalado en una estación de trabajo. A continuación se incluyen las instrucciones para el software Remote Workflow.
- Los menús a los que se accede usando el botón derecho del ratón y que se seleccionan cerca del borde de la pantalla pueden salirse de la pantalla, ocultando algunas selecciones. Para tener una visualización completa de los menús, habrá que reducir o mover la ventana principal.
- La mínima resolución de vídeo recomendada es 1152 x 864.
- El software Remote Workflow puede fallar con Windows ME después del uso inicial y necesitar un reinicio de la estación de trabajo cliente.
- Los diagnósticos no se pueden ejecutar remotamente con el software DocuSP Remote Workflow. Si se activa en modo de diagnóstico en el controlador DocuSP, se desactivan automáticamente todas las conexiones de Remote Workflow.
- El software DocuSP Remote Workflow no puede acceder a las aplicaciones complementarias de DocuSP ni a las aplicaciones de terceros cargadas en el controlador DocuSP. DocuSP Remote Workflow tampoco puede acceder a las ventanas de terminales del sistema operativo Solaris.

Instrucciones de instalación para el software DocuSP Remote Workflow

El software DocuSP Remote Workflow puede instalarse en cualquier PC con Windows o en una estación de trabajo Sun que cumpla los requisitos mínimos siguientes:

- **PC:** Windows 2000/NT 4.0/ME/98/XP, 256 MB de RAM como mínimo (512 MB recomendado), 100 MB de espacio de disco.
- **Estación de trabajo Sun:** Solaris 8, 512 MB de RAM como mínimo, 78 MB de espacio de disco.

NOTA: Si está actualizando el software Remote Workflow, asegúrese de que lo instala en el mismo sitio donde está la versión actual del software. Esto actualizará los archivos conservando al mismo tiempo la información de la impresora.

Para instalar DocuSP Remote Workflow en un PC con Windows

1. Inserte el CD-ROM de DocuSP Remote Workflow en la unidad de CD-ROM.
2. Si el CD-ROM se ejecuta automáticamente, vaya al paso siguiente. De lo contrario, realice los pasos siguientes:
 - a. Seleccione [Inicio: Ejecutar...] en el menú Inicio de Windows.
 - b. Introduzca la
<letra de la unidad de CD-ROM>:\Installers\CDROM_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe o examine el CD-ROM y seleccione install.exe.



- c. Seleccione [Aceptar]. El instalador se cargará.
3. En la ventana Introducción, seleccione [Siguiente].
4. En la ventana Contrato de licencia, acepte las condiciones del contrato de licencia. Seleccione [Siguiente].
5. En la ventana Seleccionar ajustes de instalación, asegúrese de que todas las casillas están marcadas y seleccione [Siguiente].
6. En la ventana Seleccionar instalar carpeta, seleccione [Siguiente] para instalar la carpeta prefijada.
7. En la ventana Seleccionar atajo de carpeta, seleccione la opción necesaria. Si desea colocar un icono en el escritorio, asegúrese de que ha seleccionado [Crear iconos para todos los usuarios]. Seleccione [Siguiente].
8. En la ventana Resumen de pre-instalación, asegúrese de que la información mostrada refleja con precisión lo que ha seleccionado. Si la información es correcta, seleccione [Siguiente o Instalar]. Se inicia el proceso de instalación.
9. En la ventana Instalación terminada, seleccione [Hecho].

NOTA: Si necesita instalar DocuSP Remote Workflow en otro idioma, proceda desde el punto 10 más abajo, de lo contrario, continúe en el paso 16.

10. Inserte el disco de DocuSP Remote Workflow en la unidad de CD-ROM.
11. Si el CD-ROM se ejecuta automáticamente, cancele la ejecución y realice los pasos siguientes:
 - a. Seleccione [Inicio: Ejecutar...] en el menú Inicio de Windows.
 - b. Introduzca la
<letra de la unidad de CD-ROM>:\LangPack\CDROM_Installers\ Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe, o examine el CD-ROM y seleccione install.exe.
 - c. Seleccione [Aceptar]. El instalador se cargará.
12. En la ventana de bienvenida, seleccione el idioma para la ventana del Instalador y DRW Remote Commander del menú desplegable y después seleccione [Aceptar].
13. En la ventana Introducción, seleccione [Siguiente].
14. En la ventana Contrato de licencia, acepte las condiciones del contrato de licencia. Seleccione [Siguiente].
15. Marque sólo la casilla del idioma que desea instalar. El idioma debe coincidir con el idioma seleccionado en el punto 12. Seleccione [Siguiente].
16. Siga los puntos 6 al 9 más arriba y asegúrese de seleccionar los mismos ajustes de icono y carpeta de instalación usados anteriormente durante la instalación.
17. Ahora ya está listo para empezar a usar el software DocuSP Remote Workflow.
18. Expulse el CD-ROM.

Para instalar el DocuSP Remote Workflow en una plataforma Sun/Solaris

1. Inserte el CD-ROM de DocuSP Remote Workflow en la unidad de CD-ROM. Si el CD-ROM muestra una ventana Administrador de archivos, cierre la ventana.
2. Abra una ventana Terminal:
 - a. Pulse el botón derecho del ratón en el escritorio.
 - b. Seleccione Herramientas: Terminal
3. Inicie una sesión con la cuenta de usuario que va a ejecutar el software DocuSP Remote Workflow. El software sólo puede ejecutarse con la cuenta de usuario usada durante la instalación. No necesita conectarse como usuario root para instalar el software.
4. En la línea de comandos, escriba:
`/cdrom/cdrom0/Installers/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin.`
5. Pulse <INTRO>. El programa se ejecutará y aparecerá una ventana.
6. En la ventana de bienvenida, seleccione el idioma del menú desplegable y después seleccione [Aceptar].
7. En la ventana Introducción, seleccione [Siguiente].
8. En la ventana Contrato de licencia, acepte las condiciones del contrato de licencia. Seleccione [Siguiente].



9. En la ventana Seleccionar ajuste de instalación, asegúrese de que todas las casillas están marcadas y seleccione [Siguiente].
NOTA: Si el sistema sólo se conecta con una sola versión del sistema DocuSP, marque solamente la casilla requerida. Marque todas las casillas necesarias si dispone de un entorno de múltiples versiones de DocuSP
10. En la ventana Seleccionar instalar carpeta, seleccione [Siguiente] para instalar la carpeta prefijada.
11. En la ventana Seleccionar vincular carpeta, realice una selección y seleccione [Siguiente].
12. En la ventana Resumen de pre-instalación, asegúrese de que la información mostrada refleja con precisión lo que ha seleccionado. Verifique que hay más memoria disponible de la que se necesita para la instalación. Si la información es correcta, seleccione [Instalar]. Se inicia el proceso de instalación.
13. En la ventana Instalación terminada, seleccione [Hecho]. Ahora ya está listo para empezar a usar DocuSP Remote Workflow.

NOTA: Si necesita instalar DocuSP Remote Workflow en otro idioma, proceda desde el punto 14, de lo contrario, continúe en el paso 27.

14. Inserte el CD de DocuSP Remote Workflow en la unidad de CD-ROM. Si el CD-ROM muestra una ventana Administrador de archivos, cierre la ventana.
15. Abra una ventana Terminal:
 - a. Pulse el botón derecho del ratón en el escritorio.
 - b. Seleccione Herramientas: Terminal.
16. Inicie una sesión con la cuenta de usuario que va a ejecutar el software DocuSP Remote Workflow. El software sólo puede ejecutarse con la cuenta usada durante la instalación. No necesita conectarse como usuario root para instalar el software.
17. En la línea de comandos, escriba:
`/cdrom/cdrom0/LangPack/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin.`
18. En la ventana de bienvenida, seleccione el idioma del menú desplegable y después seleccione [Aceptar].
19. Pulse <INTRO>. El programa se ejecutará y aparecerá una ventana.
20. En la ventana Introducción, seleccione [Siguiente].
21. En la ventana Contrato de licencia, acepte las condiciones del contrato de licencia. Seleccione [Siguiente].
22. Marque sólo la casilla del idioma que desea instalar. El idioma debe coincidir con el idioma seleccionado en el punto 12. Seleccione [Siguiente]
23. Use los mismos ajustes de Instalar carpeta y vínculo usados en los puntos 10 y 11.
24. En la ventana Resumen de pre-instalación, asegúrese de que la información mostrada refleja con precisión lo que ha seleccionado. Verifique que hay más memoria disponible que la que se necesita para la instalación. Si la información es correcta, seleccione [Instalar]. Se inicia el proceso de instalación.
25. En la ventana Instalación terminada, seleccione [Hecho]. Ahora ya está listo para empezar a usar DocuSP Remote Workflow.
26. Escriba `eject cdrom` y pulse <Intro> en la ventana del terminal para expulsar el CD-ROM.
27. Está listo para iniciar DocuSP Remote Workflow.

Introducción - Windows

1. Abra el software DocuSP Remote Workflow. Cambie a la carpeta del directorio de instalación en el punto 22.
2. Seleccione [Archivo], [Agregar impresora...].
3. Introduzca el nombre del host o la dirección IP de la impresora.
4. Seleccione [Buscar nombre] o introduzca el nombre de la impresora que se va a mostrar en la interfaz de Remote Workflow.
5. Seleccione [Aceptar].
6. Si desea más información, seleccione el botón [Ayuda].

Introducción – Solaris

1. Abra una ventana de terminal.
2. En la línea de comandos, escriba DocuSP_Remote_Workflow y pulse <Intro>.
3. Introduzca el nombre del host de la impresora o la dirección IP, y el nombre de la impresora que aparecerá en la interfaz de Remote Workflow.
4. Seleccione [Aceptar].
5. Si desea más información, seleccione el botón [Ayuda].

