

Cher client,

Ce kit contient le logiciel DocuSP Remote Workflow. La mise en oeuvre de ce logiciel n'est possible qu'avec la version 50 ou ultérieure du logiciel du contrôleur DocuSP.

Présentation du produit

Le logiciel DocuSP Remote Workflow permet d'accéder, à distance, à un contrôleur DocuSP. Tout utilisateur connecté au réseau peut ainsi bénéficier des fonctionnalités offertes par DocuSP.

L'outil Remote Commander inclus avec le logiciel permet d'ajouter aisément des imprimantes à partir du client distant et de visualiser dynamiquement l'état de tous les systèmes DocuSP. Une fois les imprimantes ajoutées dans Remote Commander, il suffit de double-cliquer sur l'une d'elles pour avoir accès à l'intégralité de l'interface DocuSP correspondante.

Pour une sécurité accrue, le logiciel DocuSP Remote Workflow code les mots de passe. Le workflow distant peut être activé ou désactivé sur chaque poste client ou imprimante DocuSP.

Pour plus d'informations sur Remote Commander, reportez-vous à l'aide de Remote Workflow. L'interface DocuSP permet également d'accéder à l'intégralité du système d'aide DocuSP.

Remarques et avertissements

- Le logiciel Remote Workflow ne peut être mis en oeuvre qu'avec DocuSP version 50 ou ultérieure.
- Pour accéder à un contrôleur DocuSP, l'onglet Remote UI (IU éloignée) disponible par le biais des options Setup (Configuration) > Preferences (Préférences) doit être activé et le logiciel Remote Workflow doit être installé sur un poste de travail. La procédure d'installation correspondante est décrite ci-après.
- Les menus contextuels (affichés à l'aide du bouton droit de la souris) figurant près du bord de l'écran peuvent être partiellement masqués. En général, il suffit de réduire ou de déplacer la fenêtre principale pour résoudre le problème et afficher la totalité des sélections.
- La résolution vidéo minimale requise est de 1152 x 864 pixels.
- Le logiciel Remote Workflow peut provoquer un blocage de Windows ME lors de son utilisation initiale avec ce système d'exploitation, auquel cas il est nécessaire de redémarrer le poste de travail client.
- Notez qu'il est impossible d'effectuer des diagnostics à distance à l'aide du logiciel DocuSP Remote Workflow. Lorsque le mode diagnostics est activé sur le contrôleur DocuSP, toutes les connexions au logiciel Remote Workflow sont automatiquement désactivées.
- Les applications complémentaires disponibles pour DocuSP et toute application tierce chargée sur le contrôleur DocuSP, ne sont pas accessibles à distance à l'aide du logiciel DocuSP Remote Workflow. Il en va de même pour les fenêtres de terminal du système d'exploitation Solaris.

Instructions d'installation du logiciel DocuSP Remote Workflow

Le logiciel DocuSP Remote Workflow peut être installé sur tout PC Windows ou station de travail Sun présentant les caractéristiques suivantes :

- **PC** : Windows 2000/NT 4.0/ME/98/XP, au minimum 256 Mo de RAM (512 Mo recommandés), 100 Mo d'espace disque.
- **Station Sun** : Solaris 8, au minimum 512 Mo de RAM, 78 Mo d'espace disque.

Remarque : Si vous mettez à jour le logiciel Remote Workflow, veillez à ce que la nouvelle version soit installée au même emplacement que la version actuelle du logiciel. Les informations relatives à l'imprimante seront ainsi conservées lors de la mise à jour des fichiers.

Installation du logiciel DocuSP Remote Workflow sous Windows :

1. Insérez le CD-ROM DocuSP Remote Workflow dans le lecteur correspondant.
2. Si le programme d'installation démarre automatiquement, passez à l'étape suivante. Dans le cas contraire, effectuez les opérations ci-après :
 - a. Sélectionnez [Exécuter] dans le menu Démarrer de Windows.
 - b. Entrez le chemin d'accès au fichier d'installation :
<lettre du lecteur de CD-ROM>:\Installers\CDROM>\Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe ou parcourez le contenu du CD-ROM et sélectionnez install.exe.
 - c. Sélectionnez [OK]. Le programme d'installation est activé.



3. Dans la fenêtre initiale, sélectionnez French dans le menu déroulant, puis [Suivant].
4. Sur l'écran d'introduction, sélectionnez [Suivant].
5. Acceptez les termes du contrat de licence puis sélectionnez [Suivant].
6. Sélectionnez [Suivant] dans l'écran Sélection du dossier d'installation pour installer le logiciel dans le dossier par défaut.
7. Cliquez sur l'option de votre choix dans l'écran Sélection du dossier des raccourcis. Si vous souhaitez placer l'icône du logiciel sur votre bureau, assurez-vous que l'option [Créer de icônes pour tous les utilisateurs] est cochée. Sélectionnez [Suivant].
8. Enfin, vérifiez que les informations affichées dans l'écran Résumé avant installation reflètent vos sélections. Si c'est le cas, sélectionnez [Installer]. L'installation commence.
9. Une fois l'installation achevée, sélectionnez [Terminé].

REMARQUE : Si vous souhaitez installer le logiciel DocuSP Remote Workflow dans une langue autre que l'anglais, passez à l'étape 10. Dans le cas contraire, passez à l'étape 17.

10. Insérez le CD-ROM DocuSP Remote Workflow dans le lecteur correspondant.
11. Si le programme d'installation démarre automatiquement, annulez l'installation et effectuez les opérations ci-après :
 - a. Sélectionnez [Exécuter] dans le menu Démarrer de Windows.
 - b. Entrez le chemin d'accès au fichier d'installation :
<lettre du lecteur de CD-ROM:\LangPack\CDROM_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe
ou parcourez le contenu du CD-ROM et sélectionnez install.exe.
 - c. Sélectionnez [OK]. Le programme d'installation est activé.
12. Dans l'écran initial, sélectionnez la langue du programme d'installation et de Remote Commander dans le menu déroulant, puis [Suivant].
13. Dans l'écran d'introduction, sélectionnez [Suivant].
14. Acceptez les termes du contrat de licence puis sélectionnez [Suivant].
15. Cochez la case correspondant à la langue à installer, et seulement celle-ci.
16. Répétez les étapes 6 à 9 ci-dessus en veillant à sélectionner le même dossier d'installation et les mêmes options de raccourcis que lors de l'installation .
17. Vous pouvez alors utiliser le logiciel DocuSP Remote Workflow.
18. Éjectez le CD-ROM du lecteur.

Installation du logiciel DocuSP Remote Workflow sur une plate-forme Sun/Solaris :

1. Insérez le CD-ROM DocuSP Remote Workflow dans le lecteur correspondant. Si une fenêtre de gestion des fichiers (File Manager) s'affiche, fermez-la.
2. Ouvrez une fenêtre de terminal :
 - d. Cliquez avec le bouton droit de la souris.
 - e. Sélectionnez Tools : Terminal.
3. Connectez-vous à l'aide du compte utilisateur qui servira à exécuter le logiciel DocuSP Remote Workflow. Seul le compte utilisé pendant l'installation permet de faire tourner le logiciel. Il n'est pas nécessaire de se connecter en tant qu'utilisateur *root* pour effectuer l'installation.
4. À l'invite, entrez :
/cdrom/cdrom0/Installers/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin
5. Appuyez sur <Entrée>. Le script est exécuté et une fenêtre s'affiche.
6. Dans l'écran initial, sélectionnez French dans le menu déroulant, puis [Suivant].
7. Dans l'écran d'introduction, sélectionnez [Suivant].
8. Acceptez les termes du contrat de licence puis sélectionnez [Suivant].
9. Assurez-vous que toutes les cases sont cochées dans l'écran Sélectionnez un type d'installation, puis sélectionnez [Suivant].

REMARQUE : Si votre système n'est connecté qu'à une seule version du système DocuSP, cochez la case correspondante.

Vérifiez les cases pertinentes dans un environnement DocuSP mixte.

10. Sélectionnez [Suivant] dans l'écran Sélection du dossier d'installation pour installer le logiciel dans le dossier par défaut.
11. Effectuez la sélection de votre choix dans l'écran Sélectionnez un dossier pour les liens, puis cliquez sur [Suivant].
12. Vérifiez que les informations affichées dans l'écran Résumé avant installation reflètent vos sélections. Assurez-vous que la mémoire disponible est supérieure à celle requise pour l'installation. Si les informations indiquées sont correctes, sélectionnez [Installer]. L'installation commence.
13. Une fois l'installation achevée, sélectionnez [Terminé]. Vous pouvez alors utiliser le logiciel DocuSP Remote Workflow.

REMARQUE: Si vous souhaitez installer le logiciel DocuSP Remote Workflow dans une langue autre que l'anglais, passez à l'étape 14. Dans le cas contraire, passez à l'étape 27.

14. Insérez le CD-ROM dans le lecteur correspondant. Si une fenêtre de gestion des fichiers (File Manager) s'affiche, fermez-la.
15. Ouvrez une fenêtre de terminal :
 - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris.
 - b. Sélectionnez Tools: Terminal.
16. Connectez-vous à l'aide du compte utilisateur qui servira à exécuter le logiciel DocuSP Remote Workflow. Seul le compte utilisé pendant l'installation permet de faire tourner le logiciel. Il n'est pas nécessaire de se connecter en tant qu'utilisateur root pour effectuer l'installation.
17. À l'invite, entrez : `/cdrom/cdrom0/LangPack/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin`
18. Dans l'écran initial, sélectionnez la langue du programme d'installation et de Remote Commander dans le menu déroulant, puis [OK].
19. Appuyez sur <Entrée>. Le script est exécuté et une fenêtre s'affiche.
20. Dans l'écran d'introduction, sélectionnez [Suivant].
21. Acceptez les termes du contrat de licence puis sélectionnez [Suivant].
22. Cochez uniquement la case de langue à installer. Cette dernière doit correspondre à la langue choisie au point 18. Sélectionnez [Suivant].
23. Utilisez le même dossier d'installation et les mêmes sélections de liens que pour les points 10 et 11.
24. Enfin, vérifiez que les informations affichées dans l'écran Résumé avant installation reflètent vos sélections. Assurez-vous que la mémoire disponible est supérieure à celle requise pour l'installation. Si les informations indiquées sont correctes, sélectionnez [Installer]. L'installation commence.
25. Une fois l'installation achevée, sélectionnez [Terminé]. Vous pouvez alors utiliser le logiciel DocuSP Remote Workflow.
26. Tapez eject cdrom dans la fenêtre de terminal et appuyez sur <Entrée> pour éjecter le CD-ROM.
27. Le logiciel DocuSP Remote Workflow est prêt à être utilisé.

Démarrage – Windows

1. Lancez le logiciel DocuSP Remote Workflow.
2. Sélectionnez [Fichier], [Ajouter une imprimante...].
3. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'imprimante.
4. Recherchez le nom de l'imprimante à l'aide de l'option appropriée ou entrez le nom sous lequel elle est répertoriée dans l'interface Remote Workflow.
5. Sélectionnez [OK].
6. Cliquez sur le bouton [Aide] pour accéder à l'aide en ligne et obtenir de plus amples informations sur l'utilisation



du logiciel.

Démarrage – Solaris

1. Ouvrez une fenêtre de terminal.
2. À l'invite, tapez `DocuSP_Remote_Workflow`, puis appuyez sur <Entrée>.
3. Entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP de l'imprimante, ainsi que le nom sous lequel elle est répertoriée dans l'interface Remote Workflow.
4. Sélectionnez [OK].
5. Cliquez sur le bouton [Aide] pour accéder à l'aide en ligne et obtenir de plus amples informations sur l'utilisation du logiciel.

