

Geachte klant,

Dit pakket bevat de DocuSP Remote Workflow software. Voor gebruik van de Remote Workflow-software dient versie 50 of hoger van de software voor de DocuSP-controller te zijn geïnstalleerd.

## **Productoverzicht**

De DocuSP Remote Workflow-software biedt vanaf een remote client toegang tot een DocuSP-controller. DocuSP Remote Workflow biedt de functionaliteit van de DocuSP op een externe computer, waardoor een gebruiker op elke willekeurige plaats in het netwerk de mogelijkheid krijgt gebruik te maken van alle functies van DocuSP.

Met het hulpprogramma Remote Commander kan de remote client op eenvoudige wijze printers toevoegen en de status van alle DocuSP-systemen bekijken. Na het toevoegen van printers aan Remote Commander, hoeft de gebruiker slechts te dubbelklikken op een printer, waarna de volledige DocuSP-interface beschikbaar is voor gebruik.

De DocuSP Remote Workflow-software codeert toegangscode ten behoeve van de veiligheid en de Remote Workflow kan worden in- en uitgeschakeld op basis van afzonderlijke clients of DocuSP.

Raadpleeg de Help-functie van Remote Workflow voor meer informatie over het gebruik van Remote Commander. De DocuSP-interface biedt tevens toegang tot het Help-systeem van DocuSP.

## **Opmerkingen en waarschuwingen**

- Voor gebruik van de Remote Workflow-software dient DocuSP versie 50 of hoger te zijn geïnstalleerd.
- Om toegang te krijgen tot een DocuSP-controller moet het tabblad voor de remote gebruikersinterface worden ingeschakeld in Instellingen > Voorkeursinstellingen van de DocuSP-gebruikersinterface, en moet de Remote Workflow-software worden geïnstalleerd op een werkstation. De installatie-instructies voor de Remote Workflow-software staan hieronder.
- Menu's aan de rand van het scherm die worden geopend door op de rechtermuisknop te klikken, kunnen gedeeltelijk van het scherm aflopen, waardoor bepaalde opties mogelijk niet zichtbaar zijn. In dat geval kunt u het hoofdvenster verkleinen of verplaatsen om het hele menu zichtbaar te maken.
- De aanbevolen minimale schermresolutie is 1152 x 864 pixels.
- De Remote Workflow software kan na het eerste gebruik in Windows ME vastlopen; in dat geval dient het client-werkstation opnieuw te worden opgestart.
- Tests kunnen niet op afstand worden uitgevoerd met de DocuSP Remote Workflow-software. Indien een test wordt gestart op de DocuSP-controller, worden alle Remote Workflow-verbindingen automatisch uitgeschakeld.
- Toegevoegde applicaties aan DocuSP en alle applicaties van derden die worden geladen op de DocuSP-controller zijn niet op afstand toegankelijk via de DocuSP Remote Workflow-software. Terminalvensters naar het Solaris-besturingssysteem zijn ook niet op afstand toegankelijk via DocuSP Remote Workflow.

## **Instructies voor de installatie van DocuSP Remote Workflow software**

De DocuSP Remote Workflow software kan worden geïnstalleerd op elke Windows-pc of elk Sun-werkstation dat aan de volgende minimumvereisten voldoet:

- **Pc:** Windows 2000/NT 4.0/ME/98/XP, minimaal 256 MB RAM (512 MB aanbevolen), 100 MB vrije schijfruimte.
- **Sun-werkstation:** Solaris 8, minimaal 512 MB RAM, 78 MB vrije schijfruimte.

*OPMERKING: Indien u een upgrade van de Remote Workflow software installeert, zorg er dan voor dat u de software op dezelfde locatie installeert als de huidige versie van de software. In dat geval worden de bestanden bijgewerkt, terwijl de printerinformatie behouden blijft.*

### **DocuSP Remote Workflow installeren op een Windows-pc**

1. Plaats cd-rom DocuSP Remote Workflow in het cd-rom-station.
2. Indien de cd-rom automatisch start, kunt u deze stap overslaan. Zo niet, voer dan de volgende stappen uit:
  - a. Selecteer [Start: Uitvoeren] in het menu Start in Windows.
  - b. Typ <Letter cd-rom-station>:\Installers\CDROM\_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe, of ga naar de aangegeven bestemming en selecteer install.exe.
 Selecteer [OK]. Het installatieprogramma wordt nu gestart.
3. In het splash-scherm selecteert u Dutch in de keuzelijst en daarna [Next].
4. Selecteer [Next] in het openingsvenster.
5. Selecteer de optie waarmee de voorwaarden van de licentieovereenkomst worden geaccepteerd in het venster License Agreement. Selecteer [Next].

6. Selecteer [Next] in [Choose Install Folder] om het programma in de standaardmap te installeren.
7. Selecteer uw keuze in [Choose Shortcut Folder] (Kies snelkoppelingslocatie). Indien u een pictogram op uw bureaublad wilt plaatsen, dient [Create Icons for All Users] te worden geselecteerd. Selecteer [Next].
8. Controleer of uw selecties juist worden weergegeven in het venster [Pre-Installation Summary]. Selecteer [Install] wanneer deze informatie juist is. De installatie wordt nu uitgevoerd.
9. Selecteer [Done] in het venster [Installation Complete].

*OPMERKING: Indien u DocuSP Remote Workflow wilt installeren in een andere taal dan Engels, gaat u verder met stap 10 hieronder. Zo niet, ga dan verder met Stap 17.*

10. Plaats cd-rom van DocuSP Remote Workflow in het cd-rom-station.
11. Indien de cd-rom automatisch start, annuleert u deze actie en voert u de volgende stappen uit:
  - a. Selecteer [Start: Uitvoeren] in het menu Start in Windows.
  - b. Typ <letter cd-rom-station>:\LangPack\CDROM\_Installers\Disk1\InstData\Windows\VM\install.exe, of ga naar de aangegeven bestemming en selecteer install.exe.
  - c. Selecteer [OK]. Het installatieprogramma wordt nu gestart.
12. In het splash-scherm selecteert u de taal in de keuzelijst voor het venster Installer & DRW Remote Commander en selecteer [Next].
13. Selecteer [Next] in het openingsvenster.
14. Selecteer de optie waarmee de voorwaarden van de licentieovereenkomst worden geaccepteerd in het venster License Agreement. Selecteer [Next].
15. Schakel alleen het vakje in voor de taal die u wenst te installeren. De taal dient overeen te komen met de taal geselecteerd bij stap 12. Selecteer [Next].
16. Herhaal stap 6 t/m 9 en zorg ervoor dat u dezelfde installatiemap en pictograminstellingen selecteert als bij de installatie.
17. U kunt de DocuSP Remote Workflow software nu gebruiken.
18. Verwijder de cd-rom uit het cd-rom-station.

#### **DocuSP Remote Workflow installeren op een Sun/Solaris-platform:**

1. Plaats cd-rom DocuSP Remote Workflow in het cd-rom-station. Indien na het plaatsen van de cd-rom een venster van Verkenner wordt weergegeven, dient u dit venster te sluiten.
2. Open een terminalvenster:
  - a. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad.
  - b. Selecteer Tools: Terminal.
3. Meld u aan met de gebruikersaccount waarop de DocuSP Remote Workflow software wordt gebruikt. De software kan uitsluitend worden gebruikt in de account die is gebruikt tijdens de installatie. Voor installatie van de software hoeft u zich niet aan te melden als 'root'.
4. Bij de prompt typt u:  
`cdrom/cdrom0/Installers/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin`
5. Druk op <Enter>. Het script wordt gestart en er wordt een venster geopend.
6. In het splash-scherm selecteert u Dutch in de keuzelijst en daarna [Next].
7. Selecteer [Next] in het openingsvenster.
8. Selecteer de optie waarmee de voorwaarden van de licentieovereenkomst worden geaccepteerd in het venster License Agreement. Selecteer [Next].
9. Controleer of alle selectievakjes in het venster [Choose Install Set] (Installatieset kiezen) zijn ingeschakeld en selecteer [Next].

*OPMERKING: Indien uw systeem alleen wordt verbonden met één versie van DocuSP, schakel dan alleen het vereiste vakje in. Schakel alle toepasselijke vakjes in wanneer u in een gemengde DocuSP-omgeving werkt.*

10. Selecteer [Next] in het venster [Choose Install Folder] (Kies een installatiemap) om de software in de standaardmap te installeren.

11. Selecteer de gewenste keuze in het venster [Choose Link Folder] (Kies map voor koppeling) en selecteer [Next].
12. Controleer of uw selecties juist worden weergegeven in het venster Pre-Installation Summary. Zorg er tevens voor dat er meer geheugen beschikbaar is dan vereist is voor de installatie. Indien alle informatie juist is, selecteert u [Install]. De installatie wordt nu uitgevoerd.
13. Selecteer [Done] in het venster [Installation Complete]. Nu kunt u DocuSP Remote Workflow gaan gebruiken.

*OPMERKING: Indien u DocuSP Remote Workflow wilt installeren in een andere taal dan Engels, gaat u verder met stap 14 hieronder. Zo niet, ga dan verder met stap 27.*

14. Plaats cd-rom DocuSP Remote Workflow in het cd-rom-station. Indien na het plaatsen van de cd-rom een venster van Verkenner wordt weergegeven, dient u dit venster te sluiten.
15. Open een terminalvenster:
  - a. Klik met de rechter muisknop op het bureaublad.
  - b. Selecteer Tools: Terminal.
16. Meld u aan met de gebruikersaccount waarop de DocuSP Remote Workflow software wordt gebruikt. De software kan uitsluitend worden gebruikt in de account die is gebruikt tijdens de installatie. Voor installatie van de software hoeft u zich niet aan te melden als 'root'.
17. Bij de prompt, typt u: `/cdrom/cdrom0/LangPack/CDROM_Installers/Disk1/InstData/Solaris/VM/install.bin`
18. In het splash-scherm selecteert u de taal in de keuzelijst voor het venster Installer & DRW Remote Commander en selecteert u [Next].
19. Druk op <Enter>. Het script wordt gestart en er wordt een venster geopend.
20. Selecteer [Next] in het openingsvenster.
21. Selecteer de optie waarmee de voorwaarden van de licentieovereenkomst worden geaccepteerd in het venster Licence Agreement. Selecteer [Next].
22. Schakel alleen het vakje in voor de taal die u wenst te installeren. De taal dient overeen te komen met de taal geselecteerd bij stap 18. Selecteer [Next].
23. Gebruik dezelfde installatie- en koppelingmap als voor de installatie in stap 10 en 11.
24. Controleer of uw selecties juist worden weergegeven in het venster [Pre-Installation Summary]. Zorg er tevens voor dat er meer geheugen beschikbaar is dan vereist is voor de installatie. Indien alle informatie juist is, selecteert u [Install]. De installatie wordt nu uitgevoerd.
25. Selecteer [Done] in het venster [Installation Complete]. Nu kunt u DocuSP Remote Workflow gaan gebruiken.
26. Typ `eject cdrom` en druk op <Enter> in het terminalvenster om de cd-rom te verwijderen.
27. U kunt nu beginnen met DocuSP Remote Workflow.

### **Het programma starten - Windows**

1. Open de DocuSP Remote Workflow software.
2. Selecteer [Bestand], [Printer toevoegen...].
3. Voer de hostnaam of het IP-adres van de printer in.
4. Selecteer [Naam zoeken] of voer de naam in van de printer die in de Remote Workflow interface moet worden weergegeven.
5. Selecteer [OK].
6. Selecteer de toets [Help] voor verdere informatie.

### **Het programma starten - Solaris**

1. Open een terminalvenster.
2. Typ bij de prompt `DocuSP_Remote_Workflow` en druk op <Enter>.
3. Voer de hostnaam van de printer of het IP-adres in en de naam van de printer die in de Remote Workflow interface dient te worden weergegeven.
4. Selecteer [OK].

5. Selecteer de toets [Help] voor verdere informatie.

