


# Xerox® Scan with Print -sovellus

## Pika-aloitusopas Xerox® Scan with Print -sovelluksen kanssa käyttämiseen

### KUVAUS

Xerox® Scan with Print -sovellus on Xerox Galleryn sovellus, jolla käyttäjä voi skannata dokumentin ja lähettää sen yhdellä kertaa useaan eri kohteeseen. Dokumentin voi lähettää sovelluksella mm. sähköpostiin, SFTP:hen ja SMB:hen. Voit jopa tulostaa kopioita skannausistasi tarvitsematta skannata dokumentteja uudelleen. Sovelluksessa on käytännöllisiä toimintoja kuten Työn jakaminen, jolla voi jakaa monisivuisen dokumentin minkä tahansa sivumäärän mukaan ja lähettää skannatut tiedostot sähköpostiin tai ulkoiseen SFTP-palvelimeen. Usein käytetyt asetukset voi tallentaa Tallenna esiasetukset -toiminnolla, mikä säästää aikaa ja helpottaa monta kertaa päivässä tapahtuvaa dokumentin skannausta ja tulostusta.



### SCAN WITH PRINT -SOVELLUKSEN ASENTAMINEN

Seuraavat toimet edellyttävät, että sinulla on jo Xerox® App Gallery -tili. Jos sinulla ei ole Xerox App Gallery -tiliä, katso Xerox App Gallery -sovelluksen pikaoppaasta ohjeet tilin luomisesta.

#### Huomautus:

Katso tämän oppaan lopussa olevista dokumentaatiolinkeistä lisäohjeita laitteen lisäämisestä ja sovellusten lisäämisestä tai asentamisesta Xerox App Gallery -tilillesi.

#### Laittevaatimukset

Xerox® Scan with Print -sovellus toimii Xerox® AltaLink- ja VersaLink -tuoteperheiden kanssa. Tässä oppaassa termi "laite" tarkoittaa sekä monitoimilaitetta että tulostinta.

Kaikkien AltaLink® - ja VersaLink® -laitteiden käyttäminen edellyttää seuraavia:

- Xerox® Extensive Interface Platform® (EIP, laaja käyttöliittymäalusta) on otettava käyttöön. Laitteiden on tuettava EIP 3.7 -versiota tai uudempaa.
- Laitteiden on tuettava skannausta.
- Xerox® ConnectKey® -sovelluksen asennuksen (verkkoasennuskäytäntö) on oltava käytössä.
- Varmista, että laitteella on Internet-yhteys ja että se voi viestiä internetin kanssa.

#### Huom.:

Internet-yhteys vaatii joissakin verkoissa välityspalvelimen.

Jos laitteessa on SSL-suojauksen todennus käytössä, varmista, että turvallisuusvarmenteet on ladattu laitteeseen.

Xerox Solutions -varmenteet on ladattu oletusarvoisesti valmiiksi kaikkiin 2016 Xerox® ConnectKey® -tekniikkaa käyttäviin AltaLink® - ja VersaLink® -laitteisiin.

Lisätietoja yllä mainituista asetuksista löytyy Xerox App Galleryn verkkotuesta osoitteessa <https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery.com>

## ASENNA GALLERY-SOVELLUKSIA XEROX APP GALLERY -VERKKOPORTAALISTA (MAKSUSOVELLUS)

1. Siirry Xerox App Gallery -palvelun URL-osoitteeseen <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Valitse **Kirjautu sisään**.
3. Anna voimassa oleva sähköposti ja salasana.
4. Lisää laitteet-välilehdellä monitoimitulostin.
5. Valitse haluamasi sovellus Kaikki sovellukset -välilehdeltä.
6. Napsauta **Tilaa**-painiketta.
7. Hyväksy loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA).
8. Valitse **Maksa**.
9. Täytä laskutustiedot ja valitse **Tee tilaus**.
10. Valitse **Valmis**.
11. Katso onko ostovahvistus saapunut sähköpostiisi.

## ASENNA GALLERY-SOVELLUKSIA XEROX APP GALLERY -VERKKOPORTAALISTA (KOKEILUSOVELLUS)

1. Siirry Xerox App Gallery -palvelun URL-osoitteeseen <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Valitse **Kirjautu sisään**.
3. Anna voimassa oleva sähköposti ja salasana.
4. Lisää laitteet-välilehdellä monitoimitulostin.
5. Valitse haluamasi sovellus Kaikki sovellukset -välilehdeltä.
6. Napsauta **Asenna**-painiketta.
7. Painikkeen napsauttaminen käynnistää Asenna koeversio -näytön.
8. Valitse laite, jossa haluat kokeilla sovellusta, ja valitse sitten **Asenna**

## KUINKA SOVELLUS ASETETAAN SKANNAAMAAN SFTP:HEN JA/TAI SMB:HEN

Ennen kuin skannaat dokumentin SFTP:hen tai SMB:hen, sinun tulee säätää sovelluksen asetukset App Galleryn asetuksista. Kun

asennat sovelluksen ensimmäisen kerran, sinua pyydetään antamaan SFTP:n ja SMB:n tiedot, kuten verkkoaseman tunnus (isäntänimi), portin numero, käyttäjänimi, salasana ja juurikansio. Näiden tietojen antaminen on valinnaista. Jos jätät SFTP-kentät tyhjiksi, SFTP poistetaan käytöstä ja eikä sitä näytetä sovelluksessa. Näin tapahtuu myös SMB:n kanssa.

SMB:n ja SFTP:n asetukset voidaan tehdä myös sovelluksen asentamisen jälkeen. Kirjautu App Galleryyn, napsauta Scan with Print ja napsauta sovelluksen kuvakkeen vieressä olevaa **Konfiguroi**-painiketta.

Jos sinulla on kysyttävää App Galleryn asetuskestistä, apua löytyy sovelluksen Asiakastukisivulta. Tämän oppaan lopusta löytyy linkki.

## SOVELLUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

Kun avaat Scan with Printin Xerox-laitteellasi, näytölle ilmestyy joko Vaihte- tai Kohteet-ikkuna.

Jos sinulla ei ole mitään tallennettuja esiasetuksia, sovellus avaa heti Kohteet-ikkunan. Jos sinulla on tallennettuja esiasetuksia, sovellus avaa Vaihte-ikkunan.

Lisätietoja oletusasetuksista löytyy seuraavalla sivulla olevasta kohdasta **Kuinka oletusasetus tallennetaan**

## KUINKA DOKUMENTTI TULOSTETAAN

1. Avaa **Scan with Print** Xerox-laitteen aloitusikkunasta.
2. Jos näytölle ilmestyy Kohteet-ikkuna, kun sovellus avautuu, mene suoraan kohtaan **3**. Muussa tapauksessa, paina sovelluksen vaihteessa olevaa kohtaa **Skannaus**.
3. Tulostus menee oletusarvoisesti päälle Kohteet-ikkunassa.
4. Säädä käytettävissä olevia tulostusasetuksia. Jos laitteessasi on nitoja, Nidonta näkyy yhtenä vaihtoehtona.

5. Valitse **Seuraava**.
6. Muuta saatavilla olevia skannausasetuksia Skannausasetukset-ikkunassa.
7. Kun dokumentti on laitteen syöttölaitteessa tai skannaustasolla, paina **Skannaus**-painiketta aloittaaksesi skannauksen.
8. Skannaustyö alkaa.

**KUINKA DOKUMENTTI SKANNATAAN JA LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTITSE?**

1. Avaa **Scan with Print** Xerox-laitteen aloitusikkunasta.
2. Jos näytölle ilmestyy Kohteet-ikkuna, kun sovellus avautuu, mene suoraan kohtaan **3**. Muussa tapauksessa paina sovelluksen vaihteessa olevaa kohtaa **Skannaus**.
3. Laita Kohteet-ikkunassa oleva Sähköposti **päälle**.
4. Valitse Sähköposti-asetuksen alla oleva **Lisää sähköpostivastaanottaja**
5. Valitse Sähköpostivastaanottajien ponnahdusikkunasta **Lisää uusi**.
6. Anna toimiva sähköpostiosoite ja valitse **OK**.
7. Voit lisätä 10 sähköpostivastaanottajaa. Toista vaiheet **5** ja **6** kunnes olet lisännyt kaikki sähköpostiosoitteet (valinnainen).
8. Valitse **OK** sulkeaksesi ponnahdusikkunan.
9. Jos haluat jakaa monisivuisen asiakirjan ja lähettää osat sähköpostitse, katso ohjeet seuraavalla sivulla olevasta kohdasta **Kuinka monisivuinen dokumentti jaetaan**.
10. Valitse Kohteet-ikkunasta **Seuraava**
11. Säädä käytettävissä olevia skannausasetuksia.
12. Kun dokumentti on laitteen syöttölaitteessa tai skannaustasolla, paina **Skannaus**-painiketta aloittaaksesi skannauksen.
13. Skannaustyö alkaa. Kun skannaus on valmis, antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään linkki, josta voit ladata skannatun tiedoston.

**KUINKA SFTP:HEN SKANNATAAN DOKUMENTTI**

Ennen kuin skannaat SFTP:hen, sinun on asetettava SFTP:n asetukset App Galleryn asetuksissa. Lisätietoja löytyy kohdasta **Kuinka sovellus asetetaan skannaamaan SFTP:hen ja/tai SMB:hen**.

1. Avaa **Scan with Print**Xerox-laitteen aloitusikkunasta.

2. Jos näytölle ilmestyy Kohteet-ikkuna, kun sovellus avautuu, mene suoraan kohtaan **3**. Muussa tapauksessa paina sovelluksen vaihteessa olevaa kohtaa **Skannaus**.
3. Laita Kohteet-ikkunassa oleva SFTP-asetus **päälle**.
4. Valitse SFTP-asetuksen alla oleva rivi ja kirjoita siihen kansion nimi. Tämä linkitetään App Galleryn asetuksissa antamaasi juuriarvoon. Esimerkiksi jos annoit App Galleryn asetuksiin määrittymisen **/dokumentit** ja Kohteet-ikkunassa määrittymisen **/skannaukset**, skannaus lähetetään kohteeseen **/dokumentit/skannaukset**.
5. Jos SFTP-palvelimesi on **ulkoisen** ja haluat jakaa monisivuisen dokumentin, katso ohjeet kohdasta **Kuinka monisivuinen dokumentti jaetaan**.
6. Valitse Kohteet-ikkunasta **Seuraava**
7. Säädä käytettävissä olevia skannausasetuksia.
8. Kun olet laittanut dokumentin laitteen syöttölaitteeseen, paina **Skannaus**-painiketta aloittaaksesi skannauksen.
9. Skannaustyö alkaa. Kun skannaus on valmis, dokumentti ladataan määrittämäsi SFTP-kansioon.

**KUINKA SMB:HEN SKANNATAAN DOKUMENTTI**

Ennen kuin voit skannata dokumentin SMB:hen, sinun tulee tehdä SMB-asetukset App Galleryn konfiguroinnissa. Lisätietoja löytyy sivulla 1 olevastakohdasta **Kuinka sovellus asetetaan skannaamaan SFTP:hen ja/tai SMB:hen**.

1. Avaa **Scan with Print**Xerox-laitteen aloitusikkunasta.
2. Jos näytölle ilmestyy Kohteet-ikkuna, kun sovellus avautuu, mene suoraan kohtaan **3**. Muussa tapauksessa paina sovelluksen vaihteessa olevaa kohtaa **Skannaus**.
3. Laita Kohteet-ikkunassa SMB **päälle**.
4. Valitse SMB-valinnan alapuolella oleva rivi ja syötä kansion nimi. Tämä linkitetään App Galleryn asetuksissa antamaasi juuriarvoon. Esimerkiksi jos

annoit App Galleryn asetuksiin määrittymisen **/SMB** ja Kohteet-ikkunassa määrittymisen **/dokumentit**, skannattu tiedosto lähetetään kohteeseen **/SMB/dokumentit**

5. Valitse Kohteet-ikkunasta **Seuraava**
6. Säädä käytettävissä olevia skannausasetuksia.
7. Kun olet laittanut dokumentin laitteen syöttölaitteeseen, paina **Skannaus**-painiketta aloittaaksesi skannauksen.

Skannaus alkaa. Kun skannaus on valmis, sovellus ladataan määrittämäsi SMB-kansioon.

**KOHEIDEN YHDISTÄMINEN**

Yksi Scan with Print -sovelluksen parhaista ominaisuuksista on toiminto, jolla voi yhdistää tulostuksen, sähköpostiin skannauksen, SFTP:hen skannauksen ja SMB:hen skannauksen yhdeksi skannaustehtäväksi. Toiminnon avulla säästät aikaa. Tämä onnistuu laittamalla haluamasi kohteet päälle tai pois päältä ja seuraamalla tässä oppaassa olevia kunkin kohteen asetusohjeita.

**KUINKA MONISIVUINEN DOKUMENTTI JAETAAN**

Sovelluksen työnjakamistoiminnolla voit jakaa monisivuisen dokumentin haluamasi sivumäärän mukaisesti, ja työn tuloksena luodut PDF-tiedostot lähetetään sähköpostiin tai ulkoiseen SFTP-palvelimeen.

**Tärkeää:** Työn jakaminen on käytettävissä **vain** sähköpostiin skannauksessa ja ulkoiseen SFTP-palvelimeen skannauksessa. Työn jakamista **ei tueta** SMB:hen skannauksessa eikä sisäiseen SFTP-palvelimeen skannauksessa.

1. Kohteet-ikkunassa näkyy Työn jakaminen -rivi, jos olet konfiguroinut ulkoisen SFTP-palvelimen ja laittanut SFTP:n ja/tai sähköpostin **päälle**.
2. Valitse **Työn jakaminen** -rivi. Näytölle ilmestyy Työn jakaminen -ikkuna.
3. Valitse asetus **Päällä**.

4. Syötä numero. Tämä numero on sivujen lukumäärä, jotka skannataan ennen jakamista. Esimerkiksi jos skannaat 10-sivuisen dokumentin ja syötät numeron **2** Työn jakaminen -ikkunaan, dokumentti jaetaan viiteen 2-sivuisen PDF-tiedostoon.
5. Valitse **OK**.
6. Valitse Kohteet-ikkunasta **Seuraava**
7. Säädä käytettävissä olevia skannausasetuksia.
8. Kun olet laittanut dokumentin laitteen syöttölaitteeseen, paina **Skannaus-** painiketta aloittaaksesi skannauksen.
9. Skannaustyö alkaa. Kun työ on valmis, dokumentit ladataan SFTP-kansioon ja/tai lähetetään valitsemillesi sähköpostivastaanottajille.

## KUINKA ESIASETUS TALLENNETAAN

Esiasetukset voivat auttaa säästämään aikaa ja vähentämään turhauttavaa asetusten säätämistä, jos dokumentti skannataan tai tulostetaan monta kertaa samana päivänä.

Voit tallentaa usein käytetyt tulostusasetukset, skannausasetukset, sähköpostiosoitteet ja paljon muuta.

Esiasetukset voi tallentaa yhdelle tai usealle samalla App Gallery-käyttäjätulilla olevalle laitteelle.

1. Voit tallentaa oletusasetuksen valitsemalla haluamasi asetukset Kohteet-ikkunasta.
2. Valitse näytön alareunasta valinta **Tallenna esiasetus**.
3. Anna esiasetukselle kirjaimia ja numeroita sisältävä nimi.
4. Esiasetuksen nimen tekstikentän alapuolella on kaksi vaihtoehtoa, **Kaikki laitteet** ja **Vain tämä laite**. Jos valitset **Vain tämä laite** -kohdan, esiasetus tallennetaan vain käyttämäsi laitteeseen eikä muihin laitteisiin. Jos haluat, että esiasetuksesi tulevat käyttöön kaikissa

App Gallery -tilin laitteissa, voit valita Kaikki laitteet.

5. Valitse **OK**.
6. Jos toisella esiasetuksella on jo sama nimi, näytölle ilmestyy varoitus esiasetuksen korvaamisesta.

Seuraavalla kerralla kun avaat sovelluksen tai sovelluksen Vaihteen, voit painaa **Esiasetukset**-painiketta nähdäksesi paikalliset ja jaetut esiasetukset. Voit myös poistaa ne painamalla esiasetuksen nimen vieressä olevaa roskakorikuvaketta. Valitse haluamasi esiasetus, paina **OK** ja jatka muihin työnkulun tehtäviin.

## TUKI

Xerox App Galleryn tietämiskanta

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>

Xerox App Galleryn dokumentaatio

<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>

Asiakastukisivusto

<https://scanwithprint.support.xerox.com>