




















Σύμβολα προϊόντος πιεστηρίου Xerox® Versant® 2100







Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τα σύμβολα προϊόντος και τους ορισμούς τους.

Σύμβολο	Όνομα και ορισμός (εφόσον απαιτείται)
	Προσοχή Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει κάποια ενέργεια που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε αυτές τις περιοχές.
	Προειδοποίηση Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές στις οποίες υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού.
	Προειδοποίηση θερμής επιφάνειας Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές στις οποίες υπάρχουν θερμαινόμενες επιφάνειες που δεν θα πρέπει να αγγίζουν.
	Προειδοποίηση για λέιζερ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι χρησιμοποιείται λέιζερ και προειδοποιεί το χρήστη προκειμένου να ανατρέξει στις κατάλληλες πληροφορίες για την ασφάλεια.
	Κίνδυνος σύνθλιψης Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης προειδοποιεί τους χρήστες για τις περιοχές στις οποίες υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμού.
	Κλειδωμα
	Ξεκλειδωμα
	Μην αγγίζετε
	Μην αγγίζετε τη φύσιγγα τυμπάνου Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς, μην αγγίζετε την επιφάνεια της φύσιγγας τυμπάνου.

Σύμβολο	Όνομα και ορισμός (εφόσον απαιτείται)
	Μην απορρίπτετε σε γυμνή φλόγα/αποτεφρώνετε
	Μην αποτεφρώνετε την κασέτα γραφίτη Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες ανακύκλωσης για την περιοχή/αγορά σας, για πληροφορίες και διαδικασίες σωστής απόρριψης.
	Μην αποτεφρώνετε τον περιέκτη υπολειμμάτων γραφίτη Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες ανακύκλωσης για την περιοχή/αγορά σας, για πληροφορίες και διαδικασίες σωστής απόρριψης.
	Μην αποτεφρώνετε τη φύσιγγα τυμπάνου Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες ανακύκλωσης για την περιοχή/αγορά σας, για πληροφορίες και διαδικασίες σωστής απόρριψης.
	Μην αποτεφρώνετε το δεύτερο ρολό μεταφοράς φόρτισης Πάντα να ανατρέχετε στις οδηγίες ανακύκλωσης για την περιοχή/αγορά σας, για πληροφορίες και διαδικασίες σωστής απόρριψης.
	Ετικέτα αναλαμπής/Ένταση ρεύματος 100 Amp Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τη χρήση μόνο σε χώρους που διαθέτουν δυναμικότητα έντασης ρεύματος εξυπηρέτησης ίση με ή μεγαλύτερη από 100 Amp ανά φάση.
	Ακροδέκτης αρνητικής τάσης/Θετικής τάσης/γείωσης
	LAN Local Area Network – Τοπικό δίκτυο
	USB Universal Serial Bus – Ενιαίος σειριακός διάυλος
	Διατηρείτε την περιοχή τακτοποιημένη Μην αποθηκεύετε αντικείμενα σε αυτή τη θέση.

Σύμβολο	Όνομα και ορισμός (εφόσον απαιτείται)
	<p>Διατηρείτε την περιοχή τακτοποιημένη Μην αποθηκεύετε αντικείμενα σε αυτή τη θέση.</p>
	<p>Διατηρείτε την περιοχή τακτοποιημένη Μην αποθηκεύετε αντικείμενα σε αυτή τη θέση.</p>
	<p>Μη χρησιμοποιείτε διαφάνειες/φύλλα οπισθοπροβολέα με λευκή λωρίδα</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε ανοιχτούς φακέλους</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε διπλωμένο, τσακισμένο, ζαρωμένο ή τσαλακωμένο χαρτί</p>
	<p>Μην χρησιμοποιείτε χαρτί ψεκασμού μελάνης</p>
	<p>Οι οδηγοί του δίσκου πρέπει να αγγίζουν τα μέσα</p>
	<p>Τοποθετείτε τις κάρτες προς την υποδεικνυόμενη κατεύθυνση</p>
	<p>Τοποθετείτε το διάτρητο χαρτί όπως υποδεικνύεται</p>

Σύμβολο	Όνομα και ορισμός (εφόσον απαιτείται)
	Ναι Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο κύριος διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης (ON).
	Όχι Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο κύριος διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (OFF).
	Αναμονή Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο δευτερεύων διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση Αναμονής .
	Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απόβλητα <ul style="list-style-type: none"> • Η ύπαρξη αυτού του συμβόλου αποτελεί επιβεβαίωση του ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτετε προϊόντα, όπως αντικαθιστώμενες από τον πελάτη μονάδες (CRU), μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Πρέπει να απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα σύμφωνα με τις συμφωνημένες εθνικές διαδικασίες. • Αυτό το σύμβολο συνοδεύει συχνά μπαταρίες και υποδεικνύει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περισυλλογή και την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων της περιοχής σας ή το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε τα προϊόντα.