

# Xerox<sup>®</sup> Versant<sup>®</sup> 80 Press

## Sikkerhedsvejledning



©2015 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox®, Xerox og figurmærket® samt Versant™ er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande.

ENERGY STAR® og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker, som tilhører den amerikanske regering.

BR

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Bemærkninger og certificeringer.....</b>	<b>1-1</b>
Advarselsmærkater.....	1-1
Radiofrekvens.....	1-2
I USA.....	1-2
I Canada (ICES-003).....	1-2
Godkendelse ang. lavstrømsudstyr.....	1-2
Produktets sikkerhedscertificering.....	1-2
Certificering i Europa.....	1-3
EU Harmonics Standard EN 61000-3-12:2005.....	1-3
EU Flicker Standard EN 61000-3-11:2000.....	1-4
<b>2 Sikkerhedsoplysninger.....</b>	<b>2-1</b>
Lasersikkerhed.....	2-1
USA.....	2-1
Europa (EU).....	2-2
Elektrisk sikkerhed.....	2-2
Nødslukning.....	2-3
Strømforsyning.....	2-3
Slukning.....	2-3
Driftssikkerhed.....	2-3
Vedligeholdelse.....	2-4
Oplysninger om forbrugsstoffer.....	2-5
Patroner.....	2-5
Støvsugere: Spild af toner, rengøring.....	2-5
<b>3 Miljøoplysninger.....</b>	<b>3-1</b>
ENERGY STAR (kun USA)®.....	3-1
Oplysninger om ozon.....	3-2
Genbrug og kassering.....	3-2
Udtagning.....	3-2
USA og Canada.....	3-2
Kviksølv.....	3-3
EU.....	3-3
Udstyr, som anvendes i hjemmet.....	3-3
Udstyr, som anvendes i firmaer.....	3-3
Batteri.....	3-4
For firmaer i EU.....	3-4

## Indholdsfortegnelse

Kassering i lande udenfor EU.....	3-4
Turkey RoHS Regulation.....	3-4
Yderligere information.....	3-5
<b>4 Ulovligt i USA og Canada.....</b>	<b>4-1</b>
Regulativer for kopiering - USA.....	4-1
Regulativer for kopiering - Canada.....	4-3
Regulativer for kopiering - Andre lande.....	4-3

# Bemærkninger og certificeringer

## Advarselsmærkater

 **ADVARSEL**

Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå personskaade.

 **hot warning**

Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, hvor der kan opstå personskaade.

 **FORSIGTIG**

Dette symbol gør brugeren opmærksom på områder af produktet, som kræver speciel håndtering for at undgå person- eller maskinskaade.

 **laser warning**

Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at der anvendes laser i produktet og at de korrekte forholdsregler skal overholdes.

# Radiofrekvens

## I USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen.

### **ADVARSEL**

Shielded cables must be used with this equipment to maintain compliance with FCC regulations.

## I Canada (ICES-003)

This Class "A" digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe "A" est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Godkendelse ang. lavstrømsudstyr

Dette Xerox-produkt er i overensstemmelse med forskellige nationale og internationale sikkerhedsregulativer. Alle systemporte overholder SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage) for tilslutning til kundeegget udstyr og netværk. Tilslutning af kundeegget eller tredjepartstilbehør skal overholde ovennævnte eller yderligere krav. Alle moduler, som kræver ekstern tilslutning, skal installeres ifølge installationsproceduren.

# Produktets sikkerhedscertificering

Dette produkt er certificeret af nedenstående agentur i henhold til de nævnte sikkerhedsstandarder.

Agentur	Standard
Underwriters Laboratories Inc. (USA/Canada)	UL60950-1 (2007) 2nd Edition CSA 22.2 No. 60950-1-07 2nd Edition
Underwriters Laboratories Inc. (Europa)	IEC60950-1: 2005 (2. udgave) +A1: 2009 EN60950-1: 2006 (2. udgave) +A11: 2009 + A1: 2010 +A12: 2011 (CB Scheme)

## Certificering i Europa



CE-mærket på denne maskine symboliserer Xeroxs deklARATION om overholdelse af følgende gældende EU-direktiver af nævnte datoer:

**12. december 2006:** Rådets direktiv 2006/95/EF, som ændret. Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. lavstrømsudstyr.

**15. december 2004:** Rådets direktiv 2004/108/EF, som ændret. Tilnærmelse af lovgivning i medlemslandene ang. elektromagnetisk kompatibilitet.

**9. marts 1999:** Direktiv 1999/5/EF for Radio- og telekommunikationsudstyr

Hele deklARATIONEN om tilnærmelse, inkl. de relevante direktiver og standarder, fås ved henvendelse til din autoriserede, lokale forhandler.

### ADVARSEL

- Ændringer eller modifikationer af maskinen som ikke udtrykkeligt godkendes af Xerox, kan ugyldiggøre brugerens godkendelse til at anvende maskinen.
- For at kunne anvende denne maskine i nærheden af ISM-udstyr, skal udstråling fra sådant udstyr muligvis begrænses.
- Dette er et klasse A-produkt i boligområder. Denne maskine kan forårsage radiointerferens i hvilket tilfælde, brugeren skal prøve at tage fornødne forbehold.
- Der skal anvendes tildækkede kabler for at imødekomme kravene i rådets direktiv 2004/108/EU.

## EU Harmonics Standard EN 61000-3-12:2005

“Udstyret imødekommer kravene fastsat i EN 61000-3-12:2005”

Denne maskine imødekommer kravene fastsat i EN61000-3-12:2005, som definerer begrænsninger for harmonisk strøm, som kan produceres af udstyr installeret i EU eller EEA (European Economic Area).

Bemærkninger og certificeringer

Overensstemmelse er baseret på anvendelse af begrænsninger, som tillader installation og forbindelse til almindelig strømforstyrning.

## EU Flicker Standard EN 61000-3-11:2000

“Udstyret imødekommer kravene fastsat i EN 61000-3-11:2000”

Denne maskine kan kun anvendes steder med en strømforstyrning på 100 Amp eller mere pr. fase.



# 2

## Sikkerhedsoplysninger

Din Xerox-maskine og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder. Læs følgende instruktioner grundigt, før du tager produktet i brug for at sikre, at du betjener udstyret på korrekt vis.

### BEMÆRK

Sikkerheds- og miljøafprøvningen og ydelsen af dette produkt er udelukkende kontrolleret med Xerox-materialer.

### ADVARSEL

Uautoriserede ændringer, såsom tilføjelse af nyt tilbehør eller tilslutning af eksternt udstyr, kan påvirke denne produktgodkendelse. Kontakt din lokale Xerox-repræsentant for yderligere information.

## Lasersikkerhed

### USA

This product complies with safety standards and is certified as a Class 1 Laser product under the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the United States Food and Drug Administration (FDA) implemented regulations for laser products. This product complies with FDA performance standards for Laser products except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50 dated June 24, 2007. These regulations apply to laser products marketed in the United States. The label on the machine indicates compliance with CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. This product does not emit hazardous laser radiation.

### laser warning

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous exposure of laser light.

## Sikkerhedsoplysninger

Since radiation emitted inside this product is completely confined within the protective housing and external covers, the laser beam cannot escape from the machine during any phase of the user operation.

Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren.

## Europa (EU)

Dette produkt imødekommer IECs sikkerhedsstandard 60825-1: 2007 (2. udgave)

Denne maskine overholder de af regeringen fastsatte krav for ydeevne for lasere samt de krav, der er fastsat af nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Maskinen udsender ikke farligt lys, da der er lukket helt af for laserstrålen under brugerhandlinger og vedligeholdelse.

### **ADVARSEL**

Brug af funktioner, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke beskrives i denne vejledning, kan udsætte dig for farligt laserlys.

Maskinen er påhæftet laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet for Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, som kræver specielt værktøj for fjernelse. Fjern ikke disse paneler. Der findes ingen områder bag disse paneler eller afskærmninger, der skal vedligeholdes af brugeren.

Hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger ang. produktet eller Xerox-leveret materiale, kan du ringe på følgende nummer: +44 (0) 1707 353434

## Elektrisk sikkerhed

- Brug kun den netledning, der fulgte med maskinen.
- Netledningen skal sættes direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Der må ikke bruges forlængerledning. Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl, om kontakten har jordforbindelse.
- Brug ikke et stik med jordforbindelse til at slutte maskinen til en strømkilde uden jordforbindelse.

### **ADVARSEL**

Forkert tilslutning af maskinens netledning kan give elektrisk stød.

- Maskinen må ikke placeres på steder, hvor man kan træde på eller falde i netledningen.
- Placer ikke genstande oven på netledningen.
- Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger.

- Bloker ikke ventilationsåbninger. De sikrer, at maskinen ikke overophedes.
- Stik aldrig genstande ind i ventilationsåbningerne. Rør ikke ved et spændingspunkt eller en komponent, da det kan forårsage brand eller give elektrisk stød.

## Nødslukning

Hvis en af følgende situationer opstår, skal du omgående slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xerox-servicerepræsentant for at løse problemet.

- Der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra maskinen.
- Netledningen er beskadiget eller flosset.
- En afbryder i vægpanelet, en sikring eller en anden sikkerhedsforanstaltning aktiveres.
- Der er spildt væske på maskinen.
- Udstyret udsættes for vand.
- En del af maskinen er beskadiget.

## Strømforsyning

Maskinen skal sluttes til den type strømforsyning, der angives på datapladen. Kontakt dit el-selskab eller en elektriker, hvis du er i tvivl, om strømforsyningen overholder kravene.

### **ADVARSEL**

Slut altid maskinen til et kredsløb med jordforbindelse. Maskinen leveres med et stik med jordforbindelse. Dette stik kan kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i kontakten, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten.

### **FORSIGTIG**

Slut altid maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du lade en autoriseret elektriker kontrollere kontakten.

## Slukning

Maskinen slukkes ved at tage netledningen ud af stikket. Hvis du vil afbryde al strøm til maskinen, skal du tage netledningen ud af stikkontakten.

## Driftssikkerhed

Din Xerox-maskine og dens forbrugsstoffer er designet og afprøvet, så de imødekommer de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter afprøvning og godkendelse af eksterne instanser for at sikre, at alt overholder anerkendte miljøstandarder.

Anvend følgende retningslinjer for at sikre sikker drift af din maskine:

- Anvend kun materialer, der er specielt egnet til denne maskine. Brug af andre midler kan forringe ydeevnen og medføre farlige situationer.
- Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med maskinen.
- Maskinen skal placeres på et sted med tilstrækkelig ventilation, og hvor der er plads til at udføre eftersyn.
- Placer altid maskinen på en jævn overflade (ikke på et tykt tæppe), som kan bære maskinens vægt.
- Prøv ikke på at flytte maskinen. En fastlåsningsmekanisme blev aktiveret, da maskinen blev installeret, som kan ødelægge tæppe eller gulv.
- Placer aldrig udstyret i nærheden af en radiator eller anden varmekilde.
- Placer aldrig udstyret i direkte sollys.
- Placer aldrig maskinen direkte under eller i nærheden af airconditionsanlæg.
- Placer ikke kaffe eller anden væske på maskinen.
- Bloker eller tildæk ikke maskinens åbninger.
- Tilsidesæt eller inaktiver ikke elektriske eller mekaniske sikkerhedsanordninger.

 **hot warning**

Vær forsigtig, når du arbejder i områder med dette advarselssymbol. Disse områder kan være varme og bør ikke berøres.

Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger.

## Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesprocedurer beskrives i den brugerdokumentation, der fulgte med maskinen.

Udfør ikke vedligeholdelse på maskinen, som ikke er beskrevet i kundedokumentationen.

 **ADVARSEL**

Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Disse rengøringsmidler kan være eksplosive og brandfarlige, hvis de anvendes på elektromekanisk udstyr.

Anvend kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, som er angivet i brugerdokumentationen.

Fjern ikke låger eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse låger, der kræver vedligeholdelse eller eftersyn.

### BEMÆRK

Xerox-maskinen er udstyret med en energibesparende funktion, som reducerer strømforbruget, når den ikke anvendes. Maskinen kan efterlades tændt hele tiden.

 **hot warning**

Metaloverfladerne i fuserområdet er varme. Vær forsigtig, når du udreder papirstop i dette område og rør ikke ved metaloverfladerne.

## Oplysninger om forbrugsstoffer

Opbevar alle forbrugsstoffer i henhold til de instruktioner, der er angivet på indpakningen eller beholderen.

Forbrugsstoffer skal opbevares utilgængeligt for børn.

Toner, tonerpatroner og tonerbeholdere må aldrig komme i nærheden af ild.

### Patroner

 **ADVARSEL**

Pas på, at du ikke kommer til at røre ved hud eller øjne, når du håndterer f.eks. fuser eller toner. Det kan forårsage irritation eller betændelse. Prøv ikke på at skille patronerne ad. Det øger risikoen for kontakt med hud eller øjne.

## Støvsugere: Spild af toner, rengøring

Brug en kost eller en våd klud til at fjerne spildt toner. Fej langsomt for at minimere dannelsen af støv under rengøringen. Brug ikke en støvsuger. Hvis det er nødvendigt at bruge en støvsuger, skal den være konstrueret til brændbart støv (f.eks. eksplosionsnominel motor og ikke-ledende slange).



# Miljøoplysninger

## ENERGY STAR (kun USA)<sup>®</sup>



Som en ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation kontrolleret, at den grundlæggende konfiguration for denne maskine er i overensstemmelse med ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. ENERGY STAR Imaging Equipment Program er en samlet indsats mellem den amerikanske regering, regeringerne inden for EU, den japanske regering og producenterne af kontorudstyr om at fremstille energieffektive kopimaskiner, printere, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner, pc'er og skærme. Reduktionen af maskinens energiforbrug hjælper med at bekæmpe smog, syreregn og klimaforandringer ved at mindske de emissioner, der opstår, når der produceres elektricitet.

Xerox ENERGY STAR-maskiner er standardindstillet ved levering. Din maskine leveres med en tidsindstilling for at skifte til strøm/energisparetilstand fra den sidste kopi/udskrift sat til 1 minutter for lavenergi og 1 minutter for energisparer. Der findes en mere detaljeret beskrivelse af denne funktion i afsnittet Vedligeholdelse i denne vejledning.

Denne Xerox-maskine er ikke testet ifølge de seneste ENERGY STAR-krav på nuværende udgivelsestidspunkt. Se [www.xerox.com](http://www.xerox.com) eller [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) for opdateringer.

## Oplysninger om ozon

Denne maskine producerer ozon under normal drift. Den ozon, der produceres, er tungere end luft og afhænger af kopieringsmængderne. Installer maskinen i et lokale med god ventilation.

Yderligere oplysninger om ozon findes i Xerox-udgivelsen Ozone (varenummer 610P64653), der kan rekvireres ved at kontakte 1-800-ASK-XEROX i USA og Canada. Brugere på andre markeder skal kontakte deres lokale Xerox-repræsentant.

## Genbrug og kassering

### Udtagning

Batterier må kun udskiftes på en servicefacilitet, som er godkendt af PRODUCENTEN.

### USA og Canada

If you are managing the disposal of your Xerox product, please note that the product contains lamp(s) with mercury, and may contain lead, perchlorate, and other materials whose disposal may be regulated due to environmental considerations. The presence of lead, mercury, and perchlorate is fully consistent with global regulations applicable at the time that the product was placed on the market.

Xerox operates a worldwide equipment take back and reuse/recycle program. Contact your Xerox sales representative (1-800-ASK-XEROX) to determine whether this Xerox product is part of the program. For more information about Xerox environmental programs, visit [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment). For recycling and disposal information, contact your local authorities. I USA henvises der desuden til hjemmesiden for Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



## Kviksølv

Dette produkt kan indeholde bly, kviksølv og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt visse miljømæssige hensyn, f.eks. batterier. De skal evt. håndteres specielt. Se [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

## EU

### Udstyr, som anvendes i hjemmet



Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret ikke kan kasseres som almindeligt affald.

I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres separat fra almindeligt affald.

Private husholdninger i EU-medlemslande kan gratis returnere elektrisk og elektronisk udstyr til specifikke indsamlingssteder. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information.

I visse medlemslande skal din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger.

### Udstyr, som anvendes i firmaer



Tilstedeværelsen af dette symbol på dit udstyr bekræfter, at udstyret skal kasseres ifølge national lovgivning.

I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr kasseres ifølge de forelagte procedurer.

I visse medlemslande vil din lokale forhandler eventuelt gratis tage dit tidligere udstyr tilbage, når du køber nyt udstyr. Spørg forhandleren ang. yderligere oplysninger.

## Batteri



Disse symboler på maskinen angiver, at i overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk, elektronisk udstyr og batterier kasseres separat fra almindeligt affald.

Angående korrekt håndtering, kassering og genbrug af brugte produkter og batterier bør de bringes til relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med nationale love og rådets direktiver 2002/96/EU og 2006/66/EU.

Når disse produkter og batterier kasseres korrekt, gemmes værdifulde ressourcer og der forhindres eventuelle negative effekter på helbred og miljø, som ellers kan forekomme pga. forkert håndtering.

Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder for yderligere information om indsamling og genbrug af brugte produkter og batterier.

Der kan udstedes bøder for ukorrekt kassering af disse produkter ifølge national lovgivning.

## For firmaer i EU

Kontakt din lokale forhandler eller leverandør for yderligere information, hvis du ønsker at kassere elektrisk eller elektronisk udstyr.

## Kassering i lande udenfor EU

Disse symboler er kun gældende i EU. Kontakt dine lokale affaldsmyndigheder eller din lokale forhandler og spørg dem om korrekt kassering af disse produkter.

## Udtagning

Batterier må kun udskiftes på en servicefacilitet, som er godkendt af PRODUCENTEN.

# Turkey RoHS Regulation

"I overensstemmelse med artikel 7(d) bekræfter vi hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med EEE-reglerne, EEE yönetmeliğine uygundur"

## Yderligere information

Hvis du har brug for flere oplysninger ang. Environment, Health, and Safety (miljø, helbred og sikkerhed) i relation til dette Xerox-produkt og dets forbrugsstoffer, skal du kontakte følgende kundesupportlinjer:

USA: 1-800-ASK-XEROX

Canada: 1-800-ASK-XEROX

Europa: +44 1707 353 434

Andre lande: Kontakt dine lokale myndigheder ang. vejledning om bortskaffelse.

Gå til [www.xerox.com](http://www.xerox.com) for spørgsmål ang. termer i USA.

Der findes også oplysninger om produktsikkerhed på Xerox-websiden: [www.xerox.com](http://www.xerox.com). Vælg link til det relevante land.



# 4

## Ulovligt i USA og Canada

### Regulativer for kopiering - USA

Congress, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

- Obligations or Securities of the United States Government such as:
  - Certificates of Indebtedness
  - National Bank Currency
  - Coupons from Bonds
  - Federal Reserve Bank Notes
  - Silver Certificates
  - Gold Certificates
  - United States Bonds
  - Treasury Notes
  - Federal Reserve Notes
  - Fractional Notes
  - Certificates of Deposit
  - Paper Money
  - Bonds and Obligations of certain agencies of the government such as FHA, etc.
  - Bonds (U.S. Savings Bonds may be photographed only for publicity purposes in connection with the campaign for the sale of such bonds).
  - Internal Revenue Stamps. If it is necessary to reproduce a legal document on which there is a canceled revenue stamp, this may be done provided the reproduction of the document is performed for lawful purposes.

## Ulovligt i USA og Canada

- Postage Stamps, canceled or uncanceled. For philatelic purposes, Postage Stamps may be photographed, provided the reproduction is in black and white and is less than 75 % or more than 150 % of the linear dimensions of the original.
- Postal Money Orders
- Bills, Checks, or Draft of money drawn by or upon authorized officers of the United States.
- Stamps and other representatives of value, of whatever denomination, which have been or may be issued under any Act of Congress.
- Adjusted Compensation Certificates for Veterans of the World Wars.
- Obligations or Securities of any Foreign Government, Bank, or Corporation.
- Copyrighted material, unless permission of the copyright owner has been obtained or the reproduction falls within the "fair use" or library reproduction rights provisions of the copyright law. Further information of these provisions may be obtained from the Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Ask for Circular R21,5.
- Certificate of Citizenship or Naturalization. Foreign Naturalization Certificates may be photographed.
- Passports. Foreign Passports may be photographed.
- Immigration Papers.
- Draft Registration Cards.
- Selective Service Induction Papers that bear any of the following Registrants information:
  - Earnings or Income
  - Court Record
  - Physical or mental condition
  - Dependency Status
  - Previous military service
  - Exception: United States military discharge certificates may be photographed
- Badges, Identification Cards, Passes, or Insignia carried by military personnel, or by members of the various Federal Departments such as FBI, Treasure, etc. (unless photograph is ordered by the head of such department or bureau.)

Reproducing the following is also prohibited in certain states:

- Automobile Licenses
- Driver Licenses
- Automobile Certificates of Title

The above list is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your attorney.

## Regulativer for kopiering - Canada

Parliament, by statute, has forbidden the reproduction of the following subjects under certain circumstances. Penalties of fine or imprisonment may be imposed on those guilty of making such reproductions.

- Current bank notes or current paper money.
- Obligations or securities of a government or bank.
- Exchequer bill paper or revenue paper.
- The public seal of Canada or of a province, or the seal of a public body or authority in Canada, or of a court of law.
- Proclamations, orders, regulations or appointments, or notices thereof (with intent to falsely cause same to purport to have been printed by the Queen's Printer for Canada, or the equivalent printer for a province).
- Marks, brands, seals, wrappers or designs used by or on behalf of the Government of Canada or of a province, the government of a state other than Canada or a department, board, Commission or agency established by the Government of Canada or of a province or of a government of a state other than Canada.
- Impressed or adhesive stamps used for the purpose of revenue by the Government of Canada or of a province or by the government of a state other than Canada.
- Documents, registers or records kept by public officials charged with the duty of making or issuing certified copies thereof, where the reproduction falsely purports to be a certified copy thereof.
- Copyrighted material or trademarks of any manner or kind without the consent of the copyright or trademark owner.

The above list is provided for your convenience and assistance, but it is not all inclusive, and no liability is assumed for its completeness or accuracy. In case of doubt, consult your solicitor.

## Regulativer for kopiering - Andre lande

Kopiering af visse dokumenter kan være ulovligt i dit land. De, der findes skyldige i sådanne reproduktioner, kan pålægges bøder eller idømmes fængselsstraf.

- Pengesedler
- Checks
- Bank- og statsobligationer samt værdipapirer
- Pas og id-kort
- Copyright materiale eller varemærker uden ejerens samtykke
- Frimærker og andre omsætningspapirer

Ulovligt i USA og Canada

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der antages intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din juridiske rådgiver.





