










Productsymbolen Xerox® Versant®












80-pers










Zie de onderstaande tabel voor de productsymbolen en de betekenis van deze symbolen.

Symbool	Definitie
	Voorzichtig Dit symbool geeft een verplichte handeling aan voor het voorkomen van schade aan deze gebieden.
	Waarschuwing Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Hittewaarschuwing Dit symbool waarschuwt gebruikers voor gebieden met hete oppervlakken die niet moeten worden aangeraakt.
	Laserwaarschuwing Dit symbool geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van een laser en verwijst de gebruiker naar de desbetreffende veiligheidsinformatie.
	Afknelgevaar Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Niet aanraken
	Raak de drukmodule niet aan. Raak om schade te voorkomen het oppervlak van de drukmodule niet aan.
	Niet in open vuur werpen / verbranden

Symbool	Definitie
	<p>Verbrand de tonercassette niet Raadpleeg altijd de aanwijzingen voor recycling in uw gebied / markt voor de juiste afvalverwerkingsgegevens en -procedures.</p>
	<p>Verbrand de tonerafvalcontainer niet Raadpleeg altijd de aanwijzingen voor recycling in uw gebied / markt voor de juiste afvalverwerkingsgegevens en -procedures.</p>
	<p>Verbrand de drukmodule niet Raadpleeg altijd de aanwijzingen voor recycling in uw gebied / markt voor de juiste afvalverwerkingsgegevens en -procedures.</p>
	<p>Verbrand de tweede transportrol met negatieve spanning niet Raadpleeg altijd de aanwijzingen voor recycling in uw gebied / markt voor de juiste afvalverwerkingsgegevens en -procedures.</p>
	<p>Aarde / normaal / aardingsterminal</p>
	<p>LAN Local Area Network (lokaal netwerk)</p>
	<p>USB Universal Serial Bus</p>
	<p>Laat gebied leeg Sla geen voorwerpen op deze plek op.</p>
	<p>Laat gebied leeg Sla geen voorwerpen op deze plek op.</p>

Symbol	Definitie
	Gebruik geen transparanten / overheadsheets met een witte strip
	Gebruik geen enveloppen met open flappen
	Gebruik geen gevouwen, gekreukeld, gekruld of verfrommeld papier
	Gebruik geen inktjetpapier
	Plaats geen briefkaarten in de aangegeven richting
	Gebruik geen drukmaterialen met nieten of papieren of metalen clips
  	Kopieer geen geld
	Ladegeleiders moeten het drukmateriaal raken
	Plaats briefkaarten in de aangegeven richting

Symbool	Definitie
	Plaats geperforeerd papier zoals aangegeven
	Plaats drukmaterialen / documenten met de bedrukte kant naar beneden
	Kaartlezer printplaat Kaartlezer printplaten / lezer smart-kaarten / lezer chipkaarten
	Aan Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar op Aan staat.
	Uit Dit symbool geeft aan dat de hoofdstroomschakelaar op Uit staat.
	Standby Dit symbool geeft aan dat de secundaire stroomschakelaar op Stand-by staat.
	Niet weggoaien bij normaal huishoudelijk afval <ul style="list-style-type: none"> Als dit symbool erop staat, betekent dit dat u het voorwerp, zoals een door de klant vervangbaar onderdeel (KVO), niet mag weggoaien met het normale huishoudelijke afval. U moet deze voorwerpen afvoeren in overeenstemming met de in uw land geldende procedures. Dit symbool staat vaak op batterijen en betekent dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het gewone huisvuil mogen worden meegegeven. Neem voor meer informatie over inzameling en recylen contact op met de plaatselijke gemeentelijke diensten, uw vuilnisdienst of het verkooppunt waar u de voorwerpen hebt aangeschaft.