
















































Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 multifunctionele printer


Productsymbolen

Symbol	Beschrijving
	Waarschuwing: Geeft een gevaar aan dat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden indien niet vermeden.
	Hittewaarschuwing: Heet oppervlak op of in de printer. Wees voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen.
	Afknelgevaar: Dit waarschuwingssymbool waarschuwt gebruikers voor gebieden waar een kans bestaat op lichamelijk letsel.
	Let op: Geeft een verplichte actie aan, die genomen moet worden om schade aan het eigendom te voorkomen.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	Raak het onderdeel of de zone van de printer niet aan.
	U mag de afdrukmodules niet aan direct zonlicht blootstellen.
	U mag het item niet verbranden.
	De tonercassettes niet verbranden.

Symbool	Beschrijving
	De afdrukmodules niet verbranden.
	U mag de afvalcassette niet verbranden.
	Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.
	Afknelgevaar: Ga in dit gebied voorzichtig te werk om letsel te voorkomen.
	Verwijder het papier niet met kracht.
	Heet oppervlak. Wacht de aangegeven tijd voordat u het oppervlak aanraakt.
	Aan
	Uit
	Stand-by
	Geen papier met nietjes of enige andere vorm van bindclips gebruiken.
	Geen gevouwen, gerild, gekruld of gekreukeld papier gebruiken.
	Geen inkjetpapier plaatsen of gebruiken.

Symbool	Beschrijving
	Papier waarop eerder is afgedrukt of gebruikt papier niet opnieuw plaatsen.
	Gebruik geen briefkaarten.
	Gebruik geen enveloppen.
	Kopieer geen geld.
	Papier of media toevoegen.
	Papierstoring
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Paperclip
	Koeling
	Verstreken tijd
	Van papier voorzien
	Enkelzijdig origineel

Symbool	Beschrijving
	Geperforeerd papier
	Transparanten
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar boven.
	Plaats briefhoofd met de bedrukte kant naar beneden.
	Plaats etiketten met de bedrukte kant naar beneden.
	USB Universele seriële bus
	LAN Local Area Network
	Telefoonlijn
	Gewicht
	Toets Startpagina Functies
	Near Field Communication (NFC)
	Radio Frequency Identification (RFID) hotspot

Symbool	Beschrijving
	Dit item kan worden gerecycled.

