

Menüler

System

Bilgi Sayfaları

- Sistem Ayarları
- Panel Ayarları
- İş Geçmişi
- Hata Geçmişi
- Demo Sayfası
- Protokol İzleme
- Adres Defteri
- Faks Etkinliği

Fatura Sayaçları

- Toplam Baskı

Yönetici Menü

- Faks Defteri* ▶
- Ağ* ▶
- Faks Ayarları* ▶
- Sistem Kurulumu ▶
- Bakım ▶
- Güvenlik Ayarları ▶
- E-postaya Tara* ▶
- USB Kurulumu ▶

Varsayılan Ayarlar


- Varsayılanları Kopyala
- Tarama Varsayılanları
- Faks Varsayılanları*
- USB Varsayılanlarından Yazdır

Kaset Ayarları

- Ana Kaset

Panel Dili

- | | |
|------------|----------------------|
| English | Svenska |
| Français | Polski |
| Italiano | Türkçe |
| Deutsch | Русский |
| Español | Česko |
| Nederlands | Magyar |
| Dansk | Português Brasileiro |



Hızlı Çevirme
Grup Çevirme

Ethernet†
Durum**
Kablosuz Kurulum**
Kablosuzu Sıfırla**
TCP/IP
Protokol
NVM Başlat

F/W Sürümü
BTR'yi Ayarla
Isıtıcı Birimini Ayarlayın
Yoğunluk Ayarı
Geliştiriciyi Temizle
Toner Yenileme
NVM Başlat
Rakımı Ayarla

Panel Kilidi
Servis Kilidi
Güvenli Alma*


Alandan Düzenle

Bağlant. Nkt. Duru.

Güç Tsrff Süresi
Otomatik Sıfırlama
Hata zaman Aşımı
İş Zaman Aşımı
Saat Ayarları
Uyarı tonu
mm/inç
Düşük toner uyarısı
Sihirbazı Aç

Yanıt Seçimi

- Otomatik Faks Yanıtlama
- Otomatik Yanıtlama Tel/FAKS
- Otomatik Yanıtlama Yant/FAKS
- ↓
- Zil Sesi Seviyesi
- ↓
- İstenmeyen Faks Filtresi
- ↓
- DRPD Deseni
- ↓
- Atma Boyutu
- ECM
- ↓
- Modem Hızı
- Faks Etkinliği
- ↓
- Bölge:



www.xerox.com/office/WC3045docs

↓ = Ek öğeler gösterilmez
* WorkCentre 3045NI
** Kablosuz bağlantı
† Ethernet bağlantısı