





الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خرطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خرطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خرطيش الأسطوانة.	
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	

الوصف	الرمز
تشغيل	
إيقاف	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأطراف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
مؤشر مستوى الورق	
انحشار الورق	
اتجاه المستندات واتجاه تغذية المستندات	

الوصف	الرمز
لا تقم بتحميل الورق في الدرج بما يتجاوز خط الحد الأقصى "MAX".	
نظّف زجاج المستندات كما هو مشار إليه.	
قم بتسجيل المستند الأصلي على زجاج المستندات كما هو موضح.	
قم بتحميل الورق / الوسائط في الاتجاه المشار إليه.	
قم بتحميل الورق / الوسائط في درج التميرير الجانبي كما هو موضح.	
اضغط للفتح.	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
مؤشر الاتجاه	
إمداد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	

الوصف	الرمز
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
Ethernet منفذ	
خط الهاتف	
لاسلكي	
الوزن	
زر التشغيل/إيقاف التشغيل	
زر البدء	
زر إيقاف	

الوصف	الرمز
الزر "نسخ"	
زر المسح الضوئي	
زر البريد الإلكتروني	
زر القائمة	
زر رجوع	
زر دفتر العناوين	
زر الإيقاف المؤقت / إعادة الاتصال	
زر المسح	
زر مسح الكل	
زر موفر الطاقة	
زر الاتصال اليدوي	
زر الفاكس	
زر حالة الطابعة	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox وXerox and Design وWorkCentre وعلامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأر دول أخرى. P04469702 الإصدار 1.0, يوليو 2016