

رموز الطابعة 3615 ®WorkCentre ®Xerox

الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطير الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	
خطر التعرض للانضغاط: لتتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	

الوصف	الرمز
لا تقم بفكك الجزء أو الطابعة.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثني أو المتموج أو المجد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
انحسار الورق	

الوصف	الرمز
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المثقوب	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
خط الهاتف	
خط المودم	
الوزن	

الرمز	الوصف
	زر البدء
	زر إيقاف
	زر المسح
	زر موفر الطاقة
	يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.