





85mm

 Застревание бумаги/оригинала

 Заново загрузите неотсканированные оригиналы и нажмите СТАРТ

 Добавьте тонер

 Замените принт-картридж

C1 Откройте лоток 1 и вытащите застрявшую бумагу

C2 Откройте лоток 2 и вытащите застрявшую бумагу

C3 Вытащите застрявшую бумагу из обходного лотка

C5 Загрузите бумагу в лоток 1

C6 Загрузите бумагу в лоток 2

C7 Проверьте формат и ориентацию бумаги в обходном лотке

C0 Проверьте формат и ориентацию бумаги в выбранном лотке

E1 Откройте верхнюю левую крышку и вытащите застрявшую бумагу

E2 Откройте верхнюю и среднюю левые крышки и вытащите застрявшую бумагу

E3 Откройте среднюю и нижнюю левые крышки и вытащите застрявшую бумагу

E4 Откройте все левые крышки и вытащите застрявшую бумагу

E5 Закройте верхнюю левую крышку

E6 Закройте среднюю и нижнюю левые крышки

E7 Открыта крышка 1

E8 Проверьте параметры задания, см. руководство пользователя

E9 Превышение диапазона увеличения (50-200%). Измените увеличение

E0 Отмените задание и запустите его еще раз

J1 Добавьте тонер

J3 Проверьте принт-картридж

J6 **J7** Замените принт-картридж

n1 Память заполнена, для отмены задания нажмите СТОП

H9 **L9** **n4** **n5** **n9** **U0-9** См. руководство пользователя

196mm

896E54880 Rev A

896E54880
FAULT CODE LABEL-RUSSIAN