

85mm

 Kağıt/Doküman Sıkışması

 Taranmamış Tüm Dokümanları
Tekrar Yerleştirin ve BAŞLAT'a Basın

 Toner Ekleyin

 Dram Kartuşunu Değiştirin

C1 Kaset 1'i Açın, Sıkışmayı Giderin

C2 Kaset 2'yi Açın, Sıkışmayı Giderin

C3 Bypass Kasetindeki Sıkışmayı Giderin

C5 Kaset 1'e Kağıt Yerleştirin

C6 Kaset 2'ye Kağıt Yerleştirin

C7 Bypass Kasetindeki Kağıdın Boyutunu Ve Yönünü Denetleyin

C0 Seçili Kasetteki Kağıdın Boyutunu Ve Yönünü Denetleyin

E1 Üst Sol Yan Kapağı Açın, Sıkışmayı Giderin

E2 Üst ve Orta Sol Yan Kapakları Açın,
Sıkışmayı Giderin

E3 Orta ve Alt Sol Yan Kapakları Açın,
Sıkışmayı Giderin

E4 Tüm Sol Yan Kapakları Açın, Sıkışmayı Giderin

E5 Üst Sol Yan Kapağı Kapatın

E6 Orta ve Alt Sol Yan Kapağı Kapatın

E7 Kapak 1 Açık

E8 İş Parametrelerini Denetleyin, Kullanım Kılavuzuna Bakın

E9 Büyütme Aralığı Aşıldı (%50-200).
Büyütmeyi Değiştirin

E0 İş İptal Edin, Yeniden Çalıştırın

J1 Toner Ekleyin

J3 Dram Kartuşunu Denetleyin

J6 **J7** Dram Kartuşunu Değiştirin

n1 Bellek Dolu, İş İptal Etmek İçin DUR'a Basın

H9 **L9** **n4** **n5** **n9** **U0-9** Kullanım Kılavuzuna Bakın

896E54890 Rev A

196mm

896E54890

FAULT CODE LABEL-TURKISH