












رموز الطابعة
















i5800/5800[®] WorkCentre[®] Xerox
Series

الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
تحذير الليزر: يشير هذا الرمز إلى استخدام الليزر وينبه المستخدم للرجوع إلى معلومات السلامة المناسبة.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خرطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خرطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خرطيش الأسطوانة.	
لا تحرق خرطوشة المخلفات.	

الوصف	الرمز
<p>خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.</p>	
<p>لتجنب ظهور الخطوط في المخرجات، تحقق من تحميل المستندات الأصلية بشكل صحيح في وحدة تغذية المستندات.</p>	
<p>لضمان الحصول على جودة الطباعة المثلى، افتح وحدة تغذية المستندات وافحص زجاج نقل السرعة الثابتة (CVT) بحثًا عن التلوث بالأتربة والأوساخ.</p>	
<p>هناك ملوثات موجودة على زجاج نقل السرعة الثابتة (CVT).</p>	
<p>قم بتنظيف زجاج نقل السرعة الثابتة (CVT) باستخدام قطعة قماش نظيفة كما هو موضح.</p>	
<p>بعد تنظيف زجاج نقل السرعة الثابتة (CVT)، يصبح خاليًا من الملوثات.</p>	
<p>سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.</p>	
<p>تشغيل</p>	
<p>إيقاف</p>	
<p>استعداد</p>	

الوصف	الرمز
طرف أرضي / عادي / تأريض	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
لا تقم بتحميل الورق في الدرج بما يتجاوز خط الحد الأقصى "MAX".	
الحد الأقصى لمستوى الورق لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	

الوصف	الرمز
حمل المستندات الأصلية بحيث يكون وجهها لأعلى في وحدة تغذية المستندات في نفس اتجاه السهم كما هو موضح.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
إمداد الورق بحيث يكون وجهه للأسفل	
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	

الوصف	الرمز
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
خط الهاتف	
الوزن	
زر البدء	
زر إيقاف	
زر إيقاف الطباعة مؤقتًا	
زر تسجيل الدخول/الخروج	
زر التعليمات	
زر الصفحة الرئيسية للخدمات	
زر الخدمات	
زر حالة المهمة	
زر حالة الطباعة	
زر اللغة	

الوصف	الرمز
	٤٣
زر موافر الطاقة	
زر مسح الكل	CA
زر التوقف المؤقت أثناء الطلب	
المجموعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية	EAC
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox وXerox and Design وWorkCentre وعلامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأر دول أخرى. الإصدار 1.0, يوليو 2016 P04476702