


Menús



www.xerox.com/office/WC6015docs

⏴ = No se muestran todos los elementos
* WorkCentre 6015N/6015NI
** WorkCentre 6015NI
† WorkCentre 6015N