

Μενού



Προβολή κατάστασης εργασίας

Είσοδος στο μενού συστήματος

Πρόσβαση στο βιβλίο διευθύνσεων

Τα βελάκια πραγματοποιούν κύλιση προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα εμπρός και προς τα πίσω στα μενού

Το πλήκτρο OK αποδέχεται την επιλογή μενού

Το πλήκτρο Πίσω/Επιστροφή πραγματοποιεί μετάβαση κατά ένα επίπεδο προς τα επάνω στο μενού

Σελίδες πληροφοριών

Διαμόρφωση
Ρυθμίσεις πίνακα
Ιστορικό εργασιών
Ιστορικό σφαλμάτων
Σελίδα δειγμάτων
Βιβλίο διευθύνσεων

Μετρητές χρέωσης

Σύνολο αποτυπώσεων
Έγχρωμες αποτυπώσεις
Ασπρόμαυρες αποτυπώσεις

Μενού διαχείρισης

Δίκτυο ▶
Ρύθμιση συστήματος ▶
Συντήρηση ▶
Ρυθμίσεις ασφάλειας ▶
Σάρωση σε Email ▶
Ρύθμιση USB ▶

Κατάσταση ασύρματου δικτύου
Ρύθμιση ασύρμ. δικτύου
Ρύθμιση WPS
Ρύθμιση Wi-Fi Direct
Επαναφορά ασύρμ. δικτύου
TCP/IP
Πρωτόκολλο
Λίστα πρόσβασης κεντρ. υπολογιστή
Εκκίνηση NVM
Wi-Fi

Κλείδωμα πίνακα
Κλείδωμα υπηρεσίας
Λήψη λογισμικού
Εμφάνιση πληροφοριών δικτύου

Έκδοση Υ/Λ
Προσαρμογή είδους χαρτιού
Προσαρμογή BTR
Ρύθμιση μονάδας τήξης
Ρύθμιση αυτόματης καταχώρισης
Ρύθμ. καταχώρισης χρωμάτων
Καθαρισμός υλικού εμφάνισης
Ανανέωση τόνου
Ανανέωση BTR
Εκκίνηση NVM
Προσαρμογή υψόμετρου
Διάρκεια ζωής μηχανήματος

Επεξεργασία πεδίου Από

Κατάσταση θύρας

Χρονοδιακ. εξοικ. ενέργειας
Αυτόματη επαναφορά
Χρονικό όριο σφάλματος
Χρονικό όριο εργασίας
Ρυθμίσεις ρολογιού
Τόνος προειδοποίησης χλστ./ίντσες
Ειδοπ. χαμηλής στάθμης γραφίτη
Σφάλμα μεγέθους/είδους
Οδηγός ενεργοποίησης

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις


Προεπιλογές αντιγραφής
Προεπιλογές σάρωσης
Προεπιλογές για Εκτύπωση από USB

Ρυθμίσεις δίσκου

MPF

Γλώσσα πίνακα

English	Polski
Français	Türkçe
Italiano	Русский
Deutsch	Česko
Español	Magyar
Nederlands	Português
Dansk	Suomi
Norsk	Ελληνικά
Svenska	



www.xerox.com/office/6025docs