


Menyer



- Vise jobbstatus
- Gå inn i systemmenyen
- Gå til adresseboken

- Pilknapper ruller opp, ned, framover og bakover gjennom menyene
- OK-knapp godtar menyvalget

Tilbake/retur-knapp går opp ett nivå i menyen

Informasjonssider

- Konfigurasjon
- Panelinnstillinger
- Jobblogg
- Feillogg
- Demo-side
- Adressebok

Fakt.telleverk

- Totalt antall trykk
- Fargetrykk
- Sort/hvitt trykk

Admin-meny

- Nettverk ▶
- Systemoppsett ▶
- Vedlikehold ▶
- Sikre innstillinger ▶
- Skann til e-post ▶
- USB-oppsett ▶

- Panellås
- Service-lås
- Prog.varenedl.
- Vis nettverksinfo

Rediger fra felt

Portstatus

- F/W-versjon
- Juster papirtype
- Juster mottrykkoverføringsrull
- Juster fikseringsenhet
- Auto. reg. just.
- Juster fargereg.
- Rengjør fremkaller
- Skifte fargep.
- Skifte mottr.overf.rull
- Initialiser NVM
- Juster høyde
- Skriverens levetid

- Trådløs status
- Trådløst oppsett
- WPS-oppsett
- Wi-Fi Direct-oppsett
- Tilbakest. trådløs
- TCP/IP
- Protokoll
- Vertstilgangsliste
- Initialiser NVM
- Wi-Fi

- Tidsavbrudd for strømsparing
- Autom. tilbakest.
- Tidsavbr. feil
- Tidsavbr. jobb
- Klokkeinnstillinger
- Varseltone
- mm / tomme
- Varsel lite fargepulver
- Feil format/type
- Slå på veiviser

Standardinnstillinger


- Standardinnstillinger for kopiering
- Standardinnstillinger for skanning
- Standardinnstillinger for Skriv ut fra USB

Magasininnstillinger

MPF

Panelspråk

- | | |
|------------|-----------|
| English | Polski |
| Français | Türkçe |
| Italiano | Русский |
| Deutsch | Česko |
| Español | Magyar |
| Nederlands | Português |
| Dansk | Suomi |
| Norsk | Ελληνικά |
| Svenska | |



www.xerox.com/office/6025docs