



Menüübersicht

Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Menüoptionen enthält das *Benutzerhandbuch*.



www.xerox.com/office/WC6505docs

- | | |
|------------|---------|
| Français | Dansk |
| Italiano | Česky |
| Deutsch | Polski |
| Español | Magyar |
| Português | Türkçe |
| Nederlands | Русский |
| Svenska | |



* Erfordert optionalen Speicher
 ▼ = weitere nicht angezeigte Elemente