


Carte de menus

Remarque : reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* pour des informations détaillées sur les menus.

www.xerox.com/office/WC6505docs

- | | |
|------------|---------|
| Français | Dansk |
| Italiano | Česky |
| Deutsch | Polski |
| Español | Magyar |
| Português | Türkçe |
| Nederlands | Русский |
| Svenska | |



* Nécessite mémoire en option

⬇ = Éléments supplémentaires non affichés