



Diagramma dei menu

Nota: per informazioni complete sui menu, consultare la *Guida per l'utente*.



www.xerox.com/office/WC6505docs

Français	Dansk
Italiano	Česky
Deutsch	Polski
Español	Magyar
Português	Türkçe
Nederlands	Русский
Svenska	



* Requisiti memoria opzionale

⬇ = elementi aggiuntivi non visualizzati