



Menuschema

Opmerking: Zie de *gebruikershandleiding* voor de volledige menugegevens.



www.xerox.com/office/WC6505docs

- | | |
|------------|---------|
| Français | Dansk |
| Italiano | Česky |
| Deutsch | Polski |
| Español | Magyar |
| Português | Türkçe |
| Nederlands | Русский |
| Svenska | |



* Vereist optioneel geheugen

⬇ = Overige items niet weergegeven