



Mapa menu

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje o menu, patrz *Podręcznik użytkownika*.



www.xerox.com/office/WC6505docs

Français	Dansk
Italiano	Česky
Deutsch	Polski
Español	Magyar
Português	Türkçe
Nederlands	Русский
Svenska	



* Wymagane opcjonalna pamięć
 ⬇ = Dodatkowe pozycje niewyświetlone