



# Карта меню

Примечание. Полные сведения о меню см. в руководстве пользователя.



[www.xerox.com/office/WC6505docs](http://www.xerox.com/office/WC6505docs)

- |            |         |
|------------|---------|
| Франçais   | Dansk   |
| Italiano   | Česky   |
| Deutsch    | Polski  |
| Español    | Magyar  |
| Português  | Türkçe  |
| Nederlands | Русский |
| Svenska    |         |



\* Требуется Дополнительная память

⬇ – Дополнительные элементы не показаны