















الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	
لا تحرق خرطوشة المخلفات.	

الوصف	الرمز
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرس في هذه المنطقة.	
لا تقم بإزالة العنصر عند إغلاق الغطاء الجانبي.	
لا تلمس منطقة السير.	
للإشارة إلى موقع عصا التنظيف.	
لا تستخدم الورق الأثقل من 217 جم/م ² .	
لا تضع العنصر على جانبه.	
لا تقم بإزالة الورق بشكل عنيف.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	
استعداد	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	

الوصف	الرمز
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	

الوصف	الرمز
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المنقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل الملصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
خط الهاتف	
الوزن	

الوصف	الرمز
زر البدء	
زر إيقاف	
زر إيقاف الطباعة مؤقتًا	
زر تسجيل الدخول/الخروج	
زر التعليمات	
زر الصفحة الرئيسية للخدمات	
زر الخدمات	
زر حالة المهمة	
زر حالة الطباعة	
زر اللغة	
زر موفر الطاقة	
زر مسح الكل	AC
زر التوقف المؤقت أثناء الطلب	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox وXerox and Design وWorkCentre وعلامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأر دول أخرى. الإصدار 1.0, يوليو 2016 P04449702