










الوصف	الرمز
تحذير: يشير هذا الرمز إلى الخطر الذي قد يؤدي إلى التعرض لإصابة خطيرة أو الوفاة إذا لم يتم تجنبه.	
تحذير أسطح ساخنة: سطح ساخن على الطابعة أو بداخلها. توخ الحذر لتجنب الإصابة الشخصية.	
تحذير الليزر: يشير هذا الرمز إلى استخدام الليزر وبينه المستخدم للرجوع إلى معلومات السلامة المناسبة.	
خطر التعرض للانضغاط: ينبه رمز التحذير هذا المستخدمين للمناطق التي يمكن التعرض للإصابات الشخصية فيها.	
تنبيه: يشير هذا الرمز إلى ضرورة تنفيذ أحد الإجراءات لتجنب تلف الممتلكات.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تلمس المساحة أو المنطقة الخاصة بالطابعة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة لأشعة الشمس المباشرة.	
لا تحرق العنصر.	
لا تحرق خراطيش مسحوق الحبر.	
لا تحرق خراطيش الأسطوانة.	
لا تحرق خرطوشة المخلفات.	

الوصف	الرمز
خطر التعرض للانضغاط: لتجنب الإصابة الشخصية، توخ الحرص في هذه المنطقة.	
لا تعرض خراطيش الأسطوانة للضوء لأكثر من 10 دقائق.	
سطح ساخن. انتظر حتى يمر الوقت المشار إليه قبل التعامل.	
تشغيل	
إيقاف	
استعداد	
طرف أرضي / عادي / تأريض	
لا تستخدم الورق المثبت به الدبابيس أو أي نوع من أنواع مشابك الربط.	
لا تستخدم الورق المطوي أو المثنى أو المتموج أو المجعد.	
لا تقم بتحميل أو استخدام ورق نفث الحبر.	
لا تستخدم الورق الشفاف أو أوراق جهاز العرض الرأسي.	
لا تقم بإعادة تحميل الورق المستخدم أو المطبوع عليه من قبل.	
لا تستخدم ورق Postcards.	

الوصف	الرمز
لا تستخدم الأظرف.	
لا تستخدم الأظرف.	
لا تقم بنسخ الأموال.	
أضف الورق أو الوسائط.	
لا تقم بتحميل الورق في الدرج بما يتجاوز خط الحد الأقصى "MAX".	
انحشار الورق	
تأمين	
إلغاء التأمين	
مشبك ورق	
التبريد	
الوقت المنقضي	
إمداد الورق	
إمداد الورق بحيث يكون وجهه للأسفل	

الوصف	الرمز
مستند أصلي ذو وجه واحد	
الورق المثقوب	
الورق الشفاف	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى.	
حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل.	
حمل المصقات بحيث يكون وجهها لأسفل.	
USB الناقل التسلسلي العالمي	
LAN الشبكة المحلية	
خط الهاتف	
الوزن	
زر البدء	
زر إيقاف	
زر إيقاف الطباعة مؤقتًا	
زر تسجيل الدخول/الخروج	

الوصف	الرمز
زر التعليمات	?
زر الصفحة الرئيسية للخدمات	
زر الخدمات	
زر حالة المهمة	
زر حالة الطابعة	
زر اللغة	ع ن
زر موفر الطاقة	
زر مسح الكل	CA
زر التوقف المؤقت أثناء الطلب	
يمكن إعادة تدوير هذا العنصر.	



حقوق الطبع والنشر © لعام 2016 محفوظة لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. تعد Xerox وXerox and Design وWorkCentre وعلامات تجارية خاصة بشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وأر دول أخرى. الإصدار 1.0, يوليو 2016 P04482702